

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



Pesukonesuppilo ja seinäputkella

LVI 242 8037 FP 71760 Ø40mm

Osien materiaali on PP (Polypropeeni), lähtöputken ja tiivistelevyjen TPE. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Käytetään pesukoneen kytkemiseen seinään.

Lisäosana on saatavissa Y-haara rumpukuivaajaa varten LVI 248 8823 FP 78640

Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat kosteussulun läpäisevien reikien tiivistämistä.

Mittaa asennus.

Huom! Pesukoneella voi olla määriteltynä poistoletkun ulostulon minimikorkeus

Tarvittaessa putki voidaan leikata sopivan pituiseksi.

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan.

Varmista asennuksen jälkeen että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Puhdistus:

Tarvittaessa tuote voidaan purkaa ja puhdistaa.

- Avaa mutteri.
- Avaa putkikiinnikkeet.
- Irroita vesilukko.
- Kierrä vesilukko irti kannesta ja letkuliitännästä.
- Kierrä vesilukon yläosa irti ja nosta pois yläosa ja lähtöputki.
- Nosta ”kuppi” ja puhdisti (sama kaikille irroitetuille osille)
(Saatat joutua painamaan kuppia alhaalta vapauttaaksesi sen)
- Kokoa sitten osat käsin (HUOM. älä käytä työkaluja)
- Testaa, että asennus on tiivis!

Muista, että muoviset kiertet ovat pehmeitä. Varo, etteivät kiertet vahingoitu. Käytä voimaa varoen

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä