

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



PESUKONELUKKO LATTIAPUTKELLA

LVI 242 8038 FP 71770 Ø40

Viemäriputken materiaali ABS. lähtöputken ja tiivistelevyjen TPE, muiden osien PP. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella

Käyttötarkoitus:

Käytetään pesukoneen kytkemiseen lattiaan

Y-letkuliitos, kondensaattorikuivaimen liittämiseen, on lisäosa, LVI 248 8823.

Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat kosteussulun läpäisevien reikien tiivistämistä. Mittaa asennus

Huom! Pesukoneella voi olla määriteltynä poistoletkun ulostulon minimikorkeus.

Leikkaa ABS-putki sopivan mittaiseksi.

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa.

Varmista asennuksen jälkeen että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Puhdistus

Tarvittaessa tuote voidaan purkaa ja puhdistaa.

- Avaa mutteri.
- Avaa putkikiinnikkeet.
- Irroita vesilukko
- Kierrä vesilukko irti kannesta ja letkuliitännästä.
- Kierrä vesilukon yläosa irti ja nosta pois yläosa ja lähtöputki.
- Nosta ”kuppi” ja puhdistaa (sama kaikille irroitetuille osille)
(Saatat joutua painamaan kuppia alhaalta vapauttaaksesi sen)
- Kokoa sitten osat käsin (HUOM. älä käytä työkaluja)
- Testaa, että asennus on tiivis!

Hajujen estämiseksi on tärkeää, että vesilukossa on aina vettä.

Jos hajua esiintyy niin vesilukko on todennäköisesti kuiva

Muista, että muoviset kiertet ovat pehmeitä. Varo, etteivät kiertet vahingoitu. Käytä voimaa varoen.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä