



EKO0NB350-01 06/25

EKO03822, EKO03823, EKO03824
EKO05375, EKO05376, EKO05377NB350
V 2.0

▲ ▲ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifisert personell. Faglærte må bevise at de har grundig kunnskap på følgende områder:

- Tilkobling av installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legge elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, lokale kablingsregler og forskrifter

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

Om produktet

ELKO Plus ramme med dekorlys kan anvendes til alle ELKO Plus rammer med løslar bakramme. Følg det infelte produktets monteringsanvisning for ønsket kapslingsgrad.

Variant 1 med egen trafo

Denne løsningen kan brukes der det er plass til både apparat og trafo i den samme veggboxen. Husk åta hensyn til trafoens egenvarme. Dette betyr at dersom apparatet i veggboxen er belastet maksimalt, må denne belastningen reduseres ved montering av trafo i den samme veggboxen. Strømtillførselen til trafoen kan hentes fra apparatet i boksen, eller fra separat tilførsel.

Variant 2 med separat felles trafo

Denne løsningen kan brukes der det er mest praktisk å montere trafoen i egen boks eller i sikringskasset.

1 Variant 1

Egen trafo art.nr EKO04120 kobles og plasseres i veggboxen.

2 Variant 2

Felles trafo art.nr EKO04033 kobles og monteres i separat veggbox. 24 V Ledninger fordeles/trekkes til maks 10 bakrammer med lys. Bruk termineringskabel EW048 i hver boks

3 Termineringskabel med plugg føres gjennom ledig nøkkelhull, oppe eller til venstre i produktets festering. Fest produktet i boksen.

4 ELKOPlus bakramme fjernes og erstattes med ELKOPlus bakramme med dekorlys.

5 Termineringskabeln plugges til bakrammen med dekorlys. Monter rammen - påse at termineringskabeln ikke kommer i klem. Lyskilden skal monteres nede.

A Justering av lysnivå



Ikke kast apparatet i husholdningsavfallet, men lever det til et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

▲ ▲ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSJON ELLER LJUSBÄGE

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunskande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragnings av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Om produkten

ELKO Plus ram med ljus kan användas till samtliga ELKO Plus ramar med löstagbart bakstycke. Följ infällda produktens monteringsanvisning för önskad kapslingsklass.

Variant 1 med egen transformator

Denna variant kan användas där det finns plats för både apparat och transformator i samma dosa. Kom ihåg att ta hänsyn till transformatorns egen uppvärmning när apparaten i dosan är maximalt belastad. Det kan vara nödvändigt att begränsa belastningen så att den sammanlagda uppvärmningen i dosan inte blir för hög. Strömtillførsel till transformatorn kan hämtas från apparaten i dosan eller från separat matning.

Variant 2 med separat gemensam transformator

Denna variant kan användas där det är mest praktiskt att montera transformatorn i egen dosa eller i centralen.

1 Variant 1

Transformatorn (art.nr. EKO04120) kopplas och placeras i apparatdosa.

2 Variant 2

Gemensam transformator (art.nr EKO04033) kopplas och monteras i separat apparatdosa. 24 V kablar dras och fördelas till maximalt 10st ramar med ljus. Använd anslutningskabel EW048 i varje apparatdosa.

3 Anslutningskabel med anslutningspropp dras genom ledigt nyckelhål upptill eller till vänster i produktens fästning.

4 ELKO Plus bakram tas bort och ersätts med ELKO Plus bakram med ljus.

5 Anslutningskabeln anslutes till bakramen med ljus. Montera ramen - se till att anslutningskabeln inte kommer i kläm. Ramen skall monteras med ljuskällan ned

A Justering av ljusnivå



Kassera enheten separerat från hushållsavfallet och på en återvinningsstation. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.



EKO0NB350-01 06/25

EKO03822, EKO03823, EKO03824
EKO05375, EKO05376, EKO05377NB350
V 2.0**⚠ ⚠ DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH**

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury

About the product

The ELKO Plus frame with light can be used for all ELKO Plus frames with detachable subframe. Observe the flush mounted installation instructions for the desired housing class.

Variant 1 with its own transformer

This variant can be used where both the device and the transformer are located in the same box. Take into account the self-heating of the transformer if the appliance is loaded to the maximum in the appliance box. It may be necessary to limit the load so that the total heating in the box is not too high. The transformer can be supplied with power from the appliance in the box or from a separate supply.

Variant 2 with separate common transformer

This variant can be used if it is most practical to install the transformer in its own box or in the middle.

1 Variant 1

The transformer (art. no. EKO04120) is connected and placed in the wall box.

2 Variant 2

Common transformer (art. no. EKO04033) is connected and mounted in a separate wall box. 24 V cables are pulled and distributed to a maximum of 10 frames with lights. Use connection cable EW048 in each wall box.

3 Connection cable with plug is routed through the free hole at the top or left of the product's fastening ring.

4 ELKO Plus rear frame is removed and replaced with ELKO Plus rear frame with light.

5 The connection cable is connected to the rear frame with light. Mount the frame - make sure that the connection cable is not pinched. The frame should be mounted with the light source down.

A Adjusting the light level



Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

