

KUIVAUSRUMPU ESTERI T9 HP

KÄYTTÖOHJE ECT

Varmista ennen käyttöä, että koneeseen on kytketty virta seinällä olevasta huoltokytkimestä (näytössä teksti SEL).

1. Puhdista nukkasuodatin

- Avaa koneen alaluukku painamalla lukitsimen alaosaa.
- Puhdista suodatin harjaamalla tai imurilla.
- Sulje luukku ja paina lukitsimen yläosa kiinni, jolloin luukku lukittuu.

Malli	Täyttömäärä
T9	7-9 kg

2. Täytä rumpu

- Avaa täyttöluukku sen kahvasta vetämällä.
- Aseta korkeateholingottu pyykki rumpuun. Sulje täyttöluukku.
- Itsesiliävät tekstiilit suositellaan kuivamaan pienemmissä erissä.

3. Valitse kuivauslämpötila

- Valitse kuivauslämpötila painamalla vastaavaa ohjelmanappia. Näyttöön syttyy ohjelmanumero.
- Katso ohjelmakuvaukset taulukosta
- Pyri kuivamaan pyykin laadun mukaan. Noudata aina vaatteiden valmistajan ohjeita



4. Käynnistä kuivaus

- Käynnistysnapin valon vilkkuessa kone on käynnistettävissä.
- Käynnistä kuivaus painamalla Start-nappia.



- Mikäli käynnistysnapin valo ei vilku, tarkista että alaluukku ja täyttöluukku ovat kunnolla suljetut. Jos alaluukku on auki niin koneen näytössä on FLt.
- Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukku. Ohjelma jatkuu painamalla käynnistysnappia.

5. Kuivauksen päätyttyä

- Kuivausohjelma on päättynyt kun näyttöön tulee 0 ja kuuluu merkkiäänäni.
- Pyykin poistaminen rummusta heti kuivauksen jälkeen vähentää rypistymistä. Mikäli pyykkiä ei poisteta heti rummusta, koneen rypistymisesto-ohjelma pyörittää rumpua kerran minuutissa 20 minuutin ajan.

6. Toiminnot kuivauksen aikana

Ohjelman vaihto	Paina uuden ohjelman nappia.	Lämpötila muuttuu uuden ohjelman mukaiseksi, kuivausaika pysyy samana
Kuivausajan lisäys	Paina käynnissä olevan ohjelman nappia. Näytön piste lopettaa vilkkumisen.	Paina nappia toistuvasti kunnes näytössä on haluamasi kuivausaika.
Ohjelman pikaohitus	Paina käynnistysnappia kerran.	Ohjelma siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
Ohjelman keskeytys	Paina käynnistysnappia toistuvasti.	Ohjelma on päättynyt, kun näyttöön tulee 0.

HUOM ! Kuivausrummussa ei saa kuivata nopeasti haihtuvilla, tulenaroilla tai terveydelle vaarallisilla nesteillä pestyjä tai liotettuja tekstiilejä.

KUIVAUSRUMPU ESTERI T9 HP

2. ETUPANEELIN MERKINNÄT ECT



Ohjelma korkea lämpötila
- Korkea lämpötilan ohjelmanappi



Käynnistys (Start)

- Ohjelman käynnistys
- Keskeytetyn ohjelman jatkaminen
- Ohjelman pikaohitus



Ohjelma keski lämpötila
- Keski lämpötilan ohjelmanappi



Häiriömerkki

- Merkki vilkkuu kun koneessa on häiriö.
- Katso lisätiedot ohjekirjan kohdasta häiriökoodit



Ohjelma matala lämpötila
- Matala lämpötilan ohjelmanappi

2.1 OHJELMAKUVAUKSET

Ohjelma	Ohjelma-numero	Tekstiililaji	Kuivausmerkki	Lämpötila °C	Kuivausaika min	Jäähdytysaika min
	1	Valkopyykki Kirjopyykki		70	35	5
	2	Kirjopyykki Hienopyykki		40	35	4
	3	Hienopyykki Itsesiliävät		30	35	3