

Installation

Roth roset med dækrør,
til rør-i-rør systemer

Roth Täckbricka med
täckrör

Roth tetningsflens med
beskyttelsesrør

Roth peitelaippa rst
suojaputkella



Living full of energy



(DK) Roth roset med dækrør, til rør-i-rør systemer

1. Tilpas tomrøret til 15 mm over færdigt gulv.
2. Træk MultiPex® røret igennem rossetten og dækrøret.
3. Drej rossetten på tomrøret.
4. Skub dækrøret 40 mm ned i rossetten.
5. Monter MultiPex® røret i radiator vinklen.
6. Skub dækrøret op til vinklen.

Fixering, opføring og buk skal være jævnfør montagevejledning for MultiPex® rør.



(SE) Roth Täckbricka med täckrör till rör-i-rör system

1. Avsluta skyddsroret 15 mm över färdigt golv.
2. Dra genom MultiPex® røret genom täckbricka och täckrør.
3. Skruva dit täckbrickan på skyddsroret.
4. Skjut ned täckrøret ca 40 mm i täckbrickan.
5. Montera MultiPex® røret mot radiator etc.
6. Dra upp täckrøret mot kopplingen.

Fixering, rörböjstöd, klammer etc. ska monteras enligt monteringsanvisning för MultiPex® rör.



(NO) Roth rosett for 25 mm varerør

Varerøret kappes 15 mm over gulv/vegg. Flensens innvendige gjengeparti skrues utenpå varerøret og flensen monteres mot gulvet/veggen.

Beskyttelsesrøret kappes med 3 - 5 cm overmål og tres utenpå MultiPex®-røret og ned i tetningsflensen. Deretter tilkobles utstyret, f.eks. sanitærutstyr eller radiator.

Beskyttelsesrøret skyves helt opp til pex-koblingen og dekslet skrues til slik at pakningen tetter og låser fast røret.

Beskyttelsesrøret skjuler og beskytter hele MultiPex®-røret, fra tetningsflensen til utstyrstilkoblingen, mot lys, urenheter og mekaniske påvirkninger. En solid, monteringsvennlig og elegant løsning.

(FI) Roth peitelaippa rst suojaputkella

1. Katkaise suojaputki 15 mm valmiin lattiapinnan yläpuolelle
2. Asenna MultiPex® putki peitelaipan ja rst suojaputken läpi.
3. Kierrä peitelaippa suojaputkeen kiinni
4. Työnnä rst suojaputki noin 40 mm peitelaippaan.
5. Liitä MultiPex® putki esim. patteriin
6. Vedä rst suojaputki ylös liitintä vasten.

Kiinnitys, taivutus ja kannakointi ym. asennettava MultiPex® asennusohjeiden mukaisesti.

(DK)

Roth roset til 25 mm tomrør med 150 mm dækrør	VVS-nr. 087269.245
Roth roset til 25 mm tomrør med 800 mm dækrør	VVS-nr. 087269.248

Tilbehør:

Klammer 25 mm incl. skruer, 100 stk.	VVS-nr. 087250.325
Roth monteringsfix	VVS-nr. 087249.325

(SE)

Roth täckbricka inkl. 150 mm hylsa	RSK nr. 187 27 89
Roth täckbricka inkl. 800 mm hylsa	RSK nr. 187 27 90

Tilbehør:

Roth Täckbricka 25 mm skyddsrör	RSK. nr. 187 27 88
Roth Radiatorkoppling, fkr 12 x M22 x 1,5	RSK nr. 188 06 11
Roth Radiatorkoppling, fkr 15 x M22 x 1,5	RSK nr. 188 06 12
Roth Radiatorkoppling, fkr 18 x M22 x 1,5	RSK nr. 188 06 13

(NO)

Roth rosett for 25 mm varerør med 150 mm hylse	NRF nr. 511 83 88
Roth rosett for 25 mm varerør med 800 mm hylse	NRF nr. 511 83 89

Tilbehør:

Klammer 20 mm inkl. skruer, 100 stk.	NRF nr. 511 82 95
Klammer 25 mm inkl. skruer, 100 stk.	NRF nr. 511 82 96
Klammer 28 mm inkl. skruer, 100 stk.	NRF nr. 511 82 97
Klammer 34 mm inkl. skruer, 100 stk.	NRF nr. 511 82 98
Roth fikseringsklammer 20 - 34 mm	NRF nr. 511 82 06
Roth montasjevinkel for 25 mm RIR	NRF nr. 511 81 27

(FI)

Roth rst Peitel. 25 mm suojauputk, 150 mm	LVI-nro. 2016436
Roth rst Peitel. 25 mm suojauputk, 800 mm	LVI-nro. 2016437

Tilbehør:

Roth Täckbricka 25 mm skyddsrör	RSK. nr. 187 27 88
Roth Radiatorkoppling, fkr 12 x M22 x 1,5	RSK nr. 188 06 11
Roth Radiatorkoppling, fkr 15 x M22 x 1,5	RSK nr. 188 06 12
Roth Radiatorkoppling, fkr 18 x M22 x 1,5	RSK nr. 188 06 13

**ROTH NORDIC A/S**

E-mail: service@roth-nordic.dk · roth-nordic.dk

ROTH NORDIC AB

E-mail: service@roth-nordic.se · roth-nordic.se

ROTH NORDIC AS

E-mail: service@roth-nordic.no · roth-nordic.no

ROTH NORDIC OY

E-mail: service@roth-nordic.fi · roth-nordic.fi