

| SCHÖNOX® EP DRAIN 3766

betonialustan halkeamien injektointiin

Schönox EP DRAIN epoksihartsin käyttö betonialustassa olevien halkeamien sulkemiseen ennen tasoitusta tai laatoitusta.

1. Avarra halkeamaa tarvittaessa
2. Poista pöly yms. Imuroimalla.
3. Sekoita EP DRAIN komponentit keskenään ja täytä halkeama epoksihartsilla.
4. Sirottele tuoreen epoksin pintaan kvartsihiekkää (0,2 0,8 mm raekoko) jatkotartunnan varmistamiseksi.
5. Anna kuivua 24 h ennen tasoittamista tai laatoittamista.

Pakkaus

1,5 kg:n pakkaus koostuu:

1,0 kg komponentti A (Harts)

0,5 kg komponentti B (Kovetin)

Tekniset tiedot

Koostumus

2-komponentti epoksiharts

Astia-aika

n. 60 minuuttia +20 °C

