

## KM-JAKOSEINIEN ASENNUSOHJE

Asennusohje kuvaa väliseinällisen koppiryhmän asennusta 24 mm levyrakenteella.

Samoin toimitaan asennettaessa 10 mm umpilaminaattirakennetta, tällöin kuitenkin U-profiilien tilalla C-profiilit ja 5 x 16 mm ruuvien tilalla hylsymutteri ja ruuvi, joille on porattava 5 mm läpireiät levyihin.

1. Asentaminen aloitetaan mittaamalla ensimmäisen U-profiilin etäisyys rakennuksen sivuseinästä ja lattiapinnasta.
2. U-profiili kiinnitetään rakennuksen seinään pystysuoraan 5 x 40 ruuveilla, kiviseinään muovitulpat.
3. Ensimmäinen väliseinälevy kiinnitetään U-profiiliin 5 x 16 puuruuveilla. Asennettaessa useita väliseiniä, tarkkaile että etureunat tulevat samaan linjaan.
4. Ruuvataan etuseinän välilevyihin U-profiili 5 x 16 ruuveilla. Valitaan U-profiiliksi säätöjalallinen profiili ellei välilevyssä jo olevissa ovien karmiprofiileissa ole jalkoja. Säätöjalaton U-profiili valitaan, jos valmiiksi kiinnitetyissä karmeissa on säätöjalat.
5. Etuseinän asennus aloitetaan kiinnittämällä U-profiili ja reunalevyt rakennuksen seinään samalla tavalla kuin väliseinät.
6. Sovitetaan ensimmäinen välilevy väliseinälevyyn. Merkitään korkeudensäätöruuvien reiän paikka lattiaan. Porataan lattiaan matala 9 mm reikä säätöruuvia varten (tai liimataan aluslevy lattiaan ellei lattiaa saa/voi porata) ja kiinnitetään välilevy lopullisesti paikoilleen. Säädetään rakenne tukevaksi. Ovivara = oven leveys + 10 mm.  
Huom! Säätöruuvien kierteeseen parafiinia tai vastaavaa voiteluainetta.
7. Ovilevy asetetaan paikoilleen sokkatapeilla. Kansirauta paikoilleen.
8. Etuseinän päälle tuleva ylä U-profiili ruuvataan 5 x16 ruuveilla paikalleen. Ruuvien reiät porataan asennuksen yhteydessä. Ylä U-profiileissa pituudessa työvaraa.
9. Ruuvataan lukko kiinni oveen.