

Kiilax-metallinen suojakotelo asennusohje

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn, M5*16
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025 mm) tai asenna kannatinkiskot maanelineeseen (erikseen myytävä lisävaruste).
Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

Maalausohje

Pulverimaalattu RAL9010 valkea,
päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla.
Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

