

Betonikoneet.com
Mäkysentie 5-7
61850 Kauhajoki, Finland

Tel: +358 500 564 649
info@betonikoneet.com
www.betonikoneet.com



LIIKUNTASAUMAN ASENNUS



SMART JOINT KORJAUSSAUMAN ASENNUSOHJE

1. Piirrä sauman ääriviivat ja tunnista ensimmäiset sahausurat 13cm nykyisen liikuntasauaman oikealla ja vasemmalla puolella (Smart Joint on kokonaisuudessaan 25cm leveä).
2. Sahaa 25mm syvä ura korjaussauman koko pituudelta merkitsemiesi sauman ääriviivojen mukaisesti. Tämän jälkeen sahaa vielä 6 samankaltaista uraa 3cm välein uloimmasta leikkuu-urasta lähtien. Nykyisen sauman kummallakin puolella tulisi olla neljä sahattua uraa. Sahattujen urien tulee olla saman syvyisiä.



3. Piikkaa sahattu alue ja imuroi puhtaaksi.
4. Kokeile sauman sopivuus asettamalla se työstettyyn koloon ja varmista, että sauma on samassa korossa ympäröivän lattian kanssa. (Mikäli sauma on jostakin kohdasta koholla, hio hieman korjaussaumaa, että saat siitä tasaisen.) Älä hio korjaussaumaa liikaa!



5. Suojaa sauman sisään jäävä vanha liikuntasäuma asentamalla sen päälle solumuovia (asenna syvälle saumaan käsilastan kanssa ja leikkaa ylimääräinen muovi pois terävällä veitsellä).



6. Poistamatta korjaussauman suojateippejä, levitä hammaslastalla joko Resdew Pumafix Adhesive (normaali) tai Mapei Adesilex PG1 (nopea) korjaussauman taustaan ja valmisteltuun uraan. Arvioitu tartunta-aineen menekki on n. 3kg/metri korjaussaumaa.



7. Asenna valmisteltu korjaussauma uraan. Kumivasaran avulla saat asennettua korjaussauman samaan tasoon ympäröivän lattian kanssa. Tee sama lopuille osille ja asenna koko sauma loppuun. Ole huolellinen kaikkien saumojen tiivistysten suhteen.



8. Asennuksen lopuksi, kävele korjaussaumaa pitkin ja poista saumoista ja korjaussauman kulmista pursuava tartunta-aine lastalla.



9. Tartunta-aineen kuivumisen jälkeen (Mapei Adesilex PG1 kuivumisaika 1-4h ja Resdev Pumafix Adhesive kuivumisaika 8-16h) hio korjaussauman pinta ja saumat käsihiomakoneella saadaksesi täysin tasaisen pinnan. Käytä 40/60 timanttilaikkaa. Hiomisen jälkeen lisää telalla kerros STC PU Coat W 72 tai Resdev Pumadur DD Silk.

