



KAAPPISÄNKY TK331 KÄYTTÖOHJEET





Kaappisängyn käyttö

- Nukkuma-asentoon laitettaessa kaapin ovi avataan ja sängyn automaattinen turvalukitus poistetaan nostamalla salpa yläasentoon. Samalla sängystä vedetään kevyesti, jolloin sänky laskeutuu hallitusti kaasujousien kannattelemana ala-asentoon.
- Varmista, ettei ovi ole laskeutuvan sängyn edessä.
- Tarkista, että sänky laskeutuu lattialle tasaisesti.
- Kun yläsängyn nukkumaan mennyt lapsi on päässyt paikoilleen, nosta tikas yläasentoon, jolloin se muodostaa päätyyn turvalaidan.
- Laittaessasi sänkyä takaisin kaappiin varmista, että patja ja liinavaatteet on kiinnitetty etuosassa olevilla kuminauhoilla paikoilleen, jotta ne eivät pääse taittuvan mekanismin väliin.
- Yläasennossa sängyn automaattinen turvalukitus aktivoituu.
- Ole aina sängyn tikkaiden puolella nostaessasi tai laskiessasi sitä ja varmistu, ettei kukaan ole sängyssä tai sängyn vieressä.
- Kun sängyssä ei nukuta, lukitse petivaatteet kuminauhoilla ja taita sänky kappiin kiinni asentoon ja sulje ovi.



Kaappisängyn huolto

- Tarkkaile, että kiinnikkeet pysyvät tiukasti kiinni. Kiristä tarvittaessa tai ota yhteys meihin.
- Voit puhdistaa osat kostealla pyyhkeellä. Älä käytä kuitenkaan liikaa vettä, sillä se saattaa vahingoittaa osia.

Mukavia päiväunia!