

ELKO Plus Option

Bruksanvisning
Asennusohje
Instructions for use

EKO0NB384-01 07/25



NB384
Rev 3.0



no ELKO Plus Option

MERKNAD

Fare for skade på utstyret

Ved montering: Er veggen for skjev eller ujevn kan det være en risk for at ram-mene tar skade når apparatene spennes fast i rammene

- Når du monterer ELKO Plus Option rammer av glass eller skifer er det viktig at veggen er slett rundt boksene

Ved demontering: Når du skal demontere ELKO Plus Option er det viktig at du ikke bender med skrujern eller lignende verktøy mot glass, stål eller skifer rammen som da kan ta skade.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan enheten bli skadet.

Vedlikehold

Ved rengjøring av ELKO Plus Option anbefales en klut som er fuktet med rengjøring-smiddel uten løsnings- og slipmiddel

sv ELKO Plus Option

ANMÄRKNING

Risk för skador på utrustningen

Vid montering: Är väggen för skev eller ojämn kan det finnas risk för att ramarna tar skada när apparaterna monteras

- När du monterar ELKO Plus Option ramar av glas, stål eller skiffer är det viktigt att väggen är jämn runt dosorna.

Vid demontering: När du skall demontera ELKO Plus Option är det viktigt att du inte bänder med skruvmejsel eller liknande verktyg mot ramen, som då kan ta skada.

Om du inte följer dessa anvisningar kan apparaten skadas.

Skötselråd

Vid rengöring av ELKO Plus Option rekommenderas en mjuk trasa som är fuktad med rengöringsmedel utan lösningsmedel och slipmedel.

fi ELKO Plus Option

ILMOITUS

Laitevaurioiden vaara

Asennettaessa: Seinäpinnan ollessa kiero tai epätasainen on vaarana, että peitelevyt vaurioituvat kojeita kiinnitettäessä.

- On tärkeää, että rasioiden ympäröivät seinäpinnat ovat tasaisia kun asennat lasisia, metallisia tai liuskekivisiä ELKO Plus Option peitelevyjä

Irrotettaessa: Kun irrotat kojeita on tärkeää, että et kampea ruuvimeisselillä tai vastaavalla esineellä vasten lasi-, metalli- tai liuskekivipeitelevyä, koska peitelevyt saattavat vaurioitua.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa laitetta

Puhdistus

ELKO Plus Option peitelevyt voidaan puhdistaa pesuaineella kostutetulla rätillä. Älä kuitenkaan käytä puhdistusaineita jotka sisältävät liuottimia tai hionta-aineita.

en ELKO Plus Option

NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

When installing: If the wall is too crooked or uneven, there is a risk that the frames will be damaged when the devices are mounted.

- When installing ELKO Plus Option frames made of glass, steel or slate, it is important that the wall is even around the boxes.

When dismantling: When dismantling the ELKO Plus Option, it is important that you do not use a screwdriver or similar tool to pry against the frame, which may then be damaged.

Failure to follow these instructions can damage the device.

Maintenance

When cleaning the ELKO Plus Option, it is recommended to use a soft cloth moistened with a solvent- and abrasive-free cleaning agent.