

Suosittelut huoltovälit / huolto-ohjelma

CIBES LIFT AB:N SERFIFIOIDUN JÄLLEENMYYYJÄOHJELMAN MUKAISESTI (CDP)

Ennakoivat huoltotoimenpiteet ovat tärkeitä hissien toiminnan, luotettavuuden ja turvallisuuden optimoimiseksi.

Oheisten suositusten lisäksi paikalliset määräykset, olosuhteet sekä hissien käyttö saattavat vaikuttaa huoltotarpeeseen.

Ota huomioon seuraavat seikat huoltomääriä suunnitellessasi:

- Käyttömäärät/tunti
- Ajomatka/ajokerta
- Odotusaika käynnistysten välillä
- Yleinen kuorma hississä ajon aikana
- Nostokorkeus
- Käyttötapa (impulssiohjaus korista vai jatkuvasti painettava lavalta)

KÄYNNISTYSKERRAT / KUUKAUSI	MINIMI HUOLTOKERRAT / VUOSI
0 - 50	1
50 - 250	2
250 - 350	3
350 - 500	4
500 - 650	5
650 - 800	6
800 - 950	7

Seuraavat huoltotoimenpiteet on suositeltavaa tehdä huoltokäynnin yhteydessä

Lisää huolto- ja käyttöohjeita löytyy hissin käyttöohjeesta.

Koneisto

1: Ajomutteri Tarkista ajomutterin kuluma ja turvamutterin etäisyys. Mittaa etäisyys moottorin tukipalkista turvamutterin reunukseen ja merkitse arvo huoltokirjaan.

2: Mutterikytkin Tarkista

3: Jarru Tarkista

4: Voitelu Täytä, tarkista, puhdista

5: Itsepidättyvyys Varmista

6: Hihnojen kireys Varmista, puhdista

Nostolava/kori, oviedustat

7: Lava/kori, turvapiiri Tarkista

8: Korin koneisto* Tarkista, voitele, puhdista

9: Ovensulkija ** Tarkista, voitele, puhdista

10: Oviautomatiikka, lisävaruste ** Tarkista, voitele, puhdista

11: Ovikoskettimet Tarkista, puhdista

12: Lukon toiminta Tarkista, voitele, Puhdista

Aja hissi kerrokseen, avaa ovi ja lenkitä ovikosketin. Paina lukkokieli sisälle ja paina toisen kerroksen painiketta. Hissin ei tule lähteä liikkeelle.

13: Saranat** Tarkista, voitele, puhdista

14: Johdekengät Tarkista

15: Turvareunus, lavan yläreuna ** Tarkista

16: Turvareunukset, lattia** Tarkista

17: Kerrospainikkeet ** Tarkista

18: Korin ohjauselektroniikka*Tarkista

19: Korin katon ohjauselektroniikka *.. Tarkista

20: Kuilun valo** Tarkista

21: Hätävalaistus..... Tarkista

22: Hälytysyhteys Tarkista

23: Akut..... Tarkista

24: Hätäseis Tarkista

25: Accumulator *..... Check

Johteet ja kuilurakenne

26: Johteet Tarkista, voitele, puhdista

27: Kiinnitykset Tarkista

28: Korikaapeli Tarkista

29: Päätyrajakytkin** ... Tarkista

30: Puhtaus (sis. kuopan pohja)..... Tarkista, puhdista

* Ei koske lavallista hissiä

** Ei koske korillista hissiä

Käyttö- ja huolto-ohjeita tilattavissa veloituksetta osoitteesta: hissiporssi@hissiporssi.fi