



### Nopein tapa valmistaa ruokaa

300-sarjan induktiokeittotaso kuumenee nopeammin. Ei sytyttävää kaasua tai esikuumennettavia käämiä; keittoalueet kuumenevat nopeasti ja vesi voidaan kiehauttaa nopeammin kuin koskaan. Keittoalueet reagoivat lisäksi välittömästi kun tehoa lasketaan, antaen sinulle täyden hallinnan lämpötilaan.

300-sarjan induktiokeittotaso kuumenee nopeammin. Ei sytyttävää kaasua tai esikuumennettavia käämiä; keittoalueet kuumenevat nopeasti ja vesi voidaan kiehauttaa nopeammin kuin koskaan. Keittoalueet reagoivat lisäksi välittömästi kun tehoa lasketaan, antaen sinulle täyden hallinnan lämpötilaan.

## Kuluttajahyödyt & ominaisuudet

### Helppo, nopea ja turvallinen – induktio

Induktiotekniikan ansiosta lämpö välittyy nopeasti ja tarkasti oikeaan kohtaan ja ympärillä olevat alueet pysyvät viileinä. Reagoi välittömästi lämpötilamuutoksiin. Helppo puhdistaa tasaisen pinnan ansiosta.

- Induktio
- Viistoreunainen keittotaso
- Direct Access -liukuhipaisukytkimet
- Power Booster-toiminto
- Automaattinen pikakuumennus
- Toimintolukitus
- Lapsilukitus
- Turvallinen:
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Kuluneen ajan ilmaisin
- Eko-ajastin
- Keittoalueiden ajastus
- Nerokas jälkilämmönilmaisin
- Helppo asennus

### Hob2Hood® - helposti raikas sisäilma

Hob2Hood®-toiminto yhdistää keittotason liesituuletimeen. Aloita vain ruoanlaitto, ja liesituuletin säätyy automaattisesti tason tehojen perusteella. Keittäminen pysyy raikkaana ja sinä voit keskittyä ruoanlaittoon.



### Direct Access intuitiiviseen hallintaan

Keittotason lämpötila-asetusten hallinta Direct Access -säätimillä. Keittoalueilla on omat intuitiiviset säätimet, joten voit tarkastella ja säätää jokaista tehotasoa helposti.



### Lisää tehoa PowerBoost -toiminnon avulla

Käynnistä PowerBoost-toiminto saadaksesi veden kiehumään tehokkaasti. Saavutat herkulliset tulokset nopeammin. Kiehuta vesi tai kuumenna keittoastia, silloin kun sinulla on kiire.

### Reseptin jokaisen vaiheen helppo ajastus

Ruoanlaiton helppo seuranta säädettävän ajastimen ansiosta. Ajastimeen voidaan asettaa korkeintaan yksi tunti ja se muistuttaa kypsennysajasta tarkasti. Kytkee valitun keittoalueen pois päältä ajanlaskennan päättyessä ja toimii hälytinajastimena, kun keittotasoa ei käytetä.

**Tekniset tiedot**

Merkki	Electrolux
Keittotaso	Induktiotaso
Asennustapa	Asennusaukon päälle
Kehys	1 viistetty reuna
Leveys (cm)	59
Asennusmitat (LxSxK, mm)	560x490x44
Tason ohjaus	DirectAccess-liukuhipaisu
PowerBooster-toiminto	On
Ajastin	On
Hob <sup>2</sup> Hood-toiminto	Hob2Hood
Lapsilukko	On
Toimintojen lukitus	On
Kaasu	Ei ole
Leikkauskulma	5
Jännite (V)	220-240/400V2N
Nettopaino (kg)	10.54
EAN-koodi	7332543709397
Tuotenumero (PNC)	949 599 022
Tuoteryhmä	Keittotaso
Lisävarusteet	Ei ole

