


Ei ylikiehumista, yhtä nappia painamalla.

700 SenseBoil® -induktiokeittotasot tunnistavat nousevat kuplat ja laskee lämpötilan automaattisesti ja estää ylikiehumisen. Tämän ansiosta voit keskittyä makujen hienosäätöön.

700 SenseBoil® -induktiokeittotasot tunnistavat nousevat kuplat ja laskee lämpötilan automaattisesti ja estää ylikiehumisen. Tämän ansiosta voit keskittyä makujen hienosäätöön.

Kuluttajajohdyt & ominaisuudet
Kiehuvan veden hallinta SenseBoil®-keittotason avulla


SenseBoil® -induktiokeittotasot havaitsee kattilassa olevan veden kiehumispisteen. Se säätää lämpötilaa alaspäin kun vesi keittotasossa on rupeamassa kiehumaan, jolloin vesi jää poreilemaan juuri oikeaan lämpötilaan. Voit keskittyä ruoanlaittoon kiehuvan veden tarkkailemisen sijaan.

- Induktio
- Viistoreunainen keittotasot
- Tyylikkää hipaisupainikkeet
- Power Booster-toiminto
- Toimintolukitus
- Lapsilukitus
- Turvallinen:
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin
- Keittoalueiden ajastus
- Nerokas jälkilämmönilmais
- Helppo asennus

Hob2Hood® - helposti raikas sisäilma


Hob2Hood®-toiminto yhdistää keittotason liesituuletimeen. Aloita vain ruoanlaitto, ja liesituuletin säätyy automaattisesti tason tehojen perusteella. Keittiö pysyy raikkaana ja sinä voit keskittyä ruoanlaittoon.

Ohjaa jokaista keittoaluetta erikseen


Neljän erillisen säätimen ansiosta voit hallita kaikkia neljää keittoaluetta erikseen, joka tekee laitteesta monipuolisemman. Jokaisella alueella on yhdeksän tehotasoa, PowerBoost-toiminto ja Hob2Hood®-ominaisuus.

Lisää tehoa PowerBoost -toiminnon avulla

Käynnistä PowerBoost-toiminto saadaksesi veden kiehumaan tehokkaasti. Saavutat herkkuiset tulokset nopeammin. Kiehuta vesi tai kuumenna keittotasot, silloin kun sinulla on kiire.

Jokainen keittoalue erikseen ajastettavissa

Useiden ruokien ruoanlaitto samanaikaisesti voi olla monimutkaista, mutta näiden ajastamisen ei pitäisi olla. Aseta omat keittoajat kullekin keittoalueelle, ja kun aika päättyy, sulkeutuu liesi automaattisesti.

Tekniset tiedot

Merkki	Electrolux
Keittotaso	Induktiotaso
Asennustapa	Asennusaukon päälle
Kehys	1 viistetty reuna
Leveys (cm)	59
Asennusmitat (LxSxK, mm)	560x490x44
PowerBooster-toiminto	On
SenseCook	SenseBoil
Ajastin	On
Hob²Hood-toiminto	Hob2Hood
Lapsilukko	On
Toimintojen lukitus	On
Kaasu	Ei ole
Maksimi liitântäteho (W)	7350
Leikkauskulma	5
Jännite (V)	220-240/400V2N
Tarvittava sulake (A)	2 x 16
Nettopaino (kg)	10.92
EAN-koodi	7333394032252
Tuotenumero (PNC)	949 599 302
Tuoteryhmä	Keittotaso
Lisävarusteet	Ei ole

