



Ei ylikiehumista, yhtä nappia painamalla.

700 SenseBoil® -induktioallas tunnistaa nousevat kuplat ja laskee lämpötilan automaattisesti ja estää ylikiehumisen. Tämän ansiosta voit keskittyä makujen hienosäätöön.

SenseBoil® -induktiokeittotaso tarkkailee veden kiehumista. Se säättää lämpötilaa alaspäin kun vesi keittoastiassa on rupeamassa kiehumaan, jolloin vesi jää poreilemaan juuri oikeaan lämpötilaan. Voit keskittyä ruoanlaittoon kiehuvan veden tarkkailemisen sijaan.

Kuluttajajhyödyt & ominaisuudet

Kiehuvan veden hallinta SenseBoil®-keittotason avulla

SenseBoil® -induktiokeittotaso havaitsee kattilassa olevan veden kiehumispisteen. Se säättää lämpötilaa alaspäin kun vesi keittoastiassa on rupeamassa kiehumaan, jolloin vesi jää poreilemaan juuri oikeaan lämpötilaan. Voit keskittyä ruoanlaittoon kiehuvan veden tarkkailemisen



Hob2Hood® - helposti raikas sisäilma

Hob2Hood®-toiminto yhdistää keittotason liesituuletimeen. Aloita vain ruoanlaitto, ja liesituuletin säätyy automaattisesti tason tehojen perusteella. Keittäo pysyy raikkaana ja sinä voit keskittyä ruoanlaittoon.



Ohjaa jokaista keittoaluetta erikseen

Neljän erillisen säätimen ansiosta voit hallita kaikkia neljää keittoaluetta erikseen, joka tekee laitteesta monipuolisemman. Jokaisella alueella on yhdeksän tehotasoa, PowerBoost-toiminto ja Hob2Hood®-ominaisuus.



Lisää tehoa PowerBoost -toiminnon avulla

Käynnistä PowerBoost-toiminto saadaksesi veden kiehumaan tehokkaasti. Saavutat herkkuiset tulokset nopeammin. Kiehuta vesi tai kuumenna keittoastia, silloin kun sinulla on kiire.



Jokainen keittoalue erikseen ajastettavissa

Useiden ruokien ruoanlaitto samanaikaisesti voi olla monimutkaista, mutta näiden ajastamisen ei pitäisi olla. Aseta omat keittoajat kullekin keittoalueelle, ja kun aika päättyy, sulkeutuu liesi automaattisesti.



- Induktio
- Viistoreunainen keittotaso
- Tyylikkää hipaisupainikkeet
- Power Booster-toiminto
- Toimintolukitus
- Lapsilukitus
- Turvallinen:
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin
- Keittoalueiden ajastus
- Nerokas jälkilämmönilmaisin
- Helppo asennus

Tekniset tiedot

Merkki	Electrolux
Keittotaso	Induktiotaso
Asennustapa	Asennusaukon päälle
Kehys	1 viistetty reuna
Leveys (cm)	78
Asennusmitat (LxSxK, mm)	750x490x44
PowerBooster-toiminto	On
SenseCook	SenseBoil
Ajastin	On
Hob²Hood-toiminto	Hob2Hood
Lapsilukko	On
Toimintojen lukitus	On
Kaasu	Ei ole
Maksimi liitäntäteho (W)	7350
Leikkauskulma	5
Jännite (V)	220-240/400V2N
Tarvittava sulake (A)	2 x 16
Nettopaino (kg)	11.58
EAN-koodi	7333394032320
Tuotenumero (PNC)	949 599 309
Tuoteryhmä	Keittotaso

