

KYTKENTÄOHJE 1-PUMPUN KESKUKSELLE

1. KYTKE SYÖTTÖ SUORAAN PÄÄKYTKIMELLE
2. KYTKE PUMPU SUORAAN KONTAKTORIN LÄHTÖIHIN
3. RIVILIITIN NUMEROINNIT
 - 1/2 = KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS VIPPA KAIVOSSA
 - 3/4 = HÄLYTYSVIPPA KAIVOSSA
 - 5/6 = POTENTIAALI VAPAA HÄLYTYSLÄHTÖ
 - 7/8 = MOOTTORIN LÄMPÖSUOJA
4. SÄÄDÄ MOOTTORINSUOJA KYTKINTEN VIRTAA ARVO PUMPUN TYYPPI-KILVEN MUKAISEKSI

