KYTKENTÄOHJE 1-PUMPUN KESKUKSELLE

1. KYTKE SYÖTTÖ SUORAAN PÄÄKYTKIMELLE

2. KYTKE PUMPU SUORAAN KONTAKTORIN LÄHTÖIHIN

3. RIVILIITIN NUMEROINNIT

- 1/2 = KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS VIPPA KAIVOSSA
- 3/4 = MOOTTORIN LÄMPÖSUOJA
- 5/6 = HÄLYTYS VIPPA

4. SÄÄDÄ MOOTTORINSUOJA KYTKINTEN VIRTA ARVO PUMPUN TYYPPI-KILVEN MUKAISEKSI