

POSTILAATIKON ASENNUS MAAHAN BOBI ROUND JALUSTALLE

Tarvitset:

BOBI ROUND asennusjalustan avulla asennetaan yksittäinen postilaatikko suoraan maahan. Se on yhteensopiva kaikkien pyöreäpäisten BOBI postilaatikoiden kanssa. (Ei BOBI XPRESS).

Asennuksessa tarvitaan *porakone/ruuvinväännin, 6-7 mm metalliporanterä, mittanauha ja lapio*. Perustukseen ei yleensä tarvita routasuojasta. Jos maapohja on kuitenkin routiva, on roudaneristyksen tarve selvitettävä.

Asennusjalustalla varustettu postilaatikko lasketaan perustuskuoppaan ja varmistetaan, että täyttöluukku on postin suosittelemalla korkeudella. Postilaatikko tuetaan pystysuoraan ja kuoppa täytetään *sora- tai kivitäytteellä tai betonilla*.

Huom! Ennen asennustyöhön ryhtymistä varmistetaan, että sijaintipaikka sijaitsee juuri siinä missä pitääkin. Mittatietoja asennusta varten löytyy tästä.





Postilaatikon sivuseinissä on valmiit kiinnitysreikien aihiot.



6-7 mm HSS metalliterä painetaan reiän aihioon.



Reiät porataan matalilla kierroksilla. Reiät puhdistetaan ja porausjätteet poistetaan huolellisesti esim. imuroimalla.



Postilaatikko, asennusjalusta ja kiinnitystarvikkeet otetaan esille.



Osat ruuvataan kiinni toisiinsa postilaatikon sisäpuolelta.



Asennuspaikkaan kaivetaan n. 40 cm syvä kuoppa. Varo mahdollisia kaapeleita!



Jalustalla oleva postilaatikko lasketaan kuoppaan ja asetetaan suoraan.



Tarkistetaan oikea korkeus.



Kuoppa täytetään sepelillä tai betonilla.



Postilaatikko kannattaa viimeistellä selkeällä nimikilvellä.



BOBI ROUND on yhteensopiva kaikkien pyöreäpäisten BOBI postilaatikoiden kanssa.



Lukon sarjanumero kannattaa kirjoittaa muistiin.