

Tuotekuvaus:

Herkulit® PM4 käytetään ainoastaan ”märkää märälle” menetelmällä 8-10 mm paksuna kovabetonikerroksena. Herkulit® PM4 on käyttövalmis sekoitus paraslaatuista pestyä ja kuivattua kvartsia, laadukasta sementtiä (CEM1), kovaa kiviainesta, PP- kuitua, lisäaineita ja mahdollista väripigmenttiä.

Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi Herkulit® PM4 ”märkää märälle” menetelmällä pohjabetonin tulee olla oikealaatuista ja tasaisesti levitettyä. Pohjabetonin pinnan laatu ja koostumus on erityisen tärkeä pintakerroksen tartunnan kannalta. Yleensä käytetään C25/30 betonia (EN 206).

Vaatimukset:

Herkulit® PM4 optimaalisen toiminnan varmistamiseksi, pohjabetonin tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Pohjabetonin pinta:

Pohjabetoni, normaalisti imukäsitelty tai notkistettu naftaliinipohjaisella notkistimella, pitää olla tasainen ja hyvälaatuinen. Suojahuokoistettun betonin käyttö kielletty.

Tasaisuus:

Pohjabetoni tulee levittää niin tasaisesti, että Herkulit® PM4 pinta voidaan valaa 8-10 mm vahvuisena joka paikkaan.

Asennusohje ”märkää märälle”:

1. Levitä pohjabetoni mahdollisimman tasaisesti. Veden vähentämiseksi käytä naftaliinipohjaista notkistinta tai imubetonimenetelmää.
2. Kun betoni kestää kävelyn, hierrä pinta auki hiertolevyllä.
3. Sekoita Herkulit® PM4 veteen suuressa sekoittimessa 3-4 min seuraavin suhtein:
 - Sekoita 25 kg Herkulit® PM4 veteen (2,25 litraa WCR 0,36) 3-4 minuuttia.
 - Sekoita 500 kg BB Herkulit® PM4 veteen (45 litraa WCR 0,36) 3-4 minuuttia.
 - Sekoita 1000 kg BB Herkulit® PM4 veteen (90 litraa WCR 0,36) 3-4 minuuttia.
4. Levitä massa 8-10 mm vahvana kerroksena pohjabetonin päälle.
5. Kun pinta kestää kävelyn, hierrä pinta levyllä usean kerran ristiin.
6. Lopuksi liippaa pinta viimeistelysiivillä haluttuun sileyteen.
7. Lisää Lithurin® IIS jälkihoitoaine heti viimeisen liippauksen jälkeen ohjeiden mukaan.

Menekki Herkulit® PM4:

- 22 kg Herkulit® PM4 /m² 10mm paksuna.
- 20 kg Herkulit® PM4 /m² 8mm paksuna.

Värit:

Harmaa ja vaalean harmaa. Muut värit tilauksesta.



ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.