

TUKINAULA SOKKELIN HALKAISUUN



- Helpottaa lämpökatkoasennusta, nopeuttaa valun valmistelua
- Tarve: 4-6 kpl / m²
- Käyttö: Vaneri- ja lautamuoteissa
- Muita pituuksia tilauksesta. Kysy lisää okaria@pintos.fi

VARASTONIMIKKEET

Tuotenumero	SOKKELINHALKAISUN TUKINAULA	Kpl/ Pakkaus
614225	Naula 5 x 260 mm, Fe	100
614240	Naula 5 x 370 mm, Fe	100
614255	Naula 5 x 430 mm, Fe	100
614250	Naula 5 x 370 mm, rst	100
614270	Levyke 32 x 50 mm, Fe (erikseen ostettuna)	200

ASENNUSOHJEET

- Käytetään lämpökatkon asennuksiin.
- Ruostumatonta tukinaulaa tulee käyttää silloin, kun rakennesuunnittelija niin vaatii. Esim. puhdaspintavaluissa = pintaa ei pinnoiteta tai maalata.
- Ruostumatonta tukinaulaa käytettäessä katkaisu tehdään ruostumattomalle raudalle tarkoitetulle katkaisulaikalla.

1. Asennetaan ensimmäinen levyke naulan terävästä päästä naulassa olevaan asennuskoloon
2. Lyödään naula tukevasti sokkelimuottiin, oikeaan syvyyteen muotin pinnasta = Levykkeen/eristelevyn etäisyys muotin pinnasta
3. Kun ulkopinnan kaikki nailat ovat asennettu ko. tavalla, painetaan eriste paikalleen
4. Asennetaan toinen levyke, jotta eriste pysyy paikallaan