


# Ilmankuivaaja Esteri QuatroDry TC1

## KÄYTTÖOHJE TC1

Tarkista ennen käyttöä että koneeseen on kytketty virta seinällä olevasta pääkytkimestä.

### 1. Pyykin esikäsitteleminen

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Mikäli pesukoneen linkous on alle 800 r/min suosittelemme 4-6 minuutin linkousta erillisellä lingolla. Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivaushuoneen jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.



### 2. Puhdista nukkasuodatin


Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!



### 3. Ripusta pyykki narulle

Ripusta paksummat vaatteet ilmankuivaajan lähelle. **HUOM ! Jätä koneen eteen väh. 50 cm vapaata tilaa.**


Ripustusjärjestelmällä varustetussa huoneessa ripusta pitkät ja paksut tekstiilit (lakanat, pyyhkeet) kahden vaijerin ylitse. Ohuet ja lyhyet tekstiilit (sukat, alusasut) voi ripustaa yhdelle vaijerille.




### 4. Valitse kuivausaika

Käyttönapit ovat koneen etupaneelissa tai käyntioven vieressä olevassa käynnistyskeskuksessa Esteri NOK.


Valitse haluamasi kuivausaika nuolinapilla  tai .



### 5. Käynnistä kuivaus


Käynnistä kuivaus painamalla nappia .

Kuivauksen aikana näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Aikaa voi muuttaa painamalla nuolinappeja.




### 6. Sulje ovet ja ikkunat



Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.



### 7. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja pysähtyy ajastimen käyntiajan loppuessa.

Mikäli pyykki on kuivaa ennen ajan loppumista, pysäytä kone painamalla nappia .

Mikäli haluat keskeyttää kuivauksen, paina nappia   
Käynnistä kuivaus uudelleen painamalla nappia .

Hae pyykkisi ajoissa kuivaushuoneesta.