

Ennen käyttöä: Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä.


1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä luukun kahvasta.


2. Puhdista nukkasuodattimet

Puhdista koneen suodattimet kädellä tai harjalla pyyhkäisemällä.

Rumpuyksikkö
 - **Suodatin A** on kiinteä ja sijaitsee luukun alareunassa.
 - Poista ritilä ennen puhdistusta.




Kondenssilaitte seinällä
 - **Suodatin B** on ulosvedettävä. Laita takaisin niin, että kahva on alaspäin.
 - **Suodatin C** on kiinteä ja on kondenssilaitteen edessä



3. Täytä kone

Lajitele vaatteet kangas- materiaalin ja kuivaus- ohjelman mukaan. Täytä rumpu enintään puolilleen pyykkiä. **Suurin täyttömäärä on 9,9 kg.** Älä ylitäytä konetta!



4. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivauslämpötila

Valitse haluamasi kuivauslämpötila kääntämällä valitsinta. Noudata vaatteiden valmistajan ohjeita.

Kuivausmerkki	Tekstiili	Lämpö
	Valkopyykki Kirjopyykki	
	Hienopyykki	
	Arat kuidut	

6. Valitse kuivausohjelma

Käännä ohjelmavalitsinta **myötöpäivään** haluamasi kuivausohjelman kohdalle.



AUTOMAATTI		
Valkopyykki Kirjopyykki	Erittäin kuiva	
	Kaappikuiva	
	Mankelikuiva	
Hienopyykki	Erittäin kuiva	
	Kaappikuiva	
AIKA		
Valkopyykki Kirjopyykki Hienopyykki	Valitse aika	10-80 min

7. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
 Paina kerran ohjelmavalitsinta ja ohjelma käynnistyy.



Rahastimella varustettu kone
 Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina kerran ohjelmavalitsinta ja ohjelma käynnistyy.

8. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Ohjelman kulku näkyy ohjelmavalitsimen etenemisenä ohjelmasektorissa.

Ohjelman voi keskeyttää kääntämällä ohjelma- valitsinta myötöpäivään sektorin loppuun kunnes kuuluu äänimerkki.

Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukku. Käynnistä uudelleen painamalla ohjelmavalitsinta.

9. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun ohjelmavalitsin on sektorin lopussa ja kuuluu äänimerkki

Avaa luukku vetämällä kahvasta.