

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANITEETTISILIKONI



Tuotekuvaus

Fescon Saniteettisilikoni on yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Massa soveltuu käytettäväksi märkätiloissa ja silikonin sävyt ovat yhteensopivia Fescon Laattasaumalaastin kanssa.

- Erittäin elastinen
- Sisältää homeenestoainetta
- Useita värejä

Käyttöohjeet

Työohje

- Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se haluttuun kokoon.
- Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Purista silikonimassa saumaan ja tasoita välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai sormella.
- Uusittaessa saumoja vanha silikoniliikuntasaumamateriaali on poistettava, samoin homepilkut ja muut tartuntaa aiheuttavat ainekset.

Huolto-ohje

- Märkätiloissa silikonisaumat on tarkastettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa, vähintään viiden vuoden välein.
- Tuote ei sovellu päällemaalattavaksi, eikä käytettäväksi akvaarioissa tai uima-altaissa.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 13.11.2025 Tulostettu 15.6.2026

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	5*5 mm saumaa n. 12 m / patruuna
Sideaine	Silikonipolymeeri
Pakkauskoko	300 ml patruuna
Varastointi	Lämpimässä, alle +25°C, parasta ennen päiväys pakkauksessa
Tiheys	n. 1,0 - 1,4 kg / dm ²
Alin käyttölämpötila	Suosittelava +18°...+22°C (kuitenkin alueella +5°C...+35°C)
Kutistuma	< 5%
Lämmönkestävyys	-40°C..+150°C

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.