




# Electrolux



[electrolux.com/register](http://electrolux.com/register)



## HOX660MF

|           |                                         |     |
|-----------|-----------------------------------------|-----|
| <b>DA</b> | Brugsanvisning   <b>Kogesektion</b>     | 2   |
| <b>EN</b> | User Manual   <b>Hob</b>                | 26  |
| <b>FI</b> | Käyttöohje   <b>Keittotaso</b>          | 49  |
| <b>IS</b> | Notendaleiðbeiningar   <b>Helluborð</b> | 73  |
| <b>NO</b> | Bruksanvisning   <b>Platetopp</b>       | 96  |
| <b>SV</b> | Bruksanvisning   <b>Inbyggnadshäll</b>  | 118 |



# Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores apparat.



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                 | 2  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....        | 4  |
| 3. INSTALLATION.....                 | 6  |
| 4. PRODUKTBESKRIVELSE.....           | 9  |
| 5. FØR BRUG FØRSTE GANG.....         | 10 |
| 6. DAGLIG BRUG.....                  | 10 |
| 7. EKSTRAFUNKTIONER.....             | 13 |
| 8. RÅD OG TIP.....                   | 18 |
| 9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..... | 21 |
| 10. FEJLFINDING.....                 | 21 |
| 11. TEKNISKE DATA.....               | 23 |
| 12. ENERGIEFFEKTIV.....              | 24 |
| 13. MILJØHENSYN.....                 | 25 |

## 1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og op efter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- **ADVARSEL:** Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det er i brug, eller når det køler af.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

## 1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- **ADVARSEL:** Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
- **ADVARSEL:** Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan resultere i brand.
- Røg er et tegn på overophedning. Brug aldrig vand til at slukke madlavningsbranden. Sluk for apparatet, og dæk flammer med f.eks. et brandtæppe eller et låg.
- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningssværk.
- **FORSIGTIG:** Tilberedningsprocessen skal overvåges En kortvarig tilberedning skal overvåges kontinuerligt.
- **ADVARSEL:** Fare for brand: Opbevar ikke genstande på overfladerne på kogepladen.

- Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på overfladen af kogepladen, da den kan blive meget varm.
- Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur.
- Brug ikke damprenser til at rengøre apparatet.
- Efter brug skal der slukkes for kogepladen med funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
- Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du slukke for apparatet og afbryde det fra strømnettet. Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at afbryde apparatet fra strømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- **ADVARSEL:** Brug kun kogesektionssikringer udformet af producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet af producenten af apparatet i brugsanvisningen som velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation

#### **ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

#### **ADVARSEL!**

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.

- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Vær altid forsiktig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Forsegln snitfladerne med et tætningsmiddel for at forhindre fugt i at forårsage ekspansion.
- Beskyt apparatets bund mod damp og fugt.
- Montér ikke apparatet ved siden af en dør eller under et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt kogegreb ned fra apparatet, når døren eller vinduet åbnes.
- Hvert apparat har køleblæsere i bunden.
- Hvis apparatet installeres over en skuffe:

- Opbevar ikke små stykker eller ark papir, som kan blive suget ind, da de kan ødelægge køleblæserne eller skade kølesystemet.
- Hold en afstand på mindst 2 cm mellem hvidevarens bund og dele, som opbevares i skuffen.
- Fjern eventuelle separationspaneler, som er monteret i skabet under apparatet.

## 2.2 El-forbindelse

### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alt elektrisk skal tilsluttet af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal jordes.
- Inden hårde hvidevarer serviceres, skal du sørge for, at de er koblet fra strømforsyningen.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Sørg for, at hvidevaren er installeret korrekt. En løs eller forkert netledning eller stik (hvis relevant) kan gøre terminalen for varm.
- Brug den korrekte netledning.
- Netledningerne må ikke være viklet sammen.
- Sørg for, at der er installeret en stødbeskyttelse.
- Kablet skal forsynes med trækaflastning.
- Sørg for, at strømkablet eller stikket (hvis relevant) ikke får kontakt med den varme hårde hvidevare eller varmt kogegreb, når du tilslutter hvidevaren til en kontakt i nærheden.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Sørg for ikke at beskadige netstikket (hvis relevant) eller strømkablen. Kontakt vores autoriserede servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værkøj.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Brug kun korrekte isoleringselementer: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.

## 2.3 Brug

### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Fjern al emballage, mærkning og beskyttelsesfilm (hvis relevant) inden første brug.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift.
- Sæt kogesektionen til "slukket" hver gang efter brug.
- Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De kan blive meget varme.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads.
- Hvis overfladen på apparatet er revnet, skal du øjeblikkeligt afbryde apparatet fra strømforsyningen. Dette for at forhindre elektrisk stød.
- Brugere med en pacemaker skal holde en afstand på mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når apparatet er i drift.
- Når du anbringer mad i varm olie, kan det sprøjte.
- Brug ikke aluminiumsfolie eller andre materialer mellem kogesektionen og kogegrebet, medmindre andet er angivet af producenten af dette produkt.

- Brug kun tilbehør, der anbefales til dette produkt af producenten.

#### **ADVARSEL!**

Risiko for brand og ekslosion.

- Fedtstoffer og olie kan frigive brændbare dampe, når de opvarmes. Hold flammer eller opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder mad med dem.
- De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.
- Brugt olie, der kan indeholde madrester, kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges første gang.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.

#### **ADVARSEL!**

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Stil ikke varmt kogegreb på betjeningspanelet.
- Læg ikke et varmt grydelåg på kogesektionens glasoverflade.
- Lad ikke kogegrejet koge tørt.
- Pas på, at der ikke falder genstande eller kogegreb ned på kogepladen. Overfladen kan blive beskadiget.
- Tænd ikke for kogezonerne med tomt kogegreb eller uden kogegreb.
- Kogegreb af støbejerneller med en beskadiget bund kan forårsage ridser på glasset eller glaskeramikken. Løft altid disse genstande op, når du skal flytte dem på kogesektionen.

## 2.4 Vedligeholdelse og rengøring

- Rengør produktet jævnligt for at forhindre forringelse af overfladematerialet.

- Sluk for produktet, og lad det køle af inden rengøring.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør produktet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende produkter, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande, medmindre andet er angivet.

## 2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.6 Bortskaffelse

#### **ADVARSEL!**

Risiko for personskade eller kvældning.

- Kontakt din lokale kommune for at få oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes på en korrekt måde.
- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.

## 3. INSTALLATION

#### **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 3.1 Inden installationen

Notér følgende oplysninger fra typeskiltet, før du installerer kogesektionen: Typeskiltet sidder i bunden af kogesektionen.

Serienummer .....

## 3.2 Indbygningskogesektioner

Brug først indbygningskogesektionerne, når kogesektionen er samlet i de korrekte indbygningsenheder og bordplader, der opfylder kravene.

## 3.3 Tilslutningskabel

- Kogesektionen leveres med tilslutningskabel
- For at udskifte det beskadigede strømkabel skal du bruge kabeltypen: H05V2V2-F der kan modstå en temperatur på 90 °C eller højere. En enkelt ledning skal have et minimalt tværsnit i overensstemmelse med nedenstående tabel. Tal med dit lokale servicecenter. Tilslutningskablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker.

### ADVARSEL!

Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret elektriker.

### FORSIGTIG!

Forbindelser via kontaktstik er forbudt.

### FORSIGTIG!



Undlad at bore eller lodde ledningsenderne. Det er forbudt.

### FORSIGTIG!

Undlad at tilslutte kablet uden kabelendehætte.

### To-faset forbindelse

- Fjern kabelendehætten fra sorte og brune ledninger.
- Fjern en del af isoleringen af de brune og sorte kabelender.
- Sæt en ny hætte på enden af hver ledning (specialværktøj påkrævet).



### To-faset forbindelse: 400 V2N~

5x1,5 mm<sup>2</sup> eller 4x2,5 mm<sup>2</sup>



Grøn - gul

N

Blå og blå

L1

Sort

L2

Brun

### Enfaset forbindelse: 220 - 240 V~

5x1,5 mm<sup>2</sup> eller 3x4 mm<sup>2</sup>



Grøn - gul



Blå og blå


N

Sort og brun


L

## 3.4 Montering

Hvis du installerer kogepladen under en emhætte, bedes du se installationsinstruktionerne til emhætten for den minimale afstand mellem apparaterne.



Hvis apparatet installeres over en skuffe, kan kogepladens ventilation opvarme de genstande, der ligger i skuffen, under madlavningsprocessen.



Find videovejledningen "Sådan installerer du din Electrolux-induktionskogesektion - Topplade" ved at skrive det fulde navn, der er angivet på nedenstående grafik.



[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)


[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your Electrolux  
Induction Hob - Worktop installation




## 4. PRODUKTBESKRIVELSE

### 4.1 Oversigt over kogepladens overflade



### 4.2 Betjeningspanelets layout



Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i brug.

| Sensorfelt | Funktion | Beskrivelse                         |
|------------|----------|-------------------------------------|
| 1          | ①        | Tænd / Sluk                         |
| 2          |          | Aktiverer / deaktiverer funktionen. |
| 3          | ⌚        | Indstil funktionen.                 |
| 4          | +/-      | Øger eller mindsker tiden.          |
| 5          | -        | Viser tiden i minutter.             |
| 6          | :flex:   | Flex Bridge (Flexible Bridge)       |
| 7          | chef:    | PowerSlide                          |
| 8          | bridge:  | Bridge                              |

| Sens-<br>orfelt | Funktion           | Beskrivelse                                          |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 9               | Hob/Hood           | Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle tilstand. |
| 10 -            | Betjeningspanel    | Indstilling af et varmetrin.                         |
| 11 P            | PowerBoost         | Aktiverer funktionen.                                |
| 12              | Lås / Børnesikring | Låser / låser op for betjeningspanelet.              |

## 4.3 Display kontrollamper

| Kontrollampe | Beskrivelse                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| + ciffer     | Der er en funktionsfejl.                                                               |
|              | OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): fortsæt madlavning/hold varm/restvarme. |

## 5. FØR BRUG FØRSTE GANG

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Effektbegrensning

Effektbegrensning definerer, hvor meget strøm kogepladen bruger i alt, inden for rammerne af husets installationssikringer.

Kogesektionen er som standard indstillet til sit højest mulige effektniveau.

**Sådan reduceres eller øges effektniveaueret:**

1. Gå ind i menuen: Tryk på ①, og hold den nede i 3 sekunder. Tryk derefter på , og hold den nede.
2. Tryk ② på på den forreste timer, indtil P vises.
3. Tryk på — / + på den forreste timer for at indstille effektniveaueret.

4. Tryk på ① for at afslutte.  
**Effektniveauer**

Se kapitlet "Tekniske data".

### FORSIGTIG!

Sørg for, at den valgte effekt passer til husholdningens installationssikringer.

- P73 — 7350 W
- P15 — 1500 W
- P20 — 2000 W
- P25 — 2500 W
- P30 — 3000 W
- P35 — 3500 W
- P40 — 4000 W
- P45 — 4500 W
- P50 — 5000 W
- P60 — 6000 W

## 6. DAGLIG BRUG

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 6.1 Aktivering og deaktivering

Tryk og hold på ① for at tænde eller slukke for kogesektionen.

## 6.2 Gryderegistrering

Denne funktion angiver tilstedeværelsen af kogegrej på kogepladen og deaktivører kogesectionerne, hvis der ikke registreres kogegrej under madlavning.

Hvis du stiller kogegrej på en kogesektion, inden du vælger et varmetrin, vises indikatoren over 0 på kontrolpanelet.



Hvis du fjerner kogegrej fra en aktiveret kogesektion og sætter det midlertidigt til side, begynder kontrollamperne over det tilsvarende kontrolpanel at blinke. Hvis du ikke sætter kogegrejet tilbage på den aktiverede kogesektion inden 120 sekunder, slukkes kogesectionen automatisk.

For at genoptage tilberedningen skal du sørge for at sætte kogegrejet tilbage på kogezonerne inden for den angivne timeout.


## 6.3 Brug af kogezonerne

Sæt kogegrejet i midten af den valgte kogezone. Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til størrelsen af kogegrejets bund.

Du kan bruge stort kogegrej placeret på to kogezoner samtidigt med funktionen Bridge. Kogegrejet skal dække midten af begge zoner, men må ikke overskride områdemarmeringen. Hvis kogegrejet er placeret mellem de to midtersektioner, aktiveres Bridge funktionen ikke.



## 6.4 Varmeindstillinger



1. Tryk på det ønskede varmetrin på betjeningspanelet.

Indikatorerne over kontrolpanelet vises op til det valgte varmetrin.

2. Tryk på 0 for at deaktivere en kogezone.

## 6.5 PowerBoost

Funktionen tilfører ekstra effekt til induktionszonerne. Funktionen kan aktiveres, så den kun fungerer som induktionszone i et begrænset stykke tid. Når tiden er gået, stilles induktionszonen automatisk tilbage til det højeste varmetrin.



Se kapitlet "Tekniske data".

**Sådan aktiveres funktionen for en kogezone:** Tryk på P.

**Sådan slår du funktionen fra:** Skift varmetrinnet.

## 6.6 OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator)

### ⚠ ADVARSEL!

▢ / □ Så længe kontrollampen er tændt, er der risiko for forbrænding fra restvarme.

Induktionskogezoner producerer den varme, der er nødvendig til madlavningen, i selve

kogegrejets bund. Den keramiske kogeplade opvarmes af varmen fra kogegrejet.

Kontrollamperne tændes, når en kogezone er varm. Kontrollamperne viser niveauet af restvarme for kogezonerne, du bruger:

 - fortsæt madlavning,

 - holde varm,

 - restvarme.

Kontrollampen kan også vises:

- for de tilstødende kogezoner, selv hvis du ikke bruger dem,
- når varmt kogegreb står på kold kogezone,
- når kogepladen er slukket, men kogezonen stadig er varm.

Kontrollampen forsvinder, når kogezonen er kølet af.

## 6.7 Timer indstillinger

### Nedtællingstimer

Brug denne funktion til at angive, hvor længe en kogezone skal være tændt under en enkelt tilberedning.

1. Tryk på . 00 vises på timerdisplayet.
2. Tryk på  eller  for at indstille tiden (00-99 minutter).
3. Tryk på  for at starte timeren, eller vent 3 sekunder. Timeren begynder at tælle ned.

**For at ændre tiden:** Vælg kogesektion med  og tryk på  eller .

**Sådan deaktiveres funktionen:** Vælg kogesektionen med  og tryk på . Resttiden tæller tilbage til 00.

Timeren tæller ned, et signal lyder, og 00 blinker. Kogesektionen deaktiveres. Tryk på et vilkårligt symbol for at stoppe signalet og blinkene.

### Minutur

1. Tryk på .
2. Tryk på  eller  for at indstille timeren.

Timeren tæller ned, et signal lyder, og 00 blinker. Tryk på et vilkårligt symbol for at stoppe signalet og blinkene.

**Sådan deaktiveres funktionen:** Tryk på  og . Resttiden tæller tilbage til 00.

## 6.8 Effektstyring

Hvis flere zoner er aktive, og den brugte effekt overskrides strømbegrænsningen, fordeler denne funktion den tilgængelige effekt mellem alle kogezoner. Kogesektionen styrer varmeindstillingerne for at beskytte sikringerne i huset.

- Hvis kogesektionen når grænsen for den maksimalt tilgængelige effekt (se typeskiltet), reduceres effekten af kogezonerne automatisk.
- Varmetrinnet for den valgte kogesektion prioriteres altid. Den resterende effekt fordeles mellem de andre kogesektioner i den valgte rækkefølge.
- For kogesektioner, der har en reduceret effekt, blinker kontrolpanelet og viser det højest mulige varmetrin.
- Vent indtil displayet holder op med at blinke, eller sænk varmetrinnet for den valgte kogezone sidst. Kogezonerne fortsætter med at køre med det reducerede varmetrin. Skift om nødvendigt varmetrin for kogezonerne manuelt.

## 6.9 Menustruktur

Tabellen viser den grundlæggende menustruktur.

### Brugerindstillinger

| Sym-<br>bol | Indstilling         | Mulige tilvalg                   |
|-------------|---------------------|----------------------------------|
| b           | Lyd                 | Tænd / Sluk (-)                  |
| P           | Effektbegrensning   | 15 - 73                          |
| H           | Emhætte-tilstand    | 0 - 6                            |
| E           | Alarm-/fejihistorik | Listen over nylige alarmer/fejl. |

**For at indtaste brugerindstillinger** skal du trykke på  og holde den nede i 3 sekunder. Tryk derefter på , og hold den nede.

Indstillingerne vises på timeren for kogesektionerne til venstre.

**Navigering i menuen:** menuen består af indstillingssymbolet og en værdi. Symbolet vises på den bageste timer, og værdien vises på den forreste timer. For at navigere mellem indstillingerne skal du trykke på på den forreste timer. For at ændre indstillingsværdien skal du trykke på eller på den forreste timer.

**For at afslutte menuen:** Tryk på .

## OffSound Control

Du kan aktivere / deaktivere lydene i Menu > Brugerindstillinger.



Se "Menustruktur".

Når lydene er slået fra, kan du stadig høre lyden, når:

- du berører ,
- timeren når til nul,
- du trykker på et inaktivt symbol.

## 7. EKSTRAFUNKTIONER

### 7.1 Automatisk slukning

**Funktionen slukker automatisk for kogepladen, hvis:**

- alle kogezoner er slået fra,
- du ikke indstiller et varmetrin eller en blæserhastighed efter aktivering af kogepladen,
- du spilder noget, eller lægger noget på betjeningspanelet i mere end 10 sekunder (en gryde / pande, en klud osv.). Der udsendes et signal, og kogepladen slukkes. Fjern genstanden, eller rengør betjeningspanelet.
- produktet bliver for varm (f.eks. når en gryde koger tør). Lad kogezonen køle af, før du bruger kogepladen igen.
- du behøver ikke deaktivere en kogezone eller ændre varmetrinnnet. Kogepladen slukkes efter et stykke tid.

**Forholdet mellem varmetrin og tiden efter, at produktet slukkes:**

| Varmetrin | Kogepladen deaktiveres efter |
|-----------|------------------------------|
| 1 - 2     | 6 timer                      |
| 3 - 4     | 5 timer                      |
| 5         | 4 timer                      |
| 6 - 9     | 1,5 timer                    |

### 7.2 Pause

Denne funktion indstiller alle kogezoner i brug til det laveste varmetrin.

Når funktionen er i drift, kan og bruges. Alle andre symboler på betjeningspanelet er låst.

Funktionen standser ikke timerfunktionen.

1. **Aktiver funktionen ved at trykke på .** Varmetrinnet sænkes til 1.
2. **Deaktiver funktionen ved at trykke på .**

Det forrige varmetrin vises.

### 7.3 Lås

Betjeningspanelet kan låses, mens kogepladen er i brug. Dette forhindrer en utilsigtet ændring af varmetrinnnet.

Indstil først varmetrinnnet.

**Aktiver funktionen ved at trykke på .**

**Deaktiver funktionen ved at trykke på igen.**



Når du slukker for kogepladen, deaktiveres funktionen.

### 7.4 Børnesikring

Denne funktion forhindrer utilsigtet betjening

### Sådan aktiveres funktionen: Tryk på ①.

Indstil ikke varmetrin. Tryk og hold  nede i 3 sekunder, indtil indikatoren over symbolet vises. Sluk for kogesektionen med ①.



Når du slukker for kogepladen, er funktionen stadigvæk aktiv. Indikatoren over  er tændt.

### Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på ①.

Indstil ikke et varmetrin. Tryk og hold nede i  3 sekunder, indtil indikatoren over symbolet forsvinder. Sluk for kogesektionen med ①.

### Tilberedning med funktionen aktiveret:

Tryk på ①, og tryk derefter på  3 sekunder, indtil lampen over symbolet forsvinder. Kogepladen kan betjenes. Når du tænder for kogesektionen med ①, aktiveres funktionen igen.

## 7.5 Bridge



Funktionen virker, når gryden dækker midten af de to zoner. For yderligere oplysninger om korrekt placering af kogegrej henvises til "Brug af kogezoner".

Funktionen forbinder to kogezoner i højre side, så de fungerer som én samlet.

Vælg først det ønskede varmetrin for den ene af kogezonerne i højre side.

**Sådan aktiveres funktionen:** Tryk på . Tryk på en af betjeningssensorerne for at indstille eller skifte varmetrin.

**Sådan slås funktionen fra:** Tryk på . Kogesektionerne fungerer uafhængigt.

## 7.6 Fleksibelt induktionsområde



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### Flex Bridge funktion


Det fleksible induktionsområde består af fire zoner. Zonerne kan kombineres til to kogezoner med forskellig størrelse eller til én stor kogezone. Du vælger kombinationen af zonerne ved at vælge funktionen, der er relevant for størrelsen af det kogegreb, du vil bruge. Der er tre funktioner: Standard, Big Bridge og Max Bridge.



Indstil varmetrinnet ved at bruge de to betjeningspaneler til venstre.

### Aktivering og deaktivering af funktioner


Tryk på  for at skifte mellem funktionerne. Varmetrinsniveauerne bevares.





### Kogegrejets diameter og placering

Vælg funktionen, der er relevant for størrelsen og formen af kogegrejet. Kogegrejet skal dække det valgte område, så meget som muligt.

Anbring kogegrej med en bunddiameter på mindre end 160 mm midt på en enkel zone. Du kan bruge en stegepande til Big Bridge og Max Bridge funktionerne.




Anbring kogegrej med en bunddiameter, der er større end 160 mm midt mellem to zoner.




### Flex Bridge Standardfunktion

Denne funktion aktiveres som standard, når du aktiverer funktionen. Den forbinder zonerne i to separate kogezone. Du kan indstille varmetrinnet for hver zone separat. Brug de to betjeningspaneler i venstre side.




### Flex Bridge Big Bridge funktion

For at aktivere funktionen skal du trykke på indtil du ser den korrekte kontrollampe . Denne funktion forbinder de tre bagste zoner til én kogezone. Den forreste zone er ikke forbundet og betjenes som en separat kogezone. Du kan indstille varmetrinnet for hver zone separat. Brug de to betjeningspaneler i venstre side.




### Korrekt placering af kogegrej:




### Forkert placering af kogegrej:

Sørg for at anbringe kogegrej på de tre forbundne zoner. Hvis du bruger kogegrej, der er mindre end to zoner, blinker betjeningspanelet, og efter 2 minutter slukkes zonen.




## Forkert placering af kogegrej:




## Flex Bridge Max Bridge funktion

For at aktivere funktionen skal du trykke på indtil du ser den korrekte kontrollampe . Denne funktion forbinder alle zoner til én kogezone. Indstil varmetrinnet ved at bruge en af de to betjeningspanelet til venstre.




## Korrekt placering af kogegrej:

Sørg for at anbringe kogegrejet på de fire forbundne zoner. Hvis du bruger kogegrej, der er mindre end tre zoner, blinker betjeningspanelet, og efter 2 minutter slukkes zonen.



## Forkert placering af kogegrej:




## PowerSlide

Med denne funktion kan du justere temperaturen ved at flytte kogegrejet til en anden placering på induktionsområdet.

- Funktionen deler induktionsområdet i tre zoner med forskellige varmetrin. Kogepladen registerer kogegrejets position og justerer det varmetrin, der svarer til positionen.
- Du kan anbringe kogegrejet forrest, i midten eller bagerst. Hvis du anbringer kogegrejet forrest, får du det højeste varmetrin. Flyt kogegrejet til den midterste eller bageste position for at reducere det.
- Første gang du aktiverer funktionen, får du som standard følgende varmetrin: 9 for den forreste placering, 6 for den midterste og 3 for den bagerste.
- Du kan ændre varmetrinnene for hver placering separat. Kogepladen husker dine varmetrin, næste gang du aktiverer funktionen.
- Varmetrinsdisplayet i forreste betjeningspanel til venstre viser varmetrinnet. **Varmetrinnet ændres ved at bruge forreste betjeningspanel til venstre.** Det venstre, bagste betjeningspanel er deaktiveret, mens funktionen er i gang.



Brug kun én gryde med en minimum bunddiameter på 160 mm, når du bruger funktionen.



1. Stil det rigtige kogegrej forrest til venstre på kogezonen.
2. Tryk og hold ① nede for at aktivere kogepladen.

Et signal lyder, og kontrollamperne over ① og  vises.

3. Tryk på  for at aktivere funktionen. Der udsendes et signal, og en kontrollampe over symbolet vises.
4. Flyt kogegrejet frem og tilbage på kogezonen efter behov. For at ændre kogegrejets position skal du løfte det op og placere det på en anden del af området. Skub ikke kogegrejet rundt, da det kan forårsage ridser og misfarvning af overfladen.

Varmetrinsniveauet på betjeningspanelet justeres automatisk.

5. For at ændre standardvarmetrinnet skal du først flytte kogegrejet til det område, du vil justere.
6. Tryk på et af de tilgængelige varmetrin på forreste betjeningspanel til venstre. De opdaterede varmetrin huskes til næste gang, da bruger funktionen.
7. Gentag proceduren for de resterende kogezoner, hvis det er nødvendigt.
8. For at deaktivere funktionen skal du trykke på . Du kan også trykke på 0 på forreste betjeningspanel til venstre.

Der udsendes et signal, og kontrollampen over symbolet slukkes. Varmetrinnet ændres til 0.

Du kan indstille en timer, mens PowerSlide er i drift. I dette tilfælde deaktiverer timeren ikke kogezonerne, når den indstillede tid udløber. Timeren påvirker alle tre kogezoner, som aktiveres af funktionen samtidigt.

## 7.7 Hob<sup>2</sup>Hood

Det er en avanceret automatisk funktion, som forbinder kogesektionen til en særlig emhætte. Både kogesektionen og emhætten har en infrarød signalkommunikator. Blæserens hastighed defineres automatisk på basis af indstilling og temperatur på det varmeste kogegrej på kogesektionen. Du kan også betjene blæseren manuelt fra kogesektionen.



På de fleste emhætter er fjernbetjeningssystemet som standard slået fra. Aktiver det, før du bruger funktionen. Få flere oplysninger i vejledningen til emhætten.

### Automatisk betjening af funktionen

For at betjene funktionen skal den automatiske tilstand indstilles til H1 – H6. Kogesektionen er oprindeligt indstillet til H5. Emhætten reagerer, når du betjener kogesektionen. Kogesektionen registrerer automatisk kogegrejets temperatur og justerer blæserens hastighed.

### Automatiske tilstande

|                  | Automa-<br>tisk be-<br>lysning | Kog-<br>ning <sup>1)</sup> | Steg-<br>ning <sup>2)</sup> |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| H0               | Fra                            | Fra                        | Fra                         |
| H1               | Til                            | Fra                        | Fra                         |
| H2 <sup>3)</sup> | Til                            | Blæserha-<br>stighed 1     | Blæserha-<br>stighed 1      |
| H3               | Til                            | Fra                        | Blæserha-<br>stighed 1      |
| H4               | Til                            | Blæserha-<br>stighed 1     | Blæserha-<br>stighed 1      |
| H5               | Til                            | Blæserha-<br>stighed 1     | Blæserha-<br>stighed 2      |

| Automatisk belysning | Kogning <sup>1)</sup> | Stegning <sup>2)</sup>                 |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| H6                   | Til                   | Blæserhastighed 2<br>Blæserhastighed 3 |

- 1)** Kogesektionen registrerer kogeprocessen og slår blæserhastigheden til i overensstemmelse med den automatiske tilstand.
- 2)** Kogesektionen registrerer stegeprocessen og slår blæserhastigheden til i overensstemmelse med den automatiske tilstand.
- 3)** Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og afhænger ikke af temperaturen.

### Ændring af automatisk tilstand

- Sluk for kogesektionen.
- Tryk på i 3 sekunder. Displayet tændes og slukkes.
- Tryk på i 3 sekunder.
- Tryk på et par gange, indtil **H** tændes.
- Tryk på timeren for at vælge en automatisk tilstand.



For at betjene emhætten direkte på emhættepanelet skal du deaktivere den automatiske tilstand af funktionen.



Når du afslutter tilberedningen og slukker for kogesektionen, kan emhætteblæseren stadigvæk være tændt i et vist stykke tid. Efter denne tid deaktivere systemet automatisk blæseren og forhindrer en utilsigtet aktivering af blæseren i de næste 30 sekunder.

### Manuel betjening af blæserhastigheden

Du kan også betjene funktionen manuelt. Det gøres ved at trykke på , når kogepladen er tændt. Dette deaktiverer den automatiske betjening af funktionen og giver dig mulighed for at ændre blæserhastigheden manuelt. Når du trykker på , hæves blæserhastigheden med et trin. Når du når et intensivt niveau og trykker på igen, indstiller du blæserhastigheden til 0, hvilket deaktiverer emhætteblæseren. Berør for at starte blæseren igen med blæserhastighed.



Sluk og tænd igen for kogesektionen for at aktivere funktionens automatiske betjening.

### Aktivering af lyset

Du kan indstille kogesektionen til automatisk at tænde lyset, når du aktiverer kogesektionen. Det gøres ved at indstille den automatiske tilstand til H1 – H6.



Lyset på emhætten slukkes 2 minutter efter, at kogesektionen er slukket.

## 8. RÅD OG TIP



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 8.1 Kogegrej



Da induktionskogezoner har et stærkt elektromagnetisk felt, skabes der hurtigt varme i kogegrejet.

Brug induktionskogeゾnerne med egned kogegrej.

- For at forhindre overophedning og forbedre zonernes ydeevne skal kogegrejet være så tykt og fladt som muligt.
- Sørg for, at pandens bund er ren og tør, inden den placeres på kogepladens overflade.
- Pas altid på med ikke at skubbe eller gnide kogegrejet mod glassets kanter og hjørner, da dette kan knække eller beskadige glasoverfladen.

#### Kogegrejets materiale

- Korrekt:** støbefjern, stål, emaljeret jern, rustfrit stål, sandwichbund (med en korrekt mærkning fra producenten).
- Ikke korrekt:** aluminium, kobber, messing, glas, keramik, porcelæn.

#### Kogegrej er egnet til induktionskogeplader, hvis:

- vand hurtigt kommer i kog på en zone, der står på det højeste varmetrin.
- en magnet tiltrækkes af bunden af kogegrejet.

#### Kogegrejets mål

- Induktionskogeゾner tilpasser sig automatisk til størrelsen af kogegrejets bund.
- Kogeゾens effektivitet er relateret til kogegrejets diameter. Kogegrej med en mindre diameter end det minimale modtager kun en del af den effekt, kogeゾen skaber.
- Af hensyn til sikkerheden og de optimale madlavningsresultater må der ikke bruges større kogegrej end angivet i "Specification af kogeゾner". Undgå at stille kogegrejet tæt på betjeningspanelet under tilberedningen. Det kan påvirke

betjeningspanelet eller aktivere kogepladens funktioner ved et uheld.



Se under "Tekniske data".

## 8.2 Lyde ved brug

### Hvis du kan høre:

- knitrende lyd: kogegrej består af forskellige materialer (en sandwichstruktur).
- føjtelyd: du bruger en kogeゾne på et højt effektniveau, og kogegrej består af flere materialer (en sandwichstruktur).
- brummen: du bruger et højt effektniveau.
- kliklyde: der opstår elektrisk omskiftning.
- hvislen, summen: blæseren kører.

Lydene er normale og betyder ikke, at der er noget galt.

## 8.3 Öko Timer (Eco-timer)

For at spare energi bør kogeゾens varmelegeme slukkes, før minuturet lyder. Forskellen i betjeningstiden afhænger af det indstillede varmetrin og varigheden af tilberedningen.

## 8.4 Forenklet tilberedningsvejledning

Sammenhængen mellem en zones varmeindstilling og dens strømforbrug er ikke lineær. Når du øger varmetrinnnet, er det ikke proportionelt med forøgelsen af kogeゾens strømforbrug. Det betyder, at en kogeゾne på middel varmetrin bruger under halvdelen af dens effekt.



Data i tabellen er kun vejledende.

| Varmeindstilling | Brug til at:                                        | Tid<br>(min.) | Råd                        |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1                | Hold tilberedt mad varm.                            | efter behov   | Læg låg på kogegrejet.     |
| 1 - 2            | Hollandaise sauce, smelt: smør, chokolade, husblas. | 5 - 25        | Rør rundt en gang imellem. |
| 2                | Tilbered: luftige omeletter, spejlæg.               | 10 - 40       | Tilbered med låg.          |


| Varmeindstillinger | Brug til at:                                                                                                                          | Tid (min.)  | Råd                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - 3              | Smækogning af ris- og mælkebaserede retter, opvarmning af færdigretter.                                                               | 25 - 50     | Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkebaserede retter halvvejs i tilberedningen. |
| 3 - 4              | Lav stuvede grøntsager, fisk, kød.                                                                                                    | 20 - 45     | Tilsæt et par spiseskefulde vand. Kontrollér vandmængden under processen.                                 |
| 4 - 5              | Damp kartofler og andre grøntsager.                                                                                                   | 20 - 60     | Dæk bunden af gryden med 1-2 cm vand. Kontrollér vandniveauet under processen. Lad låget sidde på gryden. |
| 4 - 5              | Tilbered større mængder mad, sammenkogte retter og supper.                                                                            | 60 - 150    | Op til 3 l væske plus ingredienser.                                                                       |
| 6 - 7              | Let stegning: schnitzler, cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, opbagte saucer, æg, pandekager, æbleskiver. | efter behov | Vend efter behov.                                                                                         |
| 7 - 8              | Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.                                                                               | 5 - 15      | Vend efter behov.                                                                                         |
| 9                  | Kogning af vand, pasta, brunning af kød (gulasch, grydesteg), friteurekogning af pommes frites.                                       |             |                                                                                                           |
| P                  | Kog store mængder vand. PowerBoost er aktiveret.                                                                                      |             |                                                                                                           |

## 8.5 Råd og tips til Hob<sup>2</sup>Hood

Gør følgende, når du betjener kogesektionen med funktionen:

- Beskyt emhættepanelet mod direkte sollys.
- Undgå at rette halogenlys mod emhættepanelet.
- Tildæk ikke kogepladens betjeningspanel.
- Afbryd ikke signalet mellem kogesektionen og emhætten (f.eks. med hånden, et håndtag til kogegrejet eller en høj gryde). Se billede.

Emhætten, der er vist herunder, er kun til illustrationsformål.



Andre fjernbetjente produkter kan blokere signalet. Brug ikke sådanne produkter i nærheden af kogesektionen, mens Hob<sup>2</sup>Hood er tændt.

### Emhætter med Hob<sup>2</sup>Hood-funktion

For at finde det fulde sortiment af emhætter, der fungerer med denne funktion, henvises til

vores forbrugerwebsite. Electrolux emhætter, der fungerer med denne funktion, skal have symbolet .

## 9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 9.1 Generelle oplysninger

- Rengør kogepladen efter hver brug.
- Brug altid kogegrej med en ren bund.
- Ridser eller mørke pletter på overfladen har ingen betydning for, hvordan kogepladen fungerer.
- Brug et specielt rengøringsmiddel til overfladen på kogepladen.
- Brug altid en skraber, der anbefales til kogeplader med glasoverflade. Brug kun skraberen som et ekstra værkøj til rengøring af glasset efter standardrengøringsproceduren.

### ADVARSEL!

Brug ikke knive eller andre skarpe metalredskaber til at rengøre glasoverfladen.



Det, som er trykt på det fleksible induktionsområde, kan blive snavset eller ændre farve, når kogegrejet flyttes henover det. Du kan rengøre området på den beskrevne måde.

### 9.2 Rengøring af

- Fjern straks:** smeltet plastik, plastfolie, salt, sukker og mad med sukker, da det ellers kan beskadige kogesektionen. Vær forsigtig og undgå forbrændinger. Brug en speciel kogepladeskraber på glasoverfladen i en spids vinkel og bevæg bladet hen over overfladen.
- Fjern når kogesektionen er tilstrækkeligt afkølet:** kalkringe, vandrige, fedtpletter, metallisk misfarvning. Rengør kogesektionen med en fugtig klud og et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør kogesektionen af med en blød klud efter rengøring.
- Fjern skinnende metallisk misfarvning:** Brug en opløsning af vand med eddike og rengør glasoverfladen med en klud.

## 10. FEJLFINDING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 10.1 Hvad gør jeg, hvis ...

| Problem                                                                                                       | Mulig årsag                                                                                                            | Afhjælpning                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kogesektionen kan ikke tændes eller betjenes.                                                                 | Kogesektionen er ikke tilsluttet en strømforsyning, eller også er den tilsluttet forkert.                              | Kontrollér, om kogesektionen er tilsluttet korrekt til lysnettet.                                                                                                                      |
|                                                                                                               | Sikringen er sprunget.                                                                                                 | Kontrollér, om sikringen er årsagen til fejlen. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis sikringen springer flere gange i træk.                                                         |
|                                                                                                               | Du indstillede ikke varmen i 60 sekunder.                                                                              | Tænd for kogesektionen igen, og indstil varmetrinnet på under 60 sekunder.                                                                                                             |
|                                                                                                               | Du har rørt ved to eller flere sensorfelter samtidigt.                                                                 | Bærer kun ét sensorfelt.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                               | Pause er tændt.                                                                                                        | Se "Pause".                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                               | Der er vand eller fedtstænk på betjeningspanelet.                                                                      | Rengør betjeningspanelet.                                                                                                                                                              |
| Du kan høre en konstant biplyd.                                                                               | Den elektriske tilslutning er forkert.                                                                                 | Kobl kogesektionen fra strømforsyningen. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere installationen.                                                                               |
| Du kan ikke vælge det maksimale varmetrin for en af kogezonerne.                                              | De andre zoner forbruger den maksimalt tilgængelige strøm.<br>Din kogesektion virker korrekt.                          | Reducer varmetrinnet for de andre kogezoner, der er tilsluttet til den samme fase. Se under "Effektstyring".                                                                           |
| Der udsendes et lydsignal, og kogesektionen slukkes.<br>Der udsendes et lydsignal, når kogesektionen slukkes. | Du har lagt noget på et eller flere sensorfelter.                                                                      | Fjern genstanden fra sensorfelterne.                                                                                                                                                   |
| Kogesektionen slukkes.                                                                                        | Du har lagt noget på sensorfeltet<br> | Fjern genstanden fra sensorfeltet.                                                                                                                                                     |
| Restvarmeindikator tænder ikke.                                                                               | Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i kort tid, eller også er sensoren beskadiget.                   | Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis zonen har været i drift tilstrækkeligt længe til at være varm.                                                                              |
| Hob²Hood virker ikke.                                                                                         | Betjeningspanelet er dækket.                                                                                           | Fjern genstanden fra betjeningspanelet.                                                                                                                                                |
|                                                                                                               | Du bruger en meget høj gryde, som blokerer for signalet.                                                               | Brug en mindre gryde, skift kogezone, eller betjen emhætten manuelt.                                                                                                                   |
| Der afgives ingen lyd, når der trykkes på tasterne.                                                           | Lydene er slået fra.                                                                                                   | Aktivering af lydene. Se "Daglig brug".                                                                                                                                                |
| Det fleksible induktionskogeområde opvarmer ikke kogegrejet.                                                  | Kogegrejet er forkert placeret på det fleksible tilberedningsområde.                                                   | Placer kogegrejet korrekt på det fleksible tilberedningsområde. Kogegrejets position afhænger af den aktiverede funktion eller funktionstilstand. Se "Fleksibelt tilberedningsområde". |

| Problem                                                                                                              | Mulig årsag                                                                                                                                                   | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | Diameteren på kogegrejets bund er forkert for den aktiverede funktion eller funktionstilstand.                                                                | Brug kogegrej med en diameter, der passer til den aktiverede funktion eller funktionstilstand. Se "Fleksibelt induktionskogemråde".                                                                                                                                                                                              |
| Kontrollampen over symbolet  lyser. | Børnesikring eller Lås er aktiveret.                                                                                                                          | Se "Børnesikring" og "Lås".                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrolpanelet blinker.                                                                                              | Der er ikke noget kogegrej på zonen, eller zonen er ikke helt dækket.                                                                                         | Stil kogegrej på zonen, så kogezonen dækkes helt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      | Der er brugt forkert kogegrej.                                                                                                                                | Brug kogegrej, der er egnet til induktionskogeplader. Se "Råd og tips".                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                      | Diameteren på kogegrejets bund er lille for zonen.                                                                                                            | Brug kogegrej med korrekt størrelse. Se under "Tekniske data".                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      | Flex Bridge (Flexible Bridge) er tændt. En eller flere sektioner af funktionstilstanden, som er tændt, er ikke dækket af kogegrejet.                          | Anbring kogegrejet på det korrekte antal sektioner af funktionstilstanden, som er tændt, eller skift funktionstilstanden. Se "Fleksibelt induktionskogemråde".                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      | PowerSlide er tændt. Der er placeret én gryde på det fleksible induktionskogezone, eller kogegrejet dækker mere end én kogezone, som aktiveres af funktionen. | Brug kun én gryde. Se "Fleksibelt induktionskogemråde".                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  og et tal lyser.                    | Der er en fejl i kogesektionen.                                                                                                                               | Sluk for kogesektionen, og tænd den igen efter 30 sekunder. Hvis  tændes igen, skal kogesektionen afbrydes fra strømforsyningen. Tilslut kogesektionen igen efter 30 sekunder. Tal med et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter. |

## 10.2 Hvis du ikke kan løse problemet ...

Kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet. Oplys specifikationerne på typeskiltet. Kontrollér, at du har betjent

kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i garantiperioden. Oplysninger om garantiperiode og autoriserede servicecentre fremgår af garantihæftet.

# 11. TEKNISKE DATA

## 11.1 Typeskilt

Model HOX660MF  
Type 62 B4A 09 AA  
Induktion 7.35 kW  
Serienr. .....

PNC 949 599 308 00  
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz  
Fremstillet i: Tyskland  
7.35 kW

## 11.2 Specifikation for kogezoner

| Kogezone                              | Nominel effekt<br>(maks. varmetrin)<br>[W] | PowerBoost [W] | PowerBoost<br>maksimal varig-<br>hed [min] | Kogegrejets dia-<br>meter [mm] |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Forreste højre                        | 2300                                       | 3200           | 10                                         | 145 - 265                      |
| Bageste højre                         | 2300                                       | 3200           | 10                                         | 145 - 265                      |
| Fleksibelt indukti-<br>onskoggeområde | 2300                                       | 3200           | 10                                         | minimum 105                    |

Effekten af kogezonern kan variere i mindre intervaller fra data i tabellen. Det skifter med kogegrejets materiale og mål.

Til optimale madlavningsresultater bør du ikke bruge kogegrej, der er større end diameteren i tabellen.

## 12. ENERGIEFFEKTIV

### 12.1 Produktoplysninger

|                                                   |                       |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Identifikation af model                           | HOX660MF              |                        |
| Type kogesektion                                  | Indbygget kogesektion |                        |
| Antal koggeområder                                | 2                     |                        |
| Opvarmningsteknologi                              | Induktion             |                        |
| Længde (L) og bredde (B) af koggeområde           | Venstre               | L 45.8 cm<br>B 21.4 cm |
| Længde (L) og bredde (B) af koggeområde           | Højre                 | L 36.8 cm<br>B 26.5 cm |
| Kogearrørdets energiforbrug (EC electric cooking) | Venstre               | 191.1 Wh/kg            |
| Kogearrørdets energiforbrug (EC electric cooking) | Højre                 | 182.9 Wh/kg            |
| Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)    |                       | 187.0 Wh/kg            |

IEC / EN 60350-2 – Elektroniske husholdningsapparater til madlavning – Del 2: Kogesektioner – Metoder til måling af ydeevne.

### 12.2 Energibesparelse

Du kan spare energi ved madlavning i hverdagen, hvis du følger nedenstående råd.

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad.

## 13. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Subject to change without notice.

## CONTENTS

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION.....     | 26 |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS.....    | 28 |
| 3. INSTALLATION.....           | 30 |
| 4. PRODUCT DESCRIPTION.....    | 32 |
| 5. BEFORE FIRST USE.....       | 33 |
| 6. DAILY USE.....              | 34 |
| 7. ADDITIONAL FUNCTIONS.....   | 36 |
| 8. HINTS AND TIPS.....         | 41 |
| 9. CARE AND CLEANING.....      | 44 |
| 10. TROUBLESHOOTING.....       | 44 |
| 11. TECHNICAL DATA.....        | 46 |
| 12. ENERGY EFFICIENCY.....     | 47 |
| 13. ENVIRONMENTAL CONCERN..... | 48 |

## 1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away from the appliance when in use and when cooling down.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## **1.2 General Safety**

- This appliance is for cooking purposes only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- **WARNING:** Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
- Smoke is an indication of overheating. Never use water to extinguish the cooking fire. Switch off the appliance and cover flames with e.g. a fire blanket or lid.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- **CAUTION:** The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.
- **WARNING:** Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.

- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- Do not use the appliance before installing it in the built-in structure.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector.
- If the glass ceramic surface / glass surface is cracked, switch off the appliance and unplug it from the mains. In case the appliance is connected to the mains directly using junction box, remove the fuse to disconnect the appliance from power supply. In either case contact the Authorised Service Centre.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation

 **WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

 **WARNING!**

Risk of injury or damage to the appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Keep the minimum distance from other appliances and units.

- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Seal the cut surfaces of the cabinet with a sealant to prevent moisture from causing swelling.
- Protect the bottom of the appliance from steam and moisture.
- Do not install the appliance next to a door or under a window. This prevents hot cookware from falling from the appliance when the door or the window is opened.
- Each appliance has cooling fans on the bottom.
- If the appliance is installed above a drawer:

- Do not store any small pieces or sheets of paper that could be pulled in, as they can damage the cooling fans or impair the cooling system.
- Keep a distance of minimum 2 cm between the bottom of the appliance and parts stored in the drawer.
- Remove any separator panels installed in the cabinet below the appliance.

## 2.2 Electrical Connection

### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Before carrying out any operation make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.
- Use the correct electricity mains cable.
- Do not let the electricity mains cable tangle.
- Make sure that a shock protection is installed.
- Use the strain relief clamp on the cable.
- Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to a socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug (if applicable) or to the mains cable. Contact our Authorised Service Centre or an electrician to change a damaged mains cable.
- The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.

- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
- The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening width of minimum 3 mm.

## 2.3 Use

### **WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock.

- Do not change the specification of this appliance.
- Remove all the packaging, labelling and protective film (if applicable) before first use.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Set the cooking zone to "off" after each use.
- Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking zones. They can become hot.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
- If the surface of the appliance is cracked, disconnect immediately the appliance from the power supply. This to prevent an electrical shock.
- Users with a pacemaker must keep a distance of minimum 30 cm from the induction cooking zones when the appliance is in operation.
- When you place food into hot oil, it may splash.
- Do not use aluminum foil or other materials between the cooking surface and the cookware, unless otherwise specified by the manufacturer of this appliance.
- Use only accessories recommended for this appliance by the manufacturer.

## **WARNING!**

Risk of fire and explosion.

- Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when you cook with them.
- The vapours that very hot oil releases can cause spontaneous combustion.
- Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first time.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

## **WARNING!**

Risk of damage to the appliance.

- Do not keep hot cookware on the control panel.
- Do not put a hot pan cover on the glass surface of the hob.
- Do not let cookware boil dry.
- Be careful not to let objects or cookware fall on the appliance. The surface can be damaged.
- Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware.
- Cookware made of cast iron or with a damaged bottom can cause scratches on the glass / glass ceramic. Always lift these objects up when you have to move them on the cooking surface.

## **2.4 Care and cleaning**

- Clean the appliance regularly to prevent the deterioration of the surface material.

## **3. INSTALLATION**

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### **3.1 Before the installation**

Before you install the hob, write down the information below from the rating plate. The rating plate is on the bottom of the hob.

Serial number .....

- Switch off the appliance and let it cool down before cleaning.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects, unless otherwise specified.

## **2.5 Service**

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## **2.6 Disposal**

### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Contact your local authority for information on how to dispose of the appliance.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

### **3.2 Built-in hobs**

Only use the built-in hobs after you assemble the hob into correct built-in units and work surfaces that align to the standards.

### **3.3 Connection cable**

- The hob is supplied with a connection cable.

- To replace the damaged mains cable, use the cable type: H05V2V2-F which withstands a temperature of 90 °C or higher. A single wire must have a minimal cross section in accordance with the table below. Speak to your local Service Centre. The connection cable may only be replaced by a qualified electrician.

**⚠ WARNING!**

All electrical connections must be made by a qualified electrician.

**⚠ CAUTION!**

Connections via contact plugs are forbidden.

**⚠ CAUTION!**



Do not drill or solder the wire ends. It is forbidden.

**⚠ CAUTION!**

Do not connect the cable without cable end sleeve.

**Two-phase connection**

- Remove the cable end sleeve from black and brown wires.
- Remove a part of the insulation of black and brown cable ends.
- Apply a new end wire sleeve on each wire's end (special tool required).



**Two-phase connection: 400 V2N~**

**5x1,5 mm<sup>2</sup> or 4x2,5 mm<sup>2</sup>**



Green - yellow

N

Blue and blue

L1

Black

L2

Brown

**One-phase connection: 220 - 240 V~**

**5x1,5 mm<sup>2</sup> or 3x4 mm<sup>2</sup>**



Green - yellow

Blue and blue


N

Black and brown


L

### 3.4 Assembly

If you install the hob under a hood, please see the installation instructions of the hood for the minimum distance between the appliances.



If the appliance is installed above a drawer, the hob ventilation can warm up the items stored in the drawer during the cooking process.



Find the video tutorial "How to install your Electrolux Induction Hob - Worktop installation" by typing out the full name indicated in the graphic below.




[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your Electrolux  
Induction Hob - Worktop installation




## 4. PRODUCT DESCRIPTION

### 4.1 Cooking surface layout



- 1 Induction cooking zone
- 2 Control panel
- 3 Flexible induction cooking area consisting of four sections

### 4.2 Control panel layout



Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.

| Sensor field | Function                      | Description                                                 |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | On / Off                      | To activate and deactivate the appliance.                   |
| 2            | Pause                         | To activate and deactivate the function.                    |
| 3            | Timer                         | To set the function.                                        |
| 4            | -                             | To increase or decrease the time.                           |
| 5 -          | Timer display                 | To show the time in minutes.                                |
| 6            | Flex Bridge (Flexible Bridge) | To switch between three modes of the function.              |
| 7            | PowerSlide                    | To activate and deactivate the function.                    |
| 8            | Bridge                        | To activate and deactivate the function.                    |
| 9            | Hob²Hood                      | To activate and deactivate the manual mode of the function. |
| 10 -         | Control bar                   | To set a heat setting.                                      |
| 11           | PowerBoost                    | To activate the function.                                   |
| 12           | Lock / Child Safety Device    | To lock / unlock the control panel.                         |

## 4.3 Display indicators

| Indicator | Description                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + digit   | There is a malfunction.                                                                          |
| /  /      | OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator): continue cooking / keep warm / residual heat. |

## 5. BEFORE FIRST USE

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 5.1 Power limitation

Power limitation defines how much power is used by the hob in total, within the limits of the house installation fuses.

The hob is set to its highest possible power level by default.

### To decrease or increase the power level:

1. Enter the menu: press and hold for 3 seconds. Then, press and hold .
2. Press on the front timer until appears.
3. Press / on the front timer to set the power level.
4. Press to exit.

### Power levels

Refer to "Technical data" chapter.

### **CAUTION!**

Make sure that the selected power fits the house installation fuses.

- P73 — 7350 W
- P15 — 1500 W
- P20 — 2000 W

- P25 — 2500 W
- P30 — 3000 W
- P35 — 3500 W
- P40 — 4000 W
- P45 — 4500 W
- P50 — 5000 W
- P60 — 6000 W

## 6. DAILY USE

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 6.1 Activating and deactivating

Press and hold ① to activate or deactivate the hob.

### 6.2 Pot detection

This feature indicates the presence of cookware on the hob and deactivates the cooking zones if no cookware is detected during a cooking session.

If you put cookware on a cooking zone before you select a heat setting, the indicator above 0 on the control bar appears.

If you remove cookware from an activated cooking zone and set it aside temporarily, the indicators above the corresponding control bar will start blinking. If you do not place the cookware back on the activated cooking zone within 120 seconds, the cooking zone will automatically deactivate.



To resume cooking, make sure to put the cookware back on the cooking zones within the indicated timeout.

### 6.3 Using the cooking zones


Place the cookware in the centre of the selected zone. Induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of the cookware automatically.

You can cook with large cookware placed on two cooking zones at the same time using Bridge function. The cookware must cover the centres of both zones but not go beyond

the area marking. If the cookware is located between the two centres, Bridge function will not be activated.



### 6.4 Heat setting



1. Press the desired heat setting on the control bar.

The indicators above the control bar appear up to the selected heat setting level.

2. To deactivate a cooking zone, press 0.

## 6.5 PowerBoost

This function makes more power available to the induction cooking zones. The function can be activated for the induction cooking zone only for a limited period of time. After this time the induction cooking zone automatically sets back to the highest heat setting.



Refer to "Technical data" chapter.

**To activate the function for a cooking zone:** touch P.

**To deactivate the function:** change the heat setting.

## 6.6 OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator)



### WARNING!

█ / █ / █ As long as the indicator is visible, there is a risk of burns from residual heat.

The induction cooking zones produce the heat necessary for the cooking process directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is heated by the heat of the cookware.

The indicators appear when a cooking zone is hot. They show the level of the residual heat for the cooking zones you are currently using:

█ - continue cooking,

█ - keep warm,

█ - residual heat.

The indicator may also appear:

- for the neighbouring cooking zones even if you are not using them,
- when hot cookware is placed on cold cooking zone,
- when the hob is deactivated but the cooking zone is still hot.

The indicator disappears when the cooking zone has cooled down.

## 6.7 Timer options

### Count Down Timer

Use this function to specify how long a cooking zone should operate during a single cooking session.

1. Press ⌂. 00 appears on the timer display.
  2. Press + or - to set the time (00-99 minutes).
  3. Press ⌂ to start the timer or wait 3 seconds. The timer begins to count down.
- To change the time:** select the cooking zone with ⌂ and press + or -.

**To deactivate the function:** select the cooking zone with ⌂ and press -. The remaining time counts back to 00.

The timer finishes counting down, a signal sounds and 00 blinks. The cooking zone deactivates. Press any symbol to stop the signal and blinking.

### Minute Minder

1. Press ⌂.

2. Press + or - to set the time.

The timer finishes counting down, a signal sounds and 00 blinks. Press any symbol to stop the signal and blinking.

**To deactivate the function:** press ⌂ and -. The remaining time counts back to 00.

## 6.8 Power management

If multiple zones are active and the consumed power exceeds the limitation of the power supply, this function divides the available power between all cooking zones. The hob controls heat settings to protect the fuses of the house installation.

- If the hob reaches the limit of maximum available power (refer to the rating plate), the power of the cooking zones will be automatically reduced.
- The heat setting of the cooking zone selected first is always prioritised. The

remaining power will be divided between the other cooking zones according to the order of selection.

- For cooking zones that have a reduced power, the control bar blinks and shows the maximum possible heat settings.
- Wait until the display stops flashing or reduce the heat setting of the cooking zone selected last. The cooking zones will continue operating with the reduced heat setting. Change the heat settings of the cooking zones manually, if necessary.

## 6.9 Menu structure

The table shows the basic menu structure.

### User settings

| Sym-<br>bol | Setting                    | Possible options                       |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------|
| b           | Sound                      | On / Off (-)                           |
| P           | Power limitation           | 15 - 73                                |
| H           | Hood mode                  | 0 - 6                                  |
| E           | Alarm / error histo-<br>ry | The list of recent<br>alarms / errors. |

**To enter user settings:** press and hold ① for 3 seconds. Then, press and hold ②. The

settings appear on the timer of the left cooking zones.

**Navigating the menu:** the menu consists of the setting symbol and a value. The symbol appears on the rear timer and the value appears on the front timer. To navigate between the settings press ④ on the front timer. To change the setting value press + or — on the front timer.

**To exit the menu:** press ①.

### OffSound Control

You can activate / deactivate the sounds in the Menu > User settings.



Refer to "Menu structure".

When the sounds are off you can still hear the sound when:

- you touch ①,
- the timer comes down,
- you press an inactive symbol.

## 7. ADDITIONAL FUNCTIONS

### 7.1 Automatic Switch Off

**The function deactivates the hob automatically if:**

- all of the cooking zones are deactivated,
- you do not set any heat setting or fan speed setting after the activation of the hob,
- you spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds (a pan, a cloth, etc.). A signal sounds and the hob deactivates. Remove the object or clean the control panel.
- the appliance gets too hot (e.g. when a saucepan boils dry). Let the cooking zone cool down before you use the hob again.
- you do not deactivate a cooking zone or change the heat setting. After some time, the hob deactivates.

**The relation between the heat setting and the time after which the appliance deactivates:**

| Heat setting | The hob deactivates after |
|--------------|---------------------------|
| 1 - 2        | 6 hours                   |
| 3 - 4        | 5 hours                   |
| 5            | 4 hours                   |
| 6 - 9        | 1.5 hours                 |

### 7.2 Pause

This function sets all operating cooking zones to the lowest heat setting.

When the function operates, ① and || can be used. All other symbols on the control panels are locked.

The function does not stop the timer functions.

**1. To activate the function:** press ||.

The heat setting is lowered to 1.

**2. To deactivate the function:** press ||.

The previous heat setting appears.

### 7.3 Lock

You can lock the control panel while the hob operates. It prevents an accidental change of the heat setting.

Set the heat setting first.

**To activate the function:** press .

**To deactivate the function:** press  again.



The function deactivates as you deactivate the hob.

### 7.4 Child Safety Device

This function prevents an accidental operation of the hob.

**To activate the function:** press ①. Do not set any heat setting. Press and hold  for 3 seconds, until the indicator above the symbol appears. Deactivate the hob with ①.



The function stays active when you deactivate the hob. The indicator above  is on.

**To deactivate the function:** press ①. Do not set any heat setting. Press and hold  for 3 seconds, until the indicator above the symbol disappears. Deactivate the hob with ①.

**Cooking with the function activated:** press ①, then press  for 3 seconds, until the indicator above the symbol disappears. You

can operate the hob. When you deactivate the hob with ① the function operates again.

### 7.5 Bridge



The function operates when the pot covers the centres of the two zones. For more information on the correct placement of cookware refer to "Using the cooking zones".

This function connects two right side cooking zones and they operate as one.

First set the heat setting for one of the right side cooking zones.

**To activate the function:** touch . To set or change the heat setting touch one of the control sensors.

**To deactivate the function:** touch . The cooking zones operate independently.

### 7.6 Flexible induction cooking area



#### WARNING!

Refer to Safety chapters.

#### Flex Bridge function


The flexible induction cooking area consists of four sections. The sections can be combined into two cooking zones with different size, or into one large cooking area. You choose the combination of the sections by choosing the mode applicable to the size of the cookware you want to use. There are three modes: Standard, Big Bridge, and Max Bridge.



To set the heat setting use the two control bars on the left side.

#### Switching between the modes


To switch between the modes press . The heat setting levels will be kept.



### Diameter and position of the cookware


Choose the mode applicable to the size and the shape of the cookware. The cookware should cover the selected area as much as possible.

Place the cookware with the bottom diameter smaller than 160 mm centrally on a single section. You can use a roaster pan for the Big Bridge and the Max Bridge modes.



100-160mm


Place the cookware with the bottom diameter larger than 160 mm centrally between two sections.




> 160 mm

### Flex Bridge Standard mode


This mode is activated by default when you activate the function. It connects the sections into two separate cooking areas. You can set the heat setting for each area separately. Use the two control bars on the left side.



### Correct cookware position:




### Incorrect cookware position:



### Flex Bridge Big Bridge mode


To activate the mode press until you see the correct mode indicator . This mode connects the three rear sections into one cooking area. The front section is not connected and operates as a separate cooking zone. You can set the heat setting for each area separately. Use the two control

bars on the left side.




#### Correct cookware position:

Make sure to place the cookware on the three connected sections. If you use cookware smaller than two sections the control bar blinks and after 2 minutes the zone switches off.




#### Incorrect cookware position:




#### Flex Bridge Max Bridge mode

To activate the mode press until you see the correct mode indicator . This mode connects all sections into one cooking area. To set the heat setting use any of the two control bars on the left side.




#### Correct cookware position:

Make sure to place the cookware on the four connected sections. If you use cookware smaller than three sections the control bar blinks and after 2 minutes the zone switches off.



#### Incorrect cookware position:



#### PowerSlide


This function allows you to adjust the temperature by moving the cookware to a different position on the induction cooking area.

- The function divides the induction cooking area into three areas with different heat settings. The hob detects the position of

- the cookware and adjusts the heat setting corresponding with the position.
- You can place the cookware in the front, middle or rear position. If you place the cookware in the front you get the highest heat setting. To decrease it, move the cookware to middle or rear position.
  - When you activate the function for the first time you will get the following default heat settings: 9 for the front position, 6 for the middle position and 3 for the rear position.
  - You can change the heat settings for each position separately. The hob will remember your heat settings next time you activate the function.
  - The heat setting display of the left front control bar shows the heat setting for this function. **To change the heat setting use the left front control bar only.** The left rear control bar is deactivated while the function operates.



Use only one pot with a minimum bottom diameter of 160 mm when you operate the function.



- Place the correct cookware on the left front side of the cooking area.
- Press and hold ① to activate the hob. A signal sounds and indicators above ① and appear.
- Press to activate the function. A signal sounds and an indicator above the symbol appears.
- Move the cookware back and forth on the cooking area as needed. To change the position of the cookware lift it up and place it on a different part of the area. Do not slide the cookware as it may cause scratches and discolouration of the surface.

The heat setting level on the control bar adjusts automatically.

- To change the default heat setting levels, move the cookware to the area you want to adjust first.
- Press any of the available heat setting levels on the left front control bar. The updated heat setting levels will be remembered for the next time you use the function.
- Repeat the procedure for the remaining cooking areas, if needed.
- To deactivate the function, press . You can also press 0 on the left front control bar.

A signal sounds and the indicator above the symbol disappears. The heat setting level changes to 0.

You can set a timer while PowerSlide operates. In this case the timer does not deactivate the cooking zones when the set time runs out. The timer affects all three cooking areas activated by the function at the same time.

## 7.7 Hob<sup>2</sup>Hood

It is an advanced automatic function which connects the hob to a special hood. Both the hob and the hood have an infrared signal communicator. Speed of the fan is defined automatically on basis of mode setting and temperature of the hottest cookware on the hob. You can also operate the fan from the hob manually.



For most of the hoods the remote system is originally deactivated. Activate it before you use the function. For more information refer to hood user manual.

### Operating the function automatically

To operate the function automatically set the automatic mode to H1 – H6. The hob is originally set to H5. The hood reacts whenever you operate the hob. The hob recognizes temperature of the cookware automatically and adjusts the speed of the fan.

## Automatic modes

|       | Automatic light | Boiling <sup>1)</sup> | Frying <sup>2)</sup> |
|-------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| H0    | Off             | Off                   | Off                  |
| H1    | On              | Off                   | Off                  |
| H2 3) | On              | Fan speed 1           | Fan speed 1          |
| H3    | On              | Off                   | Fan speed 1          |
| H4    | On              | Fan speed 1           | Fan speed 1          |
| H5    | On              | Fan speed 1           | Fan speed 2          |
| H6    | On              | Fan speed 2           | Fan speed 3          |

- 1) The hob detects the boiling process and activates fan speed in accordance with automatic mode.
- 2) The hob detects the frying process and activates fan speed in accordance with automatic mode.
- 3) This mode activates the fan and the light and does not rely on the temperature.

### Changing the automatic mode

1. Deactivate the hob.
2. Press  for 3 seconds. The display comes on and goes off.
3. Press  for 3 seconds.
4. Press  a few times until **H** comes on.
5. Press  of the timer to select an automatic mode.



To operate the hood directly on the hood panel deactivate the automatic mode of the function.



When you finish cooking and deactivate the hob, the hood fan may still operate for a certain period of time. After that time the system deactivates the fan automatically and prevents you from accidental activation of the fan for the next 30 seconds.

### Operating the fan speed manually

You can also operate the function manually.

To do that press  when the hob is active. This deactivates automatic operation of the function and allows you to change the fan speed manually. When you press  you raise the fan speed by one. When you reach an intensive level and press  again you will set fan speed to 0 which deactivates the hood fan. To start the fan again with fan speed 1 press .



To activate automatic operation of the function, deactivate the hob and activate it again.

### Activating the light

You can set the hob to activate the light automatically whenever you activate the hob. To do so set the automatic mode to H1 – H6.



The light on the hood deactivates 2 minutes after deactivating the hob.

## 8. HINTS AND TIPS



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 8.1 Cookware



For induction cooking zones a strong electro-magnetic field creates the heat in the cookware very quickly.

Use the induction cooking zones with suitable cookware.

- To prevent overheating and improve the performance of the zones, the cookware must be as thick and flat as possible.
- Ensure cookware bases are clean and dry before placing on the hob surface.
- Always be careful not to slide or rub the cookware on the edges and corners of the glass as it may chip or damage the glass surface.

#### Cookware material

- **correct:** cast iron, steel, enamelled steel, stainless steel, multi-layer bottom (with a correct marking from a manufacturer).
- **not correct:** aluminium, copper, brass, glass, ceramic, porcelain.

#### Cookware is suitable for an induction hob if:

- water boils very quickly on a zone set to the highest heat setting.
- a magnet pulls on to the bottom of the cookware.

#### Cookware dimensions

- Induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of the cookware automatically.
- The cooking zone efficiency is related to the diameter of the cookware. The cookware with a diameter smaller than the minimum receives only a part of the power generated by the cooking zone.
- For both safety reasons and optimal cooking results, do not use cookware larger than indicated in "Cooking zones specification". Avoid keeping cookware close to the control panel during the cooking session. This might impact the functioning of the control panel or accidentally activate hob functions.



Refer to "Technical data".

## 8.2 Noises during operation

### If you can hear:

- crack noise: cookware is made of different materials (a sandwich construction).
- whistle sound: you use a cooking zone with a high power level and the cookware is made of different materials (a sandwich construction).
- humming: you use a high power level.
- clicking: electric switching occurs.
- hissing, buzzing: the fan operates.

The noises are normal and do not indicate any malfunction.

## 8.3 Öko Timer (Eco Timer)

To save energy, the heater of the cooking zone deactivates before the count down timer sounds. The difference in the operation time depends on the heat setting level and the length of the cooking operation.

## 8.4 Simplified cooking guide

The correlation between the heat setting of a zone and its consumption of power is not linear. When you increase the heat setting, it is not proportional to the increase of the consumption of power. It means that a cooking zone with the medium heat setting uses less than a half of its power.



The data in the table is for guidance only.

| Heat setting | Use to:                                               | Time<br>(min) | Hints                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1            | Keep cooked food warm.                                | as necessary  | Put a lid on the cookware. |
| 1 - 2        | Hollandaise sauce; melt: butter, chocolate, gelatine. | 5 - 25        | Mix from time to time.     |
| 2            | Solidify: fluffy omelettes, baked eggs.               | 10 - 40       | Cook with a lid on.        |


| Heat setting | Use to:                                                                                                      | Time (min)   | Hints                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - 3        | Simmer rice and milk-based dishes, heat up ready-cooked meals.                                               | 25 - 50      | Add at least twice as much liquid as rice, mix milk dishes halfway through the procedure.                            |
| 3 - 4        | Stew vegetables, fish, meat.                                                                                 | 20 - 45      | Add a few tablespoons of water. Check the water amount during the process.                                           |
| 4 - 5        | Steam potatoes and other vegetables.                                                                         | 20 - 60      | Cover the bottom of the pot with 1-2 cm of water. Check the water level during the process. Keep the lid on the pot. |
| 4 - 5        | Cook larger quantities of food, stews and soups.                                                             | 60 - 150     | Up to 3 l of liquid plus ingredients.                                                                                |
| 6 - 7        | Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, pancakes, doughnuts. | as necessary | Turn over when needed.                                                                                               |
| 7 - 8        | Heavy fry, hash browns, loin steaks, steaks.                                                                 | 5 - 15       | Turn over when needed.                                                                                               |
| 9            | Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.                                      |              |                                                                                                                      |
| P            | Boil large quantities of water. PowerBoost is activated.                                                     |              |                                                                                                                      |

## 8.5 Hints and tips for Hob<sup>2</sup>Hood

When you operate the hob with the function:

- Protect the hood panel from direct sunlight.
- Do not spot halogen light on the hood panel.
- Do not cover the hob control panel.
- Do not interrupt the signal between the hob and the hood (e.g. with the hand, a cookware handle or a tall pot). See the picture.

The hood pictured below is for illustration purpose only.



Other remotely controlled appliances may block the signal. Do not use any such appliances near to the hob while Hob<sup>2</sup>Hood is on.

**Cooker hoods with the Hob<sup>2</sup>Hood function**  
To find the full range of cooker hoods which work with this function refer to our consumer website. The Electrolux cooker hoods that

work with this function must have the symbol



## 9. CARE AND CLEANING

### ⚠️ WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 9.1 General information

- Clean the hob after each use.
- Always use cookware with a clean base.
- Scratches or dark stains on the surface have no effect on how the hob operates.
- Use a special cleaning agent suitable for the surface of the hob.
- Always use a scraper recommended for hobs with a glass surface. Use the scraper only as an additional tool for cleaning the glass after the standard cleaning procedure.

### ⚠️ WARNING!

Do not use knives or any other sharp, metal tools to clean the glass surface.



The printing on the flexible induction cooking area may become dirty or change its colour as an effect of moving the cookware. You can clean the area in the described way.

### 9.2 Cleaning the hob

- **Remove immediately:** melted plastic, plastic foil, salt, sugar and food with sugar, otherwise, the dirt can cause damage to the hob. Take care to avoid burns. Use a special hob scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface.
- **Remove when the hob is sufficiently cool:** limescale rings, water rings, fat stains, shiny metallic discolouration. Clean the hob with a moist cloth and a non-abrasive detergent. After cleaning, wipe the hob dry with a soft cloth.
- **Remove shiny metallic discolouration:** use a solution of water with vinegar and clean the glass surface with a cloth.

## 10. TROUBLESHOOTING

### ⚠️ WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 10.1 What to do if...

| Problem                                 | Possible cause                                                                   | Remedy                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| You cannot activate or operate the hob. | The hob is not connected to an electrical supply or it is connected incorrectly. | Check if the hob is correctly connected to the electrical supply. |

| Problem                                                                                                                     | Possible cause                                                                                       | Remedy                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | The fuse is blown.                                                                                   | Make sure that the fuse is the cause of the malfunction. If the fuse is blown again and again, contact a qualified electrician.                                                                                 |
|                                                                                                                             | You did not set the heat setting for 60 seconds.                                                     | Activate the hob again and set the heat setting in less than 60 seconds.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             | You touched 2 or more sensor fields at the same time.                                                | Touch only one sensor field.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                             | Pause operates.                                                                                      | Refer to "Pause".                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                             | There is water or fat stains on the control panel.                                                   | Clean the control panel.                                                                                                                                                                                        |
| You can hear a constant beep noise.                                                                                         | The electrical connection is incorrect.                                                              | Disconnect the hob from the electrical supply. Ask a qualified electrician to check the installation.                                                                                                           |
| You cannot select the maximum heat setting for one of the cooking zones.                                                    | The other zones consume the maximum available power.<br>Your hob works properly.                     | Reduce the heat setting of the other cooking zones connected to the same phase. Refer to "Power management".                                                                                                    |
| An acoustic signal sounds and the hob deactivates.<br>An acoustic signal sounds when the hob is deactivated.                | You put something on one or more sensor fields.                                                      | Remove the object from the sensor fields.                                                                                                                                                                       |
| The hob deactivates.                                                                                                        | You put something on the sensor field ①.                                                             | Remove the object from the sensor field.                                                                                                                                                                        |
| Residual heat indicator does not come on.                                                                                   | The zone is not hot because it operated only for a short time or the sensor is damaged.              | If the zone operated sufficiently long to be hot, speak to an Authorised Service Centre.                                                                                                                        |
| Hob²Hood does not work.                                                                                                     | You covered the control panel.                                                                       | Remove the object from the control panel.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | You use a very tall pot which blocks the signal.                                                     | Use a smaller pot, change the cooking zone or operate the hood manually.                                                                                                                                        |
| There is no sound when you touch the panel sensor fields.                                                                   | The sounds are deactivated.                                                                          | Activate the sounds. Refer to "Daily use".                                                                                                                                                                      |
| The flexible induction cooking area does not heat up the cookware.                                                          | The cookware is in a wrong position on the flexible induction cooking area.                          | Place the cookware in the correct position on the flexible induction cooking area. The position of the cookware depends on the activated function or function mode. Refer to "Flexible induction cooking area". |
|                                                                                                                             | The diameter of the bottom of the cookware is incorrect for the activated function or function mode. | Use cookware with a diameter applicable to the activated function or function mode. Refer to "Flexible induction cooking area".                                                                                 |
| The indicator above the symbol  comes on. | Child Safety Device or Lock operates.                                                                | Refer to "Child Safety Device" and "Lock".                                                                                                                                                                      |

| <b>Problem</b>            | <b>Possible cause</b>                                                                                                                                        | <b>Remedy</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The control bar blinks.   | There is no cookware on the zone or the zone is not fully covered.                                                                                           | Put cookware on the zone so that it fully covers the cooking zone.                                                                                                                                                                         |
|                           | The cookware is unsuitable.                                                                                                                                  | Use cookware suitable for induction hobs. Refer to "Hints and tips".                                                                                                                                                                       |
|                           | The diameter of the bottom of the cookware is too small for the zone.                                                                                        | Use cookware with correct dimensions. Refer to "Technical data".                                                                                                                                                                           |
|                           | Flex Bridge (Flexible Bridge) operates. One or more sections of the function mode which operates are not covered by the cookware.                            | Place the cookware on the correct number of sections of the function mode which operates or change the function mode. Refer to "Flexible induction cooking area".                                                                          |
|                           | PowerSlide operates. Two pots are placed on the flexible induction cooking area or the cookware covers more than one cooking area activated by the function. | Use only one pot. Refer to "Flexible induction cooking area".                                                                                                                                                                              |
| [E] and a number come on. | There is an error in the hob.                                                                                                                                | Deactivate the hob and activate it again after 30 seconds. If [E] comes on again, disconnect the hob from the electrical supply. After 30 seconds, connect the hob again. If the problem continues, speak to an Authorised Service Centre. |

## 10.2 If you cannot find a solution...

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre. Give the data from the rating plate. Make sure, you operated the hob correctly. If not the servicing by a service

technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The information about guarantee period and Authorised Service Centres are in the guarantee booklet.

## 11. TECHNICAL DATA

### 11.1 Rating plate

Model HOX660MF  
Typ 62 B4A 09 AA  
Induction 7.35 kW  
Ser.Nr. ....  
ELECTROLUX

PNC 949 599 308 00  
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz  
Made in: Germany  
7.35 kW  


## 11.2 Cooking zones specification

| Cooking zone                    | Nominal power (maximum heat setting) [W] | PowerBoost [W] | PowerBoost maximum duration [min] | Cookware diameter [mm] |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Right front                     | 2300                                     | 3200           | 10                                | 145 - 265              |
| Right rear                      | 2300                                     | 3200           | 10                                | 145 - 265              |
| Flexible induction cooking area | 2300                                     | 3200           | 10                                | minimum 105            |

The power of the cooking zones can be different in some small range from the data in the table. It changes with the material and dimensions of the cookware.

For optimal cooking results use cookware no larger than the diameter in the table.

## 12. ENERGY EFFICIENCY

### 12.1 Product Information

|                                                              |              |                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Model identification                                         | HOX660MF     |                        |
| Type of hob                                                  | Built-In Hob |                        |
| Number of cooking areas                                      | 2            |                        |
| Heating technology                                           | Induction    |                        |
| Length (L) and width (W) of the cooking area                 | Left         | L 45.8 cm<br>W 21.4 cm |
| Length (L) and width (W) of the cooking area                 | Right        | L 36.8 cm<br>W 26.5 cm |
| Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking) | Left         | 191.1 Wh/kg            |
| Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking) | Right        | 182.9 Wh/kg            |
| Energy consumption of the hob (EC electric hob)              |              | 187.0 Wh/kg            |

IEC / EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance.

### 12.2 Energy saving

You can save energy during everyday cooking if you follow the hints below.

- When you heat up water, use only the amount you need.
- If it is possible, always put the lids on the cookware.
- Put the cookware directly in the centre of the cooking zone.
- Use the residual heat to keep the food warm or to melt it.

## 13. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

**Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.**



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUUSTIEDOT..... | 49 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....  | 51 |
| 3. ASENNUS.....             | 53 |
| 4. TUOTEKUVAUS.....         | 56 |
| 5. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....   | 57 |
| 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... | 58 |
| 7. LISÄTOIMINNOT.....       | 60 |
| 8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..... | 65 |
| 9. HOITO JA PUHDISTUS.....  | 68 |
| 10. VIANMÄÄRITYS.....       | 68 |
| 11. TEKNISET TIEDOT.....    | 70 |
| 12. ENERGIATEHOKKUUS.....   | 71 |
| 13. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....  | 72 |

## 1. TURVALLISUUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei otta vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihiin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tästä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista

rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen lähettyviltä sen ollessa toiminassa tai jäähdytymässä.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatalamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoa.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista, ja se voi aiheuttaa tulipalon.
- Savu on merkki ylikuumenemisesta. Älä koskaan käytä vettä ruoanvalmistuksen aiheuttaman tulipalon sammuttamiseen. Kytke laite pois päältä ja peitä liekit esim. sammatuspeitteellä tai kannella.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintää, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee pääälle/pois päältä.
- HUOMIO: Kypsennystoimintoa on valvottava Lyhyen jakson ruoan kypsymistä tulee valvoa jatkuvasti.

- **VAROITUS:** Tulipalon vaara: Älä säilytä esineitä keittotason pinnolla.
- Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa asettaa keittotason pinnalle, koska ne voivat kuumentua.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria.
- Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason vastus pois päältä sen säätimellä.
- Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käytäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun kummassakin tapauksessa.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välittämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- **VAROITUS:** Käytä ainostaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemia keittotason suoja, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suoja tai keittotason mukana toimitettuja suoja. Virheellisten suojojen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

#### VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liittännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

#### VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.

- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyskiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Tiivistä kaapin leikkauspinnat tiivisteeaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
- Suojaa laitteen alaosaa höyryltä ja kosteudelta.
- Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta välitetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.
- Kunkin laitteen alaosassa on jäähdytyspuhaltimet.
- Jos laite asennetaan laatikon yläpuolelle:

- Älä säilytä laatikossa pieniä kappaleita tai paperiarkkeja, jotka voivat päästää laitteeseen. Muutoin ne voivat vahingoittaa jäähdystpuhalmia tai heikentää jäähdystjärjestelmän tehoa.
- Varmista, että laitteen alaosan ja vetolaatikossa säilytettävien esineiden välinen etäisyys on vähintään 2 cm.
- Poista laitteen alla olevaan kaappiin mahdollisesti asennetut erotuslevyt.

## 2.2 Sähkökytkentä

### VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähköliittävät on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.
- Laite on maadoitettava..
- Varmista ennen toimenpiteiden suorittamista, että laite on irrotettu sähköverkosta.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
- Käytä oikeaa verkkovirtajohtoa.
- Älä päästä virtajohtoa sotkeutumaan.
- Tarkista, että iskuusojaus on asennettu.
- Käytä johdossa vedonpoistajaa..
- Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos sellainen on) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke (jos sellainen on) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä valtuuttetuun huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
- Jännitteenalaisen ja eristettyjen osien suojar tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojaktykitimet, sulakkeet (ruuattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakykitimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

## 2.3 Valitse

### VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Poista kaikki mahdolliset pakausmateriaalit, merkit ja suojakalvot ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Kytke keittoalue aina "off"-asentoon kunkin käyttökerran jälkeen.
- Älä laita ruokailuvälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne saattavat kuumentua.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai laitteen ollessa kosketuksessa veteen.
- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi virtalähteestä. Nämä ehkäistään sähköiskuja.
- Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyyssä induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.
- Laittaessasi elintarvikkeita kuumaan öljyn, seurauksena voi olla roiskeita.
- Älä käytä alumiinifoliota tai muita materiaaleja keittoasona ja keittoastian välissä, ellei tämän laitteen valmistaja ole toisin ohjeistanut.
- Käytä vain valmistajan tälle laitteelle suosittelemaa varustetta.

## VAROITUS!

Tulipalon ja räjähdyksen vaara.

- Kuumentuneesta rasvasta voi syntyä sytytyiä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljystä ruoanvalmistuksen aikana.
- Kuumat höyröt voivat aikaansaada syttymisen.
- Käytetty öljy, joka voi sisältää ruokajäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytetty öljy.
- Älä aseta helposti sytytyiä tuotteita tai helposti sytytetyiden aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.

## VAROITUS!

Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Älä aseta kuumia keittoastioita käyttöpaneelin päälle.
- Älä aseta kuumaa keittoastian kanta keittotason lasipinnalle.
- Älä anna keittoastian kiehua kuiviin.
- Varo, etteivät esineet ja keittoastiat pääse putoamaan laitteen päälle. Laitteen pinta voi vaurioitua.
- Älä käynnistä keittoalueita tyhjillä keittoastioilla tai ilman, että keittoalueella on keittoasia.
- Valuraudasta tai valmistetut keittoastiat tai keittoastiat, joiden pohjassa on vaurioita, voivat aiheuttaa naarmuja lasiin tai lasikeramiikkaan. Näitä astioita on kohottettava, kun niitä halutaan siirtää eri kohtaan keittotasolla.

## 2.4 Hoito ja puhdistus

- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.

## 3. ASENNUS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

- Kytke virta pois laitteesta ja anna sen jäähnytyä, ennen kuin aloitat puhdistuksen
- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainostaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä, ellei toisin ohjeisteta.

## 2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.6 Hävittäminen

### VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

## 3.1 Ennen asentamista

Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason pohjassa.

Sarjanumero .....

### 3.2 Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot

Kalusteeseen sijoitettavia keittotasuja saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

#### 3.3 Virtajohto

- Keittotaslon tehonsyöttö on järjestetty virtajohdolla.
- Käytä vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi virtajohtotyppiä: H05V2V2-F joka kestää vähintään 90 °C:n lämpötilan.: Yksittäisen kaapelin halkaisijan on oltava mahdollisimman pieni alla olevan taulukon mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Virtajohdon saa vaihtaa vain sähköasentaja.

#### VAROITUS!

Kaikki sähkökytkennät on teetettävä alan koulutuksen saaneella sähköasentajalla.

#### HUOMIO!

Pistokeliitännät eivät ole sallittuja.

#### HUOMIO!



Johtimen pääti ei saa porata tai hitsata. Se on kiellettyä.

#### HUOMIO!

Kaapelia ei saa liittää, jos sen päässä ei ole holkkia.

#### Kaksivaiheinen liitäntä

- Irrota kaapeli ja holkki mustasta ja ruskeasta johtimesta.
- Irrota osa eristeestä mustan ja ruskean johdon päästä.
- Kiinnitä uusi johtimen holkki kummankin johdon päähän (edellyttää erikoistyökalun käyttöä).



#### Kaksivaiheinen liitäntä: 400 V2N~

5 x 1,5 mm<sup>2</sup> tai 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>



Vihreä/keltainen

N

Sininen ja sininen

L1

Musta

L2

Ruskea

#### Yksivaiheinen liitäntä: 220 - 240 V~

5 x 1,5 mm<sup>2</sup> tai 3 x 4 mm<sup>2</sup>



Vihreä/keltainen



Sininen ja sininen


N

Musta ja ruskea


L

#### 3.4 Kokaminen

Jos keittotasoa asennetaan liesituulettimen alapuolelle, katso laitteiden välinen vähimäisetäisyys liesituulettimen asennusohjeista.



Jos laite on asennettu vetolaatikon yläpuolelle, vetolaatikon sisältö voi lämmetä ruoanlaiton aikana keittotason ilmanvaihdon seurauksena.




Etsi video-opastus "Electrolux-induktirokeittotason asentaminen – Työtasoasennus" kirjoittamalla alla olevassa kuvassa ilmoitettu nimi kokonaisuudessaan.

YouTube [www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your Electrolux  
Induction Hob - Worktop installation


## 4. TUOTEKUVAUS

### 4.1 Keittoaluejärjestely



- 1 Induktiokeittoalue
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Joustava induktiokeittoalue koostuu neljästä osiosta

### 4.2 Ohjauspaneelin asettelu



Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

| Koske-tuspai-nike | Toiminto | Kuvaus                                       |
|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| 1                 | ①        | Päällä / Pois päältä                         |
| 2                 |          | Toiminnon kytkeminen pääälle ja pois päältä. |
| 3                 | ⌚        | Toiminnon asettaminen.                       |
| 4                 | +/-      | Ajan lisääminen tai vähentäminen.            |
| 5                 | -        | Ajastimen näyttö                             |
| 6                 | ☰        | Flex Bridge (Flexible Bridge)                |
| 7                 | ☛        | PowerSlide                                   |
| 8                 | ▣        | Bridge                                       |

| Koske-<br>tuspaik-<br>nike | Toiminto                                                                                                   | Kuvaus                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9                          | Hob <sup>2</sup> Hood<br> | Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen päälle ja pois päältä. |
| 10                         | -                                                                                                          | Tehotason säätäminen.                                         |
| 11                         | P                                                                                                          | Toiminnon kytkeminen toimintaan.                              |
| 12                         |                           | Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.           |

### 4.3 Näytön merkkivalot

| Merkkivalo                                                                                                                                                                                                                                               | Kuvaus                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  + numero                                                                                                                                                                | Laitteessa on toimintahäiriö.                                                                            |
|  /  /  | OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmaisin): jatka kypsennystä / lämpimänä pito / jälkilämpö. |

## 5. ENNEN ENSIKÄYTÖÄ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 5.1 Tehonrajoitus

Tehonrajoitus määritää, kuinka paljon tehoa keittotaso käyttää yhteensä talon asennussulakeiden asettamissa rajoissa.

Keittotaso on asetettu oletusarvoisesti suurimmalle mahdolliselle tehotasolle.

**Tehotasoa voidaan laskea ja nostaa seuraavasti:**

- Siirry valikkoon: paina ja pidä alhaalla painiketta ① 3 sekunnin ajan. Paina sen jälkeen ja pidä alhaalla .
- Paina ② etuosan ajastimesta, kunnes esiin tulee P.
- Aseta tehotaso painamalla ajastimen painiketta —/+.

### 4. Paina ① poistuaksesi.

#### Tehotasot

Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".

### HUOMIO!

Varmista, että valittu tehotaso sopii rakennuksen sulakeisiin.

- P73 – 7350 W
- P15 – 1500 W
- P20 – 2000 W
- P25 – 2500 W
- P30 – 3000 W
- P35 – 3500 W
- P40 – 4000 W
- P45 – 4500 W
- P50 – 5000 W
- P60 – 6000 W


## 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Kytkenkä toimintaan ja pois toiminnasta

Paina ① ja pidä se painettuna kytkeäksesi keittotason toimintaan ja pois toiminnasta.




### 6.2 Keittoastian havaitseminen

Tällä ominaisuudella ilmoitetaan keittotasolla olevasta keittoastiasta ja kytketään keittoalueet pois käytöstä, jos kypsennyksen aikana ei havaita keittoastiaa.

Jos keittoalueelle asetetaan keittoastia ennen tehoasetuksen valintaa, säätöpalkin painikkeen 0 yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.

Jos käyttöön kytkeytyltä keittoalueelta poistetaan keittoastia ja se asetetaan sivuun tilapäisesti, vastaanvan säätöpalkin yläpuolella olevat merkkivalot alkavat vilkkuva. Jos päälle kytkeytynneelle keittoalueelle ei aseteta keittoastiaa 120 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.

Jos haluat jatkaa kypsennystä, aseta keittoastia takaisin keittoalueille ennen ilmoitettua aikakatkaisua.




### 6.3 Keittoalueiden käyttäminen

Aseta keittoastia valitun alueen keskelle. Induktirokeittotasot mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon.

Voit käyttää suuria keittoastioita asettamalla ne kahdelle keittoalueelle samanaikaisesti toiminnon Bridge avulla. Keittoastian on peitetävä molempien alueiden keskiosat ylittämättä kuitenkaan merkityy aluetta. Jos keittoastia sijaitsee keskiosien välillä, Bridge -toiminto ei kytkeydy toimintaan.

### 6.4 Tehoasetus



1. Paina haluamaasi tehoasetusta säätöpalkissa.  
Säätöpalkin yläpuolella olevat merkkivalot sytyvät valittuun tehotasoon asti.
2. Kytke keittoalue pois päältä painamalla 0.

### 6.5 PowerBoost

Kyseinen toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.



Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".

**Kytke toiminto toimintaan keittoalueeseen:** kosketa P.

**Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:** muuta tehotasoa.

## 6.6 OptiHeat Control (3-vaiheinen jäänöslämmön merkkivalo)

### VAROITUS!

 /  /  Jälkilämpöiden aiheuttama palovammojen vaara on olemassa niin kauan kuin merkkivalo on näkyvissä.

Induktirokeittoalueet tuottavat kypsennykseen tarvittavan lämmön suoraan keittoastian pohjaan. Lasikeramiikka kuumenee keittoastian lämmöllä.

Merkkivalot syttyvät, kun keittoalue on kuuma. Merkkivalot ilmoittavat käytössä olevien keittoalueiden jälkilämpöön tason:

 - jatka kypsennystä,

 - lämpimänä pitäminen,

 - jälkilämpö.

Merkkivalo voi myös ilmestyä:

- viereisille keittoalueille vaikka et olisi niitä käytämässä,
- kun kuumia keittoastioita asetetaan kylmälle keittoalueelle,
- kun keittotaso on kytketty pois päältä, mutta keittoalue on edelleen kuuma.

Merkkivalo sammuu, kun keittoalue on jäähtynyt.

## 6.7 Ajastinvalinnat

### Ajanlaskuajastin

Valitse tämä toiminto keittoalueen toimintajajan asettamiseen yhtä käyttökertaa varten.

1. Paina  00 ilmestyy ajastinnäytölle.
2. Paina painiketta  tai  ajan asettamiseksi (00–99 minuuttia).
3. Käynnistä ajastin painamalla  tai odota kolmen sekunnin ajan. Ajastimen ajanlaskenta käynnistyvät.

**Ajan muuttaminen:** valitse keittoalue painikkeella  ja paina  tai .

**Toiminnon kytkeminen pois käytöstä:**

valitse keittoalue painikkeella  ja paina . Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00.

Ajastin lopettaa ajanlaskennan, kuuluu äänimerkki ja 00 vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Vaimenna äänimerkki ja lopeta vilkkuminen painamalla mitä tahansa symbolia.

### Hälytinajastin

1. Paina .

2. Aseta kellonaika  tai  painikkeella. Ajastin lopettaa ajanlaskennan, kuuluu äänimerkki ja 00 vilkkuu. Vaimenna äänimerkki ja lopeta vilkkuminen painamalla mitä tahansa symbolia.

**Toiminnon kytkeminen pois käytöstä:**

paina  ja . Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00.

## 6.8 Tehonhallinta

Jos useita keittoalueita on kytketty päälle ja kulutettu teho ylittää virtalähteen raja-arvon, tämä toiminto jakaa käytettävissä olevan tehon kaikkien keittoalueiden kesken. Keittoalue ohjailee kuumennusasetuksia suojeillakseen talon sulakkeita.

- Jos keittotaso saavuttaa suurimman käytettävissä olevan tehon rajan (katso typpikilpi), keittoalueiden teho vähenee automaattisesti.
- Ensimmäiseksi valitun keittoalueen kuumennusasetus on aina etusijalla. Jäljellä oleva teho jaetaan muiden keittoalueiden kesken valintajärjestysessä.
- Jos keittoalueen tehoa on alennettu, käyttöpaneeli vilkkuu ja siinä näkyvät mahdolliset enimmäistehoasetukset.
- Odota, kunnes näyttö lakkaa vilkkumasta tai pienennä viimeksi valitun keittoalueen tehotasoa. Keittoalueet jatkavat toimintaansa alennetulla kuumennusasetuksella. Muuta keittoalueiden lämpöasetuksia tarvittaessa käsin.

## 6.9 Valikkorakenne

Taulukossa on esitetty valikon perusrakenne.

## Käyttäjääsetukset

| Merkki | Asetus                 | Mahdolliset lisätöiminnot                   |
|--------|------------------------|---------------------------------------------|
| b      | Ääni                   | Pääällä / Pois pääältä (--)                 |
| P      | Tehonrajoitus          | 15 - 73                                     |
| H      | Liesituuletintila      | 0 - 6                                       |
| E      | Hälytys-/virhehistoria | Viimeisimpien hälytysten/virheiden luetelo. |

**Käyttäjääsetuksiin siirtyminen:** paina ja pidä alhaalla painiketta ① 3 sekunnin ajan.

Paina sen jälkeen ja pidä alhaalla ②. Asetukset näkyvät vasemmanpuoleisten keittoalueiden ajastimessa.

**Valikossa liikkuminen:** valikossa on asetuksen symboli ja arvo. Symboli ilmestyy taaimaiseen ajastimeen, ja arvo ilmestyy etumaiseen ajastimeen. Asetuksien välillä

voi siirtyä painamalla etummaisen ajastimen painiketta ③. Asetuksen arvo voi muuttaa painamalla etummaisen ajastimen painiketta + tai -.

**Valikosta poistutaan** painamalla ④.

### OffSound Control

Voit ottaa äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä menemällä kohtaan Valikko > Käyttäjääsetukset.



Katso lisätietoja kohdasta "Valikkorakenne".

Kun äänet eivät ole käytössä, äänen voi silti vielä kuulla, kun:

- kosketat painiketta ①,
- ajastimen ajanlasku päättyy,
- passiivista symbolia painettaessa.

## 7. LISÄTOIMINNOT

### 7.1 Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto kytkee automaatisesti keittotason pois päältä, jos:

- kaikki keittoalueet kytetään pois toiminnasta,
- keittotason käyttöönnoton jälkeen ei aseteta mitään tehoasetusta tai puhaltimen nopeutta,
- käyttöpaneelin päälle on roiskunut tai sen päälle on asetettu jotain (pannu, liina jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Äänimerkki kuuluu ja keittotaso kytkeytyy pois päältä. Poista käyttöpaneelia peittävä esine tai puhdista paneeli.
- laite kuumenee liikaa (esim. kun paistinpannu kiehuu kuiviin). Anna keittoalueen jäähdytä, ennen kuin käytät keittotasoaa uudelleen.
- keittoalueutta ei kytetä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua keittotaso kytkeytyy pois käytöstä.

Tehoasetuksen ja laitteen käytöstä pois kytkeytmiseen kuluvan ajan välinen suhde:

| Tehoasetus | Keittotaso kytkeytyy pois päältä, kun on kulunut |
|------------|--------------------------------------------------|
| 1 - 2      | 6 tuntia                                         |
| 3 - 4      | 5 tuntia                                         |
| 5          | 4 tuntia                                         |
| 6 - 9      | 1,5 tuntia                                       |

### 7.2 Tauko

Tämä toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimmalle tehotasolle.

Symboleja ① ja || voidaan käyttää toiminnon ollessa toiminnassa. Kaikki muut käyttöpaneelien symbolit ovat lukittuja.

Toiminto ei pysyä ajastintoimintoja.

1. **Kytke toiminto päälle** painamalla painiketta || .

Tehotaso laskee arvoon 1.

2. **Kytke toiminto pois päältä** painamalla || .

Aiempi tehoasetus tulee näkyviin.

### 7.3 Lukko

Voit lukita käyttöpaneelin keittotason ollessa toiminnassa. Lukitseminen estää tehotason.

Määritä ensin lämpöasetus.

**Kytke toiminto päälle** painamalla painiketta .

**Kytke toiminto pois päältä** painamalla uudelleen .



Toiminto kytkeytyy pois käytöstä, kun keittotaso kytetään pois käytöstä.

### 7.4 Lapsilukko

Toiminto estää keittotason.

**Toiminnon voi aktivoida seuraavasti:** paina ①. Älä aseta mitään lämpöasetusta. Paina painiketta  kolmen sekunnin ajan, kunnes symbolin yläpuolella oleva merkkivalo ilmestyy näkyviin. Kytke keittotaso pois päältä painikkeella ①.



Kun kytket keittotason pois päältä, toiminto on edelleen päällä. Painikkeen  yläpuolella oleva merkkivalo on päällä.

**Toiminnon voi poistaa käytöstä seuraavasti:** paina ①. Älä aseta mitään lämpöasetusta. Paina painiketta  kolmen sekunnin ajan, kunnes symbolin yläpuolella oleva merkkivalo katoaa näkyvistä. Kytke keittotaso pois päältä painikkeella ①.

**Kypsentäminen, kun toiminto on käytössä:** paina ①, paina sitten  kolmen sekunnin ajan, kunnes symbolin yläpuolella oleva merkkivalo katoaa näkyvistä. Keittotasoa voi käyttää. Kun keittotason käytöstä painikkeella ①, toiminto toimii jälleen.

### 7.5 Bridge



Tämä toiminto on toiminnassa, kun keittoastia peittää kahden alueen keskikohdat. Lisätietoja ruoanlaittovälineiden oikeasta sijoittamisesta on kohdassa "Keittoalueiden käyttö".

Tämä toiminto yhdistää kaksi oikean puolen keittovyöhykettä, jotka toimivat tämän jälkeen yhtenä.

Aseta ensin yhden oikealla olevan keittovyöhykkeen tehotaso.

**Toiminnon aktivoiminen:** kosketa . Aseta tai muuta tehoasetusta koskettamalla joitain ohjausanturia.

**Kytke toiminto pois päältä näin:** kosketa . Keittovyöhykkeet toimivat itsenäisesti.

### 7.6 Joustava induktiokeittoalue



#### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

#### Flex Bridge-toiminto


Joustava induktiokeittoalue koostuu neljästä osasta. Osat voidaan yhdistää kahdeksi erikokoiseksi keittoalueeksi tai yhdeksi suureksi keittoalueeksi. Voit valita osioiden yhdistelmän valitsemalla käyttämällesi keittoasialle sopivan tilan. Tiloja on kolme: Standard, Big Bridge ja Max Bridge.



Aseta tehotaso kahdella vasemmalla puolella olevalla säätöpalkilla.

#### Tilojen vaihtaminen


Tiloja voi vaihtaa painamalla . Tehotason asetustasot eivät muutu.




### Keittoastian halkaisija ja sijainti

Valitse keittoastian koolle ja muodolle sopiva tila. Keittoastian kuuluu peittää valittu alue mahdollisimman kattavasti.

Aseta keittoastiat, joiden pohjan halkaisija on alle 160 mm, yhden osion keskelle. Paistopataa voidaan käyttää Big Bridge- ja Max Bridge -tiloissa.




Aseta keittoastiat, joiden pohjan halkaisija on yli 160 mm, kahden osion väliin keskelle.




### Flex Bridge Standardtila


Tämä tila aktivoituu oletusarvoisesti, kun toiminto aktivoidaan. Se yhdistää osiot kahdeksi erilliseksi keittoalueeksi. Kunkin keittoalueen tehotaso voidaan asettaa erikseen. Käytä kahta vasemmalla olevaa säätpalkkia.



### Virheelliset keittoastioiden asennot:




### Virheellinen keittoastian asento:



### Flex Bridge Big Bridge -tila


Kytke tila painamalla painiketta , kunnes näytössä näkyy oikean tilan merkkivalo . Tämä tila yhdistää kolme taaimittaista aluetta yhdeksi keittoalueeksi. Etuosioita ei ole yhdistetty ja se toimii erillisenä keittoalueena. Kunkin keittoalueen tehotaso voidaan asettaa erikseen. Käytä kahta vasemmalla olevaa

säätöpalkkia.





#### Virheellinen keittoastioiden asento:

Varmista, että asetat keittoastian kolmelle keskenään yhteydessä olevalle osiolle. Jos käytät keittoastioita, jotka ovat kahta osiota pienempiä, säätöpalkki vilkkuu ja alue kytkeytyy pois käytöstä kahden minuutin kuluttua.




#### Virheellinen keittoastian asento:




#### Flex Bridge Max Bridge -tila

Kytke tila painamalla painiketta , kunnes näytössä näkyy oikean tilan merkkivalo . Tämä tila yhdistää kaikki alueet yhdeksi keittoalueeksi. Aseta tehotaso millä tahansa kahdella vasemmalla puolella olevalla säätöpalkilla.




#### Virheellinen keittoastioiden asento:

Varmista, että asetat keittoastian neljälle keskenään yhteydessä olevalle osiolle. Jos käytät keittoastioita, jotka ovat kolmea osiota pienempiä, säätöpalkki vilkkuu ja alue sammuu kahden minuutin kuluttua.



#### Virheellinen keittoastian asento:



#### PowerSlide


Tämä toiminto mahdollistaa lämpötilan säättämisen siirtämällä keittoastian induktiokeittoalueen toiselle keittoalueelle.

- Toiminto jakaa induktiokeittoalueen kolmeen tehotasoltaan erilaiseen alueeseen. Keittotaso havaitsee keittoastian sijainnin ja säättää tehotason sijainnin mukaan.

- Voit asettaa keittoastian etuosaan, keskelle tai takaosaan. Jos keittoastia asetetaan etuosaan, tehotaso on suurin mahdollinen. Voit laskea tehotaso siirtämällä keittoastian keski- tai taka-asentoon.
- Kun toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, oletusarvoiset tehoasetukset ovat seuraavat: tehotaso 9 aktivoitu etuosaan, 6 keskelle ja 3 takaosaan.
- Voit muuttaa jokunen asennon tehotaso erikseen. Keittotaso muistaa asetukset seuraavalla toiminnon käyttökerralla.
- Vasemmanpuoleisen säätöpalkin tehoasetusnäytössä näkyvä tämän toiminnon tehoasetus. **Tehotasoa voi säättää vain vasemmalla etusäätöpalkilla.** Vasemmanpuoleinen takasäätöpalkki kytkeytyy pois käytöstä, kun toiminto on käytössä.



Käytä toiminnon aikana ainoastaan yhtä keittoastia, jonka pohjan halkaisija on vähintään 160 mm.



1. Aseta oikeanlainen keittoastia keittoalueen vasemmalle etupuolelle.
2. Kytke keittotaso toimintaan painamalla pitkään painiketta ①.
3. Äänimerkki kuuluu, ja painikkeiden ① ja ☰ yläpuolelle sytyy merkkivalot.
4. Siirrä keittoastiaa keittoalueella tarvittaessa edestakaisin. Voit muuttaa keittoastian paikkaa nostamalla sitä ylös päin ja asettamalla sen eri kohtaan alueella. Älä liu'uta keittoastiaa, sillä se voi aiheuttaa naarmuja ja pinnan värimuutoksia.

Säätöpalkin tehoasetustaso säätyy automaattisesti.

5. Oletustehoasetustasojen voi muuttaa siirtämällä keittoastiaa alueelle, jota ensimmäiseksi halutaan säätää.
6. Paina mitä tahansa vasemmanpuoleisen etusäätöpalkin tehoasetustasojen. Päivitetty tehoasetustasot muistetaan seuraavalla kerralla, kun toimintoa käytetään.

7. Toista toimenpiteet tarvittaessa muiden keittoalueiden kohdalla.

8. Toiminnon voi poistaa käytöstä painamalla ☰. Voit myös painaa vasemman etusäätöpalkin numeropainiketta 0.

Äänimerkki kuuluu, ja symbolin yläpuolella oleva merkkivalo sammuu.

Teohoasetustasoksi muuttuu 0.

Ajastimen voi asettaa, kun PowerSlide on toiminnassa. Siinä tapauksessa ajastin ei poista käytöstä keittoalueita, kun asetettu aika on kulunut umpeen. Ajastin vaikuttaa kaikkiin kolmeen keittoalueeseen, jotka toiminto on käynnistänyt samanaikaisesti.

## 7.7 Hob<sup>2</sup>Hood

Kyseessä on pitkälle kehittyntä automaattitoiminto, joka yhdistää keittotason erityiseen liesituulettimeen. Sekä keittotassossa että liesituulettimessa on infrapunasignaalien viestin. Puhallimen nopeus säätyy automaattisesti tila-asetuksen ja keittotassolla olevan kuumimman keittoastian lämpötilan mukaan. Voit käyttää puhallinta myös keittotasta manuaalisesti.



Useimmissa liesituulettimissa kaukosäätöjärjestelmä on alun perin pois päältä. Kytke se päälle ennen toiminnon käyttämistä. Lisätietoa on saatavilla liesituulettimen käyttöohjeista.

### Toiminnon automaattinen käyttö

Toiminnon käyttämiseksi automaattisesti aseta automaattitilaksi H1 – H6. Keittotaso on alun perin asetettu arvoon H5. Liesituulet reagoi aina keittotasoja käytettäessä. Keittotaso tunnistaa keittoastian lämpötilan automaattisesti ja säättää puhallimen nopeuden.

## Automaattitilitat

| Auto-maatti-nen valo | Kiehutta-minen <sup>1)</sup> | Rasvassa paistami-nen <sup>2)</sup> |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| H0                   | Pois päältä                  | Pois päältä                         |
| H1                   | Pääälle                      | Pois päältä                         |
| H2 3)                | Pääälle                      | Puhallinno-peus 1                   |
| H3                   | Pääälle                      | Pois päältä                         |
| H4                   | Pääälle                      | Puhallinno-peus 1                   |
| H5                   | Pääälle                      | Puhallinno-peus 1                   |
| H6                   | Pääälle                      | Puhallinno-peus 2                   |

1) Keittotaso tunnistaa kiehuttamisen ja säättää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.

2) Keittotaso tunnistaa rasvassa paistamisen ja säättää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.

3) Tämä tila kytkee puhaltimen ja valon pääälle, se ei ole lämpötilasta riippuvainen.

### Automaattitilan muuttaminen

1. Kytke keittotaso pois päältä.
2. Paina ① 3 sekuntia. Näyttö kykeytyy pääälle ja sammuu.
3. Paina □ 3 sekuntia.
4. Paina ⌂ muutaman kerran, kunnes H sytyy.
5. Painamalla ajastimen painiketta + voit valita automaattitilan.



Käyttääksesi liesituuletinta suoraan sen paneelista kytke toiminnon automaattitilan pois päältä.



Kun olet lopettanut ruoanlaiton ja kytkenyt keittotason pois päältä, puhallin saattaa toimia vielä jonkin aikaa. Tämän jälkeen järjestelmä kytkee puhaltimen pois päältä automaatisesti, eikä puhallinta voida kytkeä vahingossa päälle seuraavan 30 sekunnin aikana.

### Puhaltimen nopeuden säätö käsin

Voit käyttää tätä toimintoa myös käsin ohjattuna. Tällöin on painettava painiketta AUTO keittotason ollessa pääillä. Tämä kytkee toiminnon automaattitilan pois päältä ja mahdollistaa puhaltimen nopeuden käsissään. Painiketta AUTO painaessa lisääet puhaltimen nopeutta yhdellä asteella. Kun saavutat tehotason ja painat painiketta AUTO uudelleen, puhaltimen nopeudeksi säätyy 0 ja liesituulettimen puhallin kytkeytyy pois päältä. Käynnistä puhallin uudelleen pääille nopeudella 1 painamalla painiketta AUTO.



Voit kytkeä toiminnon automaattitilan pääille kytkemällä keittotason pois päältä ja uudelleen pääille.

### Valon kytkeminen pääille

Voit asettaa keittotason kytkemään valon pääille automaatisesti aina kun kytket keittotason pääille. Aseta tällöin automaattitilaksi H1 – H6.



Liesituulettimen valo kytkeytyy pois päältä 2 minuuttia sen jälkeen kun keittotaso on kytetty pois päältä.

## 8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 8.1 Ruuanlaittovälineet



Induktirokeittotasojen voimakas sähkömagneettinen kenttä kuumentaa keittoastiat erittäin nopeasti.

Induktirokeittotasoilla tulee käyttää niille soveltuivia keittoastioita.

- Keittoastian on oltava mahdollisimman paksu ja tasainen, jotta keittoalueet eivät kuumene liikaa ja toimivat mahdollisimman hyvin.
- Varmista, että keittoastioiden pohjat ovat puhtaat ja kuivat ennen niiden asettamista keittotasolle.
- Varo liu'uttamasta tai hieromasta keittoastiaa lasin reunoihin ja kulmiin, sillä lasipinta voi lastua tai vaurioittaa lasipintaa.

### Keittoastioiden materiaali

- **soveltuvat:** valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan oikealla merkinnällä).
- **ei sovellu:** alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

### Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktirokeittotasolla, jos:

- vesi kiehuu hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla
- magneetti vetää keittoastian pohjaa puoleensa.

### Keittoastian mitat

- Induktirokeittotasot mukautuvat automatisesti keittoastian pohjan kokoon.
- Keittoalueen tehokkuus on suhteessa keittoastian halkaisijaan. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoalueen tehosta.
- Turvallisuussyyistä johtuen sekä ihanteellisten kypsennystuloksen saavuttamiseksi tulee käyttää korkeintaan "Keittoalueiden tekniset tiedot" -osiossa mainitun suuruisia keittoastioita.

Keittoastioita ei tule pitää käyttöpaneelin

läheisyydessä ruuanlaiton aikana. Tämä saattaa vaikuttaa käyttöpaneelin toimintaan tai vahingossa kytkää keittotason toimintoja päälle.



Katso kohta "Tekniset tiedot".

## 8.2 Äännet käytön aikana

### Jos kuulet:

- Halkeilevaa ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (monikerroksinen rakenne).
- Vihellysääntä: käytät keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (monikerroksinen rakenne).
- Huminaa: käytät korkeaa tehotasia.
- napsahdusääniä: sähköpiirien kytkeytyminen.
- sihinää, kuplimista: tuuletin toimii.

Äännet ovat normaalaleja eivätkä ne osoita mitään toimintahäiriötä.

## 8.3 Öko Timer (Eko-ajastin)

Energian säästämiseksi keittoalueen vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen kuin ajanlaskenta-automaatiikan äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.

## 8.4 Yksinkertaistettu kypsennysopas

Keittoalueen tehotason ja virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole lineaarinen. Virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäässä. Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaativasta energiasta.



Taulukon tiedot ovat vain suuntaa antavia.


| Tehoasetus | Käytä -toimenpidettä seuraavien:                                                                                                                          | Aika (min)  | Vinkkejä                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Pidä kypsennetty ruoka lämpimänä.                                                                                                                         | tarvitaessa | Aseta keittoastian päälle kansi.                                                                                   |
| 1 - 2      | Hollandaise-kastike; sulanut: voi, sukkila, gelatiini.                                                                                                    | 5 - 25      | Sekoita tasaisin väliajoin.                                                                                        |
| 2          | Kiinteytä: kuohkeat munakkaat, keitettyt kananmunat.                                                                                                      | 10 - 40     | Kypsennä kansi päällä.                                                                                             |
| 2 - 3      | Riisin ja maitopohjaisten ruokien hauduttaminen, valmiiden ruokien lämmittäminen.                                                                         | 25 - 50     | Lisää vähintään kaksinkertainen määrä nestettä riisin suhteen, sekoita maitoruokia kypsennyksen puolivälissä.      |
| 3 - 4      | Haudutetut vihannekset, kala, liha.                                                                                                                       | 20 - 45     | Lisää muutama ruokaluskallinen vettä. Tarkista veden määriä kypsennyksen aikana.                                   |
| 4 - 5      | Höyrytetyt perunat ja muut vihannekset.                                                                                                                   | 20 - 60     | Lisää keittoastian pohjalle 1–2 cm vettä. Tarkista veden taso kypsennyksen aikana. Pidä kansi keittoastian päällä. |
| 4 - 5      | Kypsennä suuria määriä ruokaa, pataruokia ja keittoja.                                                                                                    | 60 - 150    | Enintään 3 l nesteitä ja ainekset.                                                                                 |
| 6 - 7      | Kevyt paistaminen: leike, vasikanliha cordon bleu, kotletti, nakit, rissolet, makkarat, maksa, rasvan ja jauhon sekoitus, kananmunat, pannukakut, munkit. | tarvitaessa | Käännä tarvittaessa.                                                                                               |
| 7 - 8      | Perusteellinen paistaminen, röstiperunat, sisäfileepihvit, pihvit.                                                                                        | 5 - 15      | Käännä tarvittaessa.                                                                                               |
| 9          | Keitetty vesi, keitetty pasta, paistettu liha (goulash, lihapata), uppopaistetut ranskalaiset.                                                            |             |                                                                                                                    |
| P          | Keitä suuria määriä vettä. PowerBoost on kytkeytynyt päälle.                                                                                              |             |                                                                                                                    |

## 8.5 Neuvoja ja vinkkejä liittyen laitteeseen Hob²Hood

Kun käytät keittotasoa toiminnoilla:

- Suojaa liesituulettimen paneeli suoralta auringonvalolta.
- Älä kohdistu halogenivaloa liesituulettimen paneeliin.
- Älä peitä keittotasont käyttöpaneelia.
- Älä keskeytä keittotasont ja liesituulettimen välistä signaalia (esim. käellä, keittoastian kahvalla tai korkealla kattilalla). Katso oheinen kuva.

Alla oleva kuva liesituulettimestä on vain viitteelliseen tarkoitukseen.





Muut kaukosäädettävät laitteet voivat estää signaalin. Älä käytä kyseisiä laitteita keittotason lähellä Hob<sup>2</sup>Hood-toiminnon ollessa päällä.

## Liesituulettimia, joissa on Hob<sup>2</sup>Hood -toiminto

Tutustu toimintoa käyttävien liesituulettimien täydelliseen valikoimaan kuluttajille suunnatulla verkkosivustollamme. Electrolux-liesituulettimet, jotka on varustettu tällä toiminnolla, on merkitty symbolilla  AUTO.

## 9. HOITO JA PUHDISTUS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 9.1 Yleistietoa

- Puhdista keittolevy jokaisen käytön jälkeen.
- Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
- Pinnan naarmut tai tummat tahrat eivät vaikuta keittotason toimintaan.
- Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä puhdistusainetta.
- Käytä aina lasipintaisille keittotasoille suositeltua kaavinta. Käytä kaavinta ainoastaan lisätyökaluna lasin puhdistamiseen tavallisen puhdistukseen jälkeen.

### VAROITUS!

Älä käytä veitsiä tai muita teräviä metallityökaluja lasipinnan puhdistamiseen.



Joustavan induktiokeittoalueen painanta voi likaantua tai muuttaa väriä keittoastian liikuttelun seurauksena. Voit puhdistaa alueen kuvatulla tavalla.

### 9.2 Keittotason puhdistaminen

- Poista välittömästi:** sulanut muovi, tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat vahingoittaa keittotasoja. Varo palovammoja. Käytä keittotason erityistä kaavinta viistostasi lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
- Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi:** kalkkirenaat, vesirenaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista keittotaso kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso puhdistukseen jälkeen kuivaksi pehmeällä liinalla.
- Poista kirkkaat metalliset värimuutokset:** käytä veden ja viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta liinalla.

## 10. VIANMÄÄRITYS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 10.1 Käyttöhäiriöt...

| Ongelma                                                                                                        | Mahdollinen syy                                                                                | Korjaustoimenpide                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keittotaso ei mene päälle eikä sitä voida käyttää.                                                             | Keittotaso ei ole kytketty verkkovirtaan tai se on kytketty väärin.                            | Tarkista, onko keittotaso kytketty oikeaan verkkovirtaan.                                                                                                                                |
|                                                                                                                | Sulake on palanut.                                                                             | Varmista, että vian syy on sulakkeessa. Jos sulake palaa jatkuvasti, käännä sähköalan ammattilaisen puoleen.                                                                             |
|                                                                                                                | Et asettanut tehotasoa 60 sekunnin kulussa.                                                    | Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 60 sekunnin kulussa.                                                                                                             |
|                                                                                                                | Olet koskettanut vähintään kahta kosketuspainiketta samanaikaisesti.                           | Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                | Tauko on kytketty päälle.                                                                      | Katso kohta "Tauko".                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | Käyttöpaneelissa on vettä tai rasvataahoja.                                                    | Puhdista käyttöpaneeli.                                                                                                                                                                  |
| Laitteesta kuuluu jatkuva piippava äänimerkki.                                                                 | Sähkökytkentä on väärä.                                                                        | Irrota keittotaso verkkovirrasta. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan asennuksen tarkistamiseksi.                                                                                      |
| Yhdelle keittoalueesta ei voida valita suurinta tehotasoa.                                                     | Muut alueet kuluttavat suurimman käytettävissä olevan tehon. Keittotaso toimii virheettömästi. | Laske samaan vaiheeseen kytkettyjen muiden keittoalueiden tehoa. Katso kohta "Teon hallinta".                                                                                            |
| Äänimerkki kuuluu ja keittotaso kytkeytyy pois päältä. Äänimerkki kuuluu keittotason kytkeytyessä pois päältä. | Vähintään yhdelle kosketuspainikkeelle on asetettu joitain.                                    | Poista kyseinen esine kosketuspainikkeelta.                                                                                                                                              |
| Keittotaso kytkeytyy pois päältä.                                                                              | Jokin esine on asetettu kosketuspainikkeelle ①.                                                | Poista kyseinen esine kosketuspainikkeelta.                                                                                                                                              |
| Jälkilämön merkkivalo ei syty.                                                                                 | Alue ei ole kuuma, koska sitä käytetään vain vähän aikaa tai anturi on vioittunut.             | Jos aluetta käytettiin riittävän pitkään sen kuumenemiseksi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.                                                                               |
| Hob²Hood ei toimi.                                                                                             | Jokin peittää käyttöpaneelia.                                                                  | Poista käyttöpaneelia peittävä esine.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                | Käytössä on erittäin korkea kattila, joka estää signaalin.                                     | Käytä pienempää kattilaa, vaihda keittoaluetta tai säädä liesituuletinta manuaalisesti.                                                                                                  |
| Äänimerkki ei kuulu käyttöpaneelin kosketuspainikkeita koskettaessa.                                           | Äänimerkit on kytketty pois toiminasta.                                                        | Kytke äänimerkit toimintaan. Katso kohta "Päivittäinen käyttö".                                                                                                                          |
| Joustava induktiokeittoalue ei kuumenna keittoastiaa.                                                          | Keittoastia on virheellisessä asennossa joustavalla induktiokeittoalueella.                    | Aseta keittoastia oikeaan asentoon joustavalla induktiokeittoalueella. Keittoastian asento riippuu valitusta toiminnasta tai toimintatilasta. Katso kohta "Joustava induktiokeittoalue". |
|                                                                                                                | Keittoastian pohjan halkaisija ei soveltu valitulle toiminnolle tai toimintatilalle.           | Käytä keittoastiaa, jonka pohjan halkaisija sopii käytössä olevaan toimintoon tai toimintatilaan. Katso kohta "Joustava induktiokeittoalue".                                             |

| Ongelma                                         | Mahdollinen syy                                                                                                                                                               | Korjaustoimenpide                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvakkeen  yläpuolella oleva merkkivalo syttyy. | Lapsilukko tai Lukko on toiminnessa.                                                                                                                                          | Katso kohta "Lapsilukko" ja "Painikelukitus".                                                                                                                                                                                                                          |
| Säätöpalkki vilkkuu.                            | Alueella ei ole keittoastia tai aluetta ei ole peitetty kokonaan.                                                                                                             | Aseta keittoastia alueelle niin, että se peittää keitoalueen kokonaan.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | Keittoastia ei ole keittotason soveltuva.                                                                                                                                     | Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla. Katso kohta "Neuvuja ja vinkkejä".                                                                                                                                                                           |
|                                                 | Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni käytetylle alueelle.                                                                                                            | Käytä oikeankokoista keittoastiaa. Katso kohta "Tekniset tiedot".                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | Flex Bridge (Flexible Bridge) on kytetty päälle. Keittoastia ei peitä yhtä tai useampaa käynnissä olevan toimintilan osiota.                                                  | Aseta keittoastia käytössä olevan toimintilan osioiden oikealle määräälle tai vaihda toimintatilaan. Katso kohta "Joustava induktiokeittoalue".                                                                                                                        |
|                                                 | PowerSlide on kytetty pääälle. Joustavalle induktiokeittoalueelle asetetaan kaksi kattilaat tai keittoastia peittää vähintään kaksi toiminnon käytötön kyttemää keitoalueita. | Käytä vain yhtä kattilaat. Katso kohta "Joustava induktiokeittoalue".                                                                                                                                                                                                  |
| ja jokin numero menevät pääälle.                | Keittotason toiminnessa on virhe.                                                                                                                                             | Sammuta keittotaso ja kytke se uudelleen toimintaan 30 sekunnin kuluttua. Jos  sytyy uudelleen, kytke keittotaso irti verkkovirrasta. Kytke keittotaso takaisin verkkovirrasta 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. |

## 10.2 Jos ratkaisua ei löydy...

Jos et itse löydä ratkaisua, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita laitteen arvokilpeen merkityt tiedot. Varmista, että olet käyttänyt keittotasoa oikealla tavalla. Muussa

tapaauksessa huoltoteknikon tai jälleenmyyjän suorittama huolto ei ole ilmaista takuuaiakanakaan. Takuuaikaa ja valtuutettuja huoltokeskuksia koskevat tiedot on ilmoitettu takuukirjassa.

## 11. TEKNISET TIEDOT

### 11.1 Arvokilpi

Malli: HOX660MF  
Tyyppi: 62 B4A 09 AA  
Induktio 7.35 kW  
Sarjanro .....  
ELECTROLUX

PNC 949 599 308 00  
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz  
Valmistettu: Saksassa  
7.35 kW

## 11.2 Keittoalueemääritykset

| Keittoalue                       | Nimellisteho<br>(suurin tehotaso)<br>[W] | PowerBoost [W] | PowerBoost<br>kesto enintään<br>[min] | Keittoastian halkaisija [mm] |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Oikea edessä                     | 2300                                     | 3200           | 10                                    | 145 - 265                    |
| Oikea takana                     | 2300                                     | 3200           | 10                                    | 145 - 265                    |
| Joustava induktio-<br>keittoalue | 2300                                     | 3200           | 10                                    | vähintään 105                |

Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se muuttuu keittoastoiden materiaalien ja mittojen mukaan.

Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan kokoista keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

## 12. ENERGIATEHOKKUUS

### 12.1 Tuotetiedot

|                                                    |                                     |                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Mallin tunniste                                    | HOX660MF                            |                        |
| Keittotason tyyppi                                 | Kalusteeseen asennettava keittotaso |                        |
| Keittoalueiden lukumäärä                           | 2                                   |                        |
| Kuumennusteknologia                                | Induktio                            |                        |
| Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)              | Vasen                               | P 45.8 cm<br>L 21.4 cm |
| Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)              | Oikea                               | P 36.8 cm<br>L 26.5 cm |
| Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking) | Vasen                               | 191.1 Wh/kg            |
| Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking) | Oikea                               | 182.9 Wh/kg            |
| Keittotason energiankulutus (EC electric hob)      |                                     | 187.0 Wh/kg            |

IEC / EN 60350-2 - Ruuanlaittoon tarkoitettut sähkötoimiset kodirkoneet - Osa 2:  
Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat.

### 12.2 Energiaa säästävä

Voit säästää energiaa päivittäisessä ruuanlaitossa noudattamalla alla olevia ohjeita.

- Kun kuumennat vettä, käytä vain tarvitsemasi määrää.
- Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
- Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
- Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai pakastetun ruoan sulattamiseksi.

## 13. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

**Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.**



Fá leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar.  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Með fyrirvara á breytingum.

## EFNISYFIRLIT

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....   | 73 |
| 2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR..... | 75 |
| 3. UPPSETNING.....           | 77 |
| 4. VÖRULÝSING.....           | 80 |
| 5. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....  | 81 |
| 6. DAGLEG NOTKUN.....        | 81 |
| 7. VIÐBÓTARSTILLINGAR.....   | 84 |
| 8. GÓÐ RÁÐ.....              | 89 |
| 9. UMHIRÐA OG HREINSUN.....  | 91 |
| 10. BILANALEIT.....          | 92 |
| 11. TÆKNIGÖGN.....           | 94 |
| 12. ORKUNÝTNI.....           | 95 |
| 13. UMHVERFISMÁL.....        | 95 |

## 1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

### 1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn-eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólk með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.

- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það er í notkun og þegar það kólnar.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

## 1.2 Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til matreiðslu.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistiþýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn heimilisnotkun.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin.
- VIÐVÖRUN: Eldun án eftirlits með fitu eða olíu á eldunarhellu getur verið hættuleg og leitt til eldsvoða.
- Reykur er ummerki um ofhitnun. Aldrei skal nota vatn til að slökkva eld sem kemur upp við eldun. Slökktu á tækinu og breiddu yfir logana, til dæmis með eldteppi eða loki.
- VIÐVÖRUN: Ekki má veita rafmagni að heimilistækinu gegnum utanáliggjandi skiptibúnað, eins og tímastilli, eða tengja það við rafrás sem veita kveikir og slekkur reglulega á.
- VARÚÐ: Eldunarferlið verður að vera undir eftirliti. Stutt eldunarferli verður stöðugt að vera undir eftirliti.
- VIÐVÖRUN: Hætta á eldsvoða: Geymið ekki hluti á eldunaryfirborðinu.

- Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok skal ekki leggja ofan á helluborðið því þeir geta orðið heitir.
- Ekki má nota heimilistækið fyrr en innbyggða virkið hefur verið uppsett.
- Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Eftir notkun skal slökkva á helluborðselementinu með stýringunni og ekki treysta á pönnunemann.
- Ef sprungur eru í keramíkglerfletinum / glerfletinum skal slökkva á heimilistækinu og taka það úr sambandi við rafmagn. Ef heimilistækið er tengt beint við stofnæð með tengidós skal fjarlægja öryggið til að aftengja heimilistækið frá aflgjafanum. Í báðum tilfellum skal hafa samband við viðurkennda bjónustumiðstöð.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd bjónustumiðstöð eða álíka hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu.
- VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins helluborðshlífar sem hannaðar eru af framleiðanda eldunartækisins eða framleiðandi heimilistækisins bendir á í notkunarleiðbeiningunum sem hentugar, eða helluborðshlífar sem innfelldar eru íheimilistækið. Notkun óviðeigandi hlífa getur valdið slysum.

## 2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

### 2.1 Uppsetning

#### AÐVÖRUN!

Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

#### AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Haltu lágmarksfjarlæggð frá öðrum heimilistækjum og einingum.

- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishansa og lokaðan skóbúnað.
- Þétt skal skorna fleti á skápnunum með þéttiefni til að koma í veg fyrir að raki valdi þenslu.
- Verndaðu botn heimilistækisins gegn gufu og raka.
- Settu heimilistækið ekki upp við hliðina á hurð eða undir glugga. Það kemur í veg fyrir að heit eldunarálfall falli af heimilistækinu þegar dyrnar eða glugginn eru opnuð.
- Hvert heimilistæki er búið kæliviftum að neðan.
- Ef heimilistækið er sett upp fyrir ofan skúffu:

- Ekki geyma litla hluti eða pappírslöð sem hægt væri að toga í þar sem slíkt getur skemmt kæliviturnar eða skert kælikerfið.
- Hafðu að minnsta kosti 2 cm fjarlægð á milli botns heimilistækisins og hluta sem eru geymdir í skúffunni.
- Fjarlægðu öll aðgreiningarspjöld sem eru sett upp í skápnunum fyrir neðan heimilistækið.

## 2.2 Rafmagnstenging

### AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- Allar rafmagnstengingar skulu fara fram af viðurkenndum rafvirkja.
- Heimilistækið verður að vera með jarðtengingu.
- Áður en einhver aðgerð er framkvæmd skal ganga úr skugga um að heimilistækið sé aftengt frá aflgjafanum.
- Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Gættu þess að heimilistækið sé rétt uppsett. Laus eða röng rafmagnssnúra eða kló (ef við á) getur valdið því að tengillinn verði of heitur.
- Notaðu réttu rafmagnssnúru.
- Ekki láta raflagnir flækjast hverja um aðra.
- Gakktu úr skugga um að búið sé að setja upp vörn gegn raflosti.
- Notaðu álagsminnkandi klemmu á snúruna.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnssnúran eða klóin (ef við á) snerti ekki heitt heimilistækið eða heit eldunaráhöld þegar þú tengi heimilistækið við innstungu.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin (ef við á) og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Hafðu samband við viðurkennum þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að skipta um skemmda rafmagnssnúru.
- Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfaera.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um

- að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: Línuvnarstrumlóka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.
- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem leyfir þér að aftengja tækið frá stofnæð á öllum pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður að hafa að lágmarki 3 mm snertiopnunarvídd.

## 2.3 Notkun

### AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, bruna og raflosti.

- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Fjarlægðu allar umbúðir, merkingar og verndarfílmu (ef við á) áður en notkun hefst.
- Gangið úr skugga um að lofræstiop séu ekki stífluð.
- Látíð heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.
- Setjið eldavélina á „off“ eftir hverja notkun.
- Ekki setja hnífapör eða pottlok á hellurnar. Þau geta orðið mjög heit.
- Notið ekki heimilistækið með blautar hendir eða þegar það er í snertingu við vatn.
- Notið ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Ef yfirborð heimilistækisins er sprungið skal samstundis aftengja það frá aflgjafa. Þetta er til að koma í veg fyrir raflost.
- Notendur sem eru með gangráð verða að vera í að lágmarki 30 cm fjarlægð frá spanhellum þegar heimilistækið er í gangi.
- Heit olía getur skvest þegar þú setur mat í hana.
- Ekki nota álpappír eða önnur efni á milli eldunarnellunnar og eldunarlátsins, nema framleiðandi þessa heimilistækis tilgreini annað.
- Notaðu aðeins aukahluti sem framleiðandi þessa heimilistækis mælir með.

### AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og sprengingu.

- Fita og olíur geta losað eldfimar gufur þegar þær eru hitaðar. Haltu eldi eða hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar þú notar þær við matreiðslu.
- Gufur sem mjög heit ólia losar geta valdið fyrirvaralausum bruna.
- Notuð ólia sem getur innihaldið matarleifar getur valdið eldsvoða við lægra hitastig en ólia sem er notuð í fyrsta skipti.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleyttu með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.

### AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og skemmdum á heimilistækinu.

- Ekki geyma heit eldunarílát á stjórnborðinu.
- Ekki setja heitt pönnulok á gleryfirborð helluborðsins.
- Ekki láta eldunaráhöld sjóða þangað til að þau þorna.
- Gættu þess að láta hluti eða eldunarílát ekki detta á heimilistækið. Það getur skemmt yfirborðið.
- Ekki kveikja á helluborðinu ef á því eru tóm eldunarílát eða engin eldunarílát.
- Eldhúsáhöld úr steypujární eða með skaddaðan botn geta valdið rispum á glerinu/glerkeramík. Lyftu alltaf þessum hlutum upp þegar þú þarf að hreyfa þá til á eldunaryfirborðinu.

## 2.4 Umhirða og hreinsun

- Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.

## 3. UPPSETNING

### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

- Slökktu á heimilistækinu og láttu það kólna fyrir hreinsun.
- Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu heimilistækið með mjúkum rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaeftni. Ekki nota vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhlut, nema annað sé tekið fram.

## 2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

## 2.6 Förgun

### AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Hafðu samband við staðbundin yfirvöld fyrir upplýsingar um hvernig farga skuli heimilistækinu.
- Aftengdu tækið frá rafmagni.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.

## 3.1 Fyrir uppsetninguna

Áður en þú setur upp helluborðið skaltu skrifa niður upplýsingarnar á merkiplötunni. Merkiplatan er neðan á heimilistækinu.

Serial number  
(raðnúmer) .....

## 3.2 Innbyggð helluborð

Notaðu innbyggða helluborðið eingöngu eftir að þú hefur sett helluborðið upp með réttum hætti sem innbyggðan búnað og að yfirborð vinnusvæðisins uppfylli staðla.

## 3.3 Tengisnúra

- Helluborðinu fylgir rafmagnssnúra.
- Notaðu eftifarandi snúrutegund þegar skipt er um skemmdar rafmagnssnúrur: H05V2V2-F sem þolir 90 °C hita eða meira. Stakur vír verður að hafa lágmarksþvermál í samræmi við töfluna hér að neðan. Hafðu samband við staðbundna þjónustumiðstöð. Aðeins viðurkenndum rafvirkja er heimilt að skipta um rafmagnssnúruna.

### ⚠️ AÐVÖRUN!

Allar rafmagnstengingar skulu framkvæmdar af viðurkenndum rafvirkja.

### ⚠️ VARÚÐ!

Tenging í gegnum raftengiklær eru bannaðar.

### ⚠️ VARÚÐ!


Ekki bora í eða lóða enda víranna. Það er bannað.

### ⚠️ VARÚÐ!

Ekki tengja snúrur án þess að notast við vírendahulsu.

### Tveggja-fasa tenging

- Fjarlægðu snúruna og endahulsuna af svarta og brúna vírnum.
- Fjarlægðu hluta af einangruninni á svarta og brúna vírendanum.
- Settu nýja endahlíf á sitt hvorn enda snúrunnar (þörf á sérstökum verkfæri).



#### Tveggja-fasa tenging: 400 V2N~

5x1,5 mm<sup>2</sup> eða 4x2,5 mm<sup>2</sup>



Grænn - gulur

N

Blár og blár

L1

Svartur

L2

Brúnn

#### Eins-fasa tenging: 220 - 240 V~

5x1,5 mm<sup>2</sup> eða 3x4 mm<sup>2</sup>



Grænn - gulur

Blár og blár


N

Svartur og brúnn


L

## 3.4 Samsetning

Ef þú setur helluborðið upp undir gufugleypinum skaltu ráðfæra þig við leiðbeiningar fyrir uppsetningu á gufugleypinum er varðar lágmarksfjarlægð milli heimilistækjanna.



Ef heimilistækið er sett upp yfir skúffu kann að vera að útblástur helluborðsins muni hita upp hluti sem geymdir eru í skúffunni á meðan eldun stendur.



Þú finnur kennslumyndbandið „Hvernig á að setja upp Electrolux spanhelluborð - uppsetning í innréttingu“ með því að slá inn fullt heiti sem tilgreint er á myndinni hér að neðan.


**YouTube** [www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your Electrolux  
Induction Hob - Worktop installation




## 4. VÖRULÝSING

### 4.1 Uppsetning eldunarhellu



- 1 Spanhella
- 2 Stjórnborð
- 3 Sveigjanlegt spansuðusvæði samanstendur af fjórum hlutum

### 4.2 Uppsetning stjórnborðs



Notaðu skynjarareitina til að beita heimilistækinu. Skjáir, vísar og hljóð gefa til kynna hvaða aðgerðir eru í gangi.

| Skynjarareit-ur | Aðgerð | Lýsing                                                                                  |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | ①      | Kveikt / Slökkt<br>Til að kveikja og slökkva á heimilistækinu.                          |
| 2               |        | Hlé<br>Til að kveikja og slökkva á aðgerðinni.                                          |
| 3               | ⌚      | Tímastillir<br>Til að stilla aðgerðina.                                                 |
| 4               | + / -  | -<br>Til að auka eða minnka tímann.                                                     |
| 5               | -      | Tímastillisskjár<br>Til að sýna tímann í mínutum.                                       |
| 6               | :flex: | Flex Bridge (Flexible Bridge)<br>Til að skipta á milli þriggja stillinga aðgerðarinnar. |
| 7               | 🍽️     | PowerSlide<br>Til að kveikja og slökkva á aðgerðinni.                                   |
| 8               | █      | Bridge<br>Til að kveikja og slökkva á aðgerðinni.                                       |

| Skyn-jarareit-ur | Aðgerð                                                                                 | Lýsing                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9                |  AUTO | Hob <sup>2</sup> Hood               |
| 10               | -                                                                                      | Stjórnunarrönd                      |
| 11               | P                                                                                      | PowerBoost                          |
| 12               |       | Lás / Öryggisbúnaður fyrir börn     |
|                  |                                                                                        | Til að læsa / aflæsa stjórnborðinu. |

### 4.3 Skjávísar

| Vísir                                                                                                                                                                                                                                                    | Lýsing                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  + tala                                                                                                                                                                  | Það er bilun.                                                                                         |
|  /  /  | OptiHeat Control (3 þreppa vísir fyrir afgangshita): halda áfram að elda / halda heitu / afgangshiti. |

## 5. FYRIR FYRSTU NOTKUN

### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 5.1 Orkutakmarkanir

Orkutakmarkanir skilgreinir hversu mikil af helluborðið notar í heild, innan þeirra marka sem öryggi í rafmagnsinnakri hússins setja.

Helluborðið er sjálfgefið stillt á hæstu mögulegu aflstillingu.

Til að auka eða minnka aflstillingarnar:

- Farðu í valmyndina: Þrýstu á og haltu  í 3 sekúndur. Þrýstu síðan á og haltu .
- Ýtið á  á fremri tímastilli þangað til P bírtist.
- Ýttu á — / + á fremri tímastillinum til að stilla aflstigið.

4. Þrýstu á  til að hætta.

### Aflstig

Sjá kaflann „Tæknigögn“.

### VARÚÐ!

Verið viss um að það afl sem valið er sé í samræmi við öryggi á heimilinu.

- P73 — 7350 W
- P15 — 1500 W
- P20 — 2000 W
- P25 — 2500 W
- P30 — 3000 W
- P35 — 3500 W
- P40 — 4000 W
- P45 — 4500 W
- P50 — 5000 W
- P60 — 6000 W


## 6. DAGLEG NOTKUN

### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

## 6.1 Kveikt og slökkta

Yttu og haltu inni ① til að kveikja eða slökkva á helluborðinu.



## 6.2 Pottagreining

Þessi eiginleiki gefur til kynna að eldunaráhöld séu til staðar á helluborðinu og slekkr á eldunarhellunni ef engin eldunaráhöld greinast meðan á eldun stendur.

Ef þú setur eldunaráhöld á eldunarhellu áður en þú velur hitastillingu, birtist vísirinn fyrir ofan 0 á stjórnstíkunni.


Ef þú fjarlægir eldunaráhöld af virku eldunarhellunni og setur það tímabundið til hliðar, munu vísarnir fyrir ofan samsvarandi stjórnstiku byrja að blikka. Ef þú setur ekki eldunaráhöldin aftur á virkjuðu eldunarhelluna innan 120 sekúndna mun eldunarhellan sjálfkrafa afvirkjast.

Til að halda áfram að elda, vertu viss um að setja pottinn aftur á eldunarhelluna innan tilgreindra tímamarka.


## 6.3 Eldunarhellurnar notaðar

Setjið eldunarílátið í miðju þess svæðis sem er notað. Spanhelluborð aðlaga sig sjálfkrafa að málum á botni eldunarílátanna.

Þú getur eldað með stóru eldunaríláti á tveimur eldunarhellum samtímis með því að nota Bridge aðgerðina. Eldunarílátið verður að ná yfir miðju beggja hellnanna en ekki ná út yfir merkta svæðið. Ef eldunarílátið er staðsett á milli tveggja miðja mun Bridge aðgerðin ekki virkjast.



## 6.4 Hitastilling



1. Ýtið á æskilega hitastillingu á stjórnunarröndinni. Vísarnir fyrir ofan stjórnstíkuna birtast að völdu stigi hitastillingar.
2. Ýttu á 0 til að slökkva á eldunarhellu.

## 6.5 PowerBoost

Þessi aðgerð færir viðbótarafli til spanhellanna. Aðeins er hægt að kveikja á aðgerðinni fyrir spanhellurnar í takmarkaðan tíma. Eftir þann tíma fara spanhellurnar sjálfkrafa aftur í hæstu hitastillingu.



Sjá kaflann „Tæknigögn“.

**Til að virkja aðgerðina fyrir eldunarhellu:**  
snertu P.

**Til að óvirkja aðgerðina:** breyttu hitastillingunni.

## 6.6 OptiHeat Control (3 stiga stöðuljós fyrir afgangshita)



/  /  Hætta er á bruna frá varmaleifum á meðan hægt er að sjá vísi.

Spansuðuhellur framleiða nauðsynlegan hita fyrir eldunarferlið beint í botniinn á eldunaráhaldinu. Glerkeramíkið er hitað með hita eldunaráhaldsins.

Vísarnir kvikna þegar eldunarhella er heit. Þeir sýna stig hitaeftirstöðva fyrir eldunarhellurnar sem þú ert að nota í augnablikinu:

- halda eldun áfram,

- halda heitu,

- hitaeftirstöðvar.

Vísirinn kann einnig að kvikna:

- fyrir nálægar eldunarhellur, jafnvel þótt þú sért ekki að nota þær,
- þegar heitt eldunarílát er sett á kalda eldunarhellu,
- þegar helluborð er afvirkjað en eldunarhella er enn heit.

Vísirinn slokknar þegar eldunarhellan hefur kólnað.

## 6.7 Valkostir fyrir tímastilli

### Niðurteljari

Notaðu þessa aðgerð til að tilgreina hve lengi eldunarhellan er í gangi í einni eldunarlotu.

1. Ýttu á 00 birtist á tímastilliskjánum.
2. Ýttu á eða til að stilla tímann (00-99 mínútur).
3. Ýttu á til að ræsa tímastillin eða bíddu í 3 sekúndur. Tímastillirinn fer að telja niður.

**Til að breyta tímastillingu:** veldu eldunarhelluna með og ýttu á eða .

**Til að slökkva á aðgerðinni:** veldu eldunarhelluna með og ýttu á . Tíminn sem eftir er er talinn aftur niður í 00.

Tímastillirinn lýkur niðurtalningu, hljóðmerki hljómar og 00 blikkar. Eldunarhellurnar afvirkjast. Ýttu á hvaða tákni sem er til að stöðva merkið og blikkið.

### Mínútumælir

1. Ýttu á .
2. Ýttu á eða til að stilla tímalengd.

Tímastillirinn lýkur niðurtalningu, hljóðmerki hljómar og 00 blikkar. Ýttu á hvaða tákni sem er til að stöðva merkið og blikkið.

**Til að slökkva á aðgerðinni:** ýttu á og . Tíminn sem eftir er er talinn aftur niður í 00.

## 6.8 Orkustýring

Ef margar hellur eru í gangi og notuð orka fer yfir takmarkanir afgljafa, skiptir þessi aðgerð tiltækri orku á milli allra eldunarhellanna. Helluborðið stjórnar hitastillingu til að vernda öryggin í húsinu.

- Ef helluborðið nær hámarki fyrir tiltæka orku (vísa til merkjaplotu), kemur orkan til eldunarhellanna að minnka sjálfkrafa.
- Hitastilling þeirrar eldunarhellu sem valin er fyrst er alltaf í forgangi. Það sem eftir er af orkunni skiptist á milli hinna eldunarhellunnana til samræmis við þá röð sem þær voru valdar í.
- Á eldunarhellum þar sem dregið er úr afluinu munu strik á stjórnborði blikka og sýna hámarkshitastillingu sem í boði er.
- Bíddu þar til skjárinna hættir að blikka eða dragðu úr hitanum á eldunarhellunni sem valdar voru síðast. Eldunarhellurnar halda áfram að virka með minnkaðri hitastillingu. Breytu hitastillingunni handvirkta fyrir eldunarhellurnar ef þörf krefur.

## 6.9 Skipulag valmyndar

Taflan sýnir grunnskipulag valmyndar.

### Notandastillingar

| Tákni | Stilling                   | Mögulegir val-kostir                     |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|
| b     | Hljóð                      | Kveikt / Slökkt (--)                     |
| P     | Orkutakmarkanir            | 15 - 73                                  |
| H     | Stilling fyrir gufug-leypí | 0 - 6                                    |
| E     | Viðvörunar-/villufer-ill   | Listi yfir nýlegar við-varanir / villur. |

**Til að færa inn stillingar notanda:** þrýstu á og haltu í 3 sekúndur. Þrýstu síðan á og haltu inni . Stillingarnar birtast á tímastillinum fyrir vinstri eldunarhellurnar.

**Yfirlit yfir valmyndina:** valmyndin samanstendur af stillitákninu og gildinu. Táknin ö birtist á aftari tímastilli og gildið á fremri tímastilli. Til að skipta á milli stillinga skal ýta á á fremri tímastilli. Til að skipta á milli stilligilda skal ýta á eða á fremri tímastilli.

**Til að hætta í valmyndinni:** ýttu á .

## OffSound Control

Þú getur kveikt/slökkt á hljóði í Valmynd > Notandastillingar.



Sjá „Netuppbrygging“.

Þegar slökkt er á hljóðinu geturðu enn heyrт þegar:

- þú snertir ,
- slokknar á tímastillinum,
- þú ýtir á óvirkrt tákni.

## 7. VIÐBÓTARSTILLINGAR

### 7.1 Sjálfvirk slokknun

Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á helluborðinu ef:

- allar eldunarhellur eru afvirkjaðar,
- þú ert ekki með neina hitastillingu eða stillingu á vifuhraða eftir virkjun helluborðsins,
- þú hellar einhverju niður eða setur eitthvað á stjórnborðið lengur en í 10 sekundur (panna, klútr o.s.fr.). Hljóðmerki heyrist og helluborðið slekkur á sér. Fjarlægðu hlutinn af stjórnborðinu eða þrifðu það.
- heimillistækio verður of heitt (t.d. þegar pottur sýður þangað til ekkert er eftir). Leyfðu eldunarhellunni að kólna áður en þú notar helluborði aftur.
- þú slekkur ekki á eldunarhellunni eða breytir hitastillingunni. Það slokknar á helluborðinu eftir ákveðinn tíma.

**Tengslin á milli hitastillingar eftir að slokknar á heimillistækinu:**

| Hitastilling | það slokknar á helluborðinu eftir |
|--------------|-----------------------------------|
| 1 - 2        | 6 klst.                           |
| 3 - 4        | 5 klst.                           |
| 5            | 4 klst.                           |
| 6 - 9        | 1,5 klst.                         |

### 7.2 Hlé

Aðgerðin stillir allar eldunarhellur sem eru í gangi á lægstu hitastillingu.

Þegar aðgerðin er í gangi er hægt að nota og . Öll önnur tákni á stjórnborðinu eru læst.

Aðgerðin stöðvar ekki tímastillisæðgerðirnar.

**1. Til að virkja aðgerðina:** ýttu á . Hitastillingin er lækkuð í 1.

**2. Til að afvirkja aðgerðina:** ýttu á . Fyrri hitastilling er birtist.

### 7.3 Lás

Þú getur læst stjórnborðinu þegar helluborðið er í gangi. Það kemur í veg fyrir að hitastillingunni.

Stilltu fyrst hitastillinguna.

**Til að virkja aðgerðina:** ýttu á .

**Til að afvirkja aðgerðina:** ýttu aftur á .



Aðgerðin afvirkjast þegar þú slekkur á helluborðinu.

### 7.4 Öryggisbúnaður fyrir börn

Bessi aðgerð kemur í veg fyrir notkun helluborðsins.

**Til að virkja aðgerðina:** ýttu á ①. Ekki framkvæma neina hitastillingu. Ýttu og haltu inni ❷ í 3 sekúndur þar til vísirinn fyrir ofan táknið birtist. Slökktu á helluborðinu með ②.



Aðgerðin er virk þegar þú slekkur á helluborðinu. Kveikt er á vísinum fyrir ofan ❸.

**Til að afvirkja aðgerðina:** ýttu á ①. Ekki framkvæma neina hitastillingu. Ýttu og haltu inni ❷ í 3 sekúndur þar til vísirinn fyrir ofan táknið hverfur. Slökktu á helluborðinu með ②.

**Eldun þegar aðgerðin er virk:** ýttu á ①, ýttu síðan á ❷ í 3 sekúndur þar til vísirinn fyrir ofan táknið hverfur. Þú getur notað helluborðið. Þegar þú afvirkjar helluborðið með virkar ① aðgerðin aftur.

## 7.5 Bridge



Aðgerðin vinnur þegar potturinn nær yfir miðju tveggja hellna. Sjá „Eldunarhellurnar notaðar“ fyrir frekari upplýsingar um rétta staðsetningu eldunaríláta.

Aðgerðin tengir tvær eldunarhellur hægra megin og þær virka sem ein.

Stilltu fyrst hitastillinguna fyrir aðra eldunarhelluna hægra megin.

**Til að virkja aðgerðina:** snertu ❶. Til að stilla eða breyta hitastillingunni skaltu snerta einn af stjórnskynjurunum.

**Til að afvirkja aðgerðina:** snertu ❷. Eldunarhellurnar virka aðskilið.

## 7.6 Sveigjanlegt spansuðusvæði



### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

## Flex Bridge aðgerð


Sveigjanlega spansuðusvæðið samanstendur af fjórum hlutum. Hægt er að sameina hlutana í tvær eldunarhellur af mismunandi stærð eða í eitt stórt eldunarsvæði. Þú velur blöndu hlutanna með því að velja viðeigandi stillingu fyrir stærð eldunaráhaldsins sem þú vilt nota. Það eru þrjár stillingar: Staðall, stór brú, hámarks brú.



Til að stilla hitastillinguna skaltu nota two stjórnhnúðana vinstra megin.

## Skipt á milli stillinganna


Til að skipta á milli stillinga skal ýta á ❶. Stig hitastillingar verða vistuð.




## Þvermál og staða eldunaráhaldanna

Veldu stillinguna sem á við stærð og lögun eldunaráhaldsins. Eldunaráhaldið ætti að bekja valda svæðið eins vel og mögulegt er.

Settu eldunarílát með þvermál botns minna en 160 mm í miðjuna á einum hluta. Þú getur notað steikarpönnu fyrir Big Bridge og Max Bridge hamina.




Settu eldunarílát með þvermál botns meira en 160 mm í miðjuna á milli tveggja hluta.




### Flex Bridge Stöðluð stilling


Þessi stilling virkjast sjálfkrafa þegar þú kveikir á aðgerðinni. Hún tengir hlutana í tvö aðskilin eldunarsvæði. Þú getur stillt hitastillinguna fyrir hvert svæði sérstaklega. Notaðu stjórnstikurnar tvær vinstra megin.



### Rétt staða eldunaríláts:




### Röng staða eldunaríláts:




### Flex Bridge Big Bridge-stilling

Til að virkja haminn skaltu yta á ☰ par til þú séðr vísi fyrir réttan ham ☱. Þessi hamur tengir aftari hlutana þrjá saman í eina eldunarhellu. Fremri hlutinn er ekki tengdur og virkar sem aðskilin eldunarhella. Þú getur stillt hitastillinguna fyrir hvert svæði sérstaklega. Notaðu stjórnstikurnar tvær vinstra megin.




### Rétt staða eldunaráhalds:

Gakktu úr skugga um að setja eldunaráhöldin á þrjá tengdu hlutana. Ef þú notar eldunaráhald sem er minna en tveir hlutar blikkar stjórnstikan og eftir 2 mínútur slokknar á hellunni.




### Röng staða eldunaríláts:




### Flex Bridge Max Bridge stilling

Til að virkja haminn skaltu yáta á ☰ par til þú sérð vísi fyrir réttan ham ☱. Þessi hamur tengir alla aftari hlutana saman í eina eldunarhellu. Til að stilla hitastillinguna skaltu nota annan af tveimur stjórnhnúðunum vinstra megin.




### Rétt staða eldunaráhalds:

Gakktu úr skugga um að setja eldunaráhöldin á fjóra tengdu hlutana. Ef þú notar eldunarílát sem er minna en þrír hlutar blikkar stjórnstikan og eftir 2 mínútur slokknar á hellunni.



### Röng staða eldunaríláts:




### PowerSlide

Þessi aðgerð gerir þér kleift að aðlaga hitastigið með því að færa eldunaráhaldið í aðra stöðu á spansuðusvæðinu.

- Aðgerðin skiptir spansuðusvæðinu í þrjú svæði með mismunandi hitastillingum. Helluborðið skynjar stöðu eldunaráhaldha og stillir hitastillingarnar í samræmi við stöðuna.
- Þú getur sett eldunaráhald í fremri, miðju-eða aftari stöðu. Ef þú setur eldunarílátíð fremst færð þú hæstu hitastillingu. Til að minnka hana færirðu eldunarílátíð í miðja eða aftari stöðu.
- Þegar þú virkjar aðgerðina í fyrsta skipti færðu eftirfarandi, sjálfgefta hitastillingu, 9 fyrir framstöðuna, 6 fyrir miðstöðuna og 3 fyrir afturstöðuna.
- Þú getur breytt hitastillingunum fyrir hverja stöðu sérstaklega. Helluborðið man hitastillinguna næst þegar þú kveikir á aðgerðinni.
- Skjár hitastillingar á vinstri, fremri stjórnstiku sýnir hitastillinguna fyrir þessa aðgerð. **Notaðu vinstri, fremri stjórnstiku aðeins til að breyta hitastillingunni.** Vinstri, aftari stjórnstika er afvirkjuð á meðan aðgerðin er í gangi.



Notaðu aðeins einn pott með að lágmarki 160 mm þvermál botns þegar þú notar aðgerðina.



1. Settu rétt eldunaráhald vinstra megin að framan á eldunarsvæðinu.
2. Ýttu og haltu inni ① til að kveikja á helluborðinu.

Hljóðmerki hljómar og vísar fyrir ofan ① og ॥ birtast.

3. Ýttu á ॥ til að virkja aðgerðina.  
Hljóðmerki heyrst og vísir fyrir ofan táknið birtist.
4. Færðu eldunaráhaldið fram og aftur á eldunarsvæðinu eins og þörf krefur. Til að breyta stöðu eldunarláts skal lyfta því upp og setja það á annan stað á hellunni. Ekki draga eldunarílátíð á hellunni, þar sem það gæti valdið rispum og upplitun á yfirborðinu.

Stig hitastillingar á stjórnstikunni breytist sjálfkrafa.

5. Færðu eldunaráhaldið á það svæði sem þú vilt breyta fyrst til að breyta sjálfgefnu stigi hitastillingar.
6. Ýttu á tiltek stig hitastillingar vinstra megin á stjórnstikunni að framan.
- Uppfærða stig hitastillingar verður vistað næst þegar þú notar aðgerðina.
7. Endurtaktu verklagið fyrir eftirstandandi eldunarsvæði, ef þörf krefur.
8. Ýttu á ॥ til að afvirkja aðgerðina. Þú getur einnig ýtt á 0 á vinstri, fremri stjórnstikunni.

Hljóðmerki heyrst og vísirinn fyrir ofan táknið hverfur. Stig hitastillingar breytist í 0. Þú getur stillt tímastillirinn á meðan PowerSlide er í gangi. Í þessu tilviki slekkur tímastillirinn ekki á eldunarhellunum þegar innstilt tímagildi klárást. Tímastillirinn hefur áhrif á öll þrjú eldunarsvæði sem virkuð eru af aðgerðinni á sama tíma.

## 7.7 Hob<sup>2</sup>Hood

Þetta er háþróuð, sjálfvirk aðgerð sem tengir helluborðið við sértakan gufugleypu. Bæði helluborðið og gufugleypirinn eru með innraut samskiptamerki. Hraði viftunnar er sjálfkrafa skilgreindur á grundvelli stillingar og hitastigs heitustu eldunarílátanna á helluborðinu. Einnig er hægt að stjórna viftunni frá helluborðinu handvirkta.



Fyrir flesta gufugleypa er fjarskiptakerfið upphaflega óvirk. Virkjaðu það áður en þú notar aðgerðina. Skoðaðu notandahandbók gufugleypisins fyrir frekari upplýsingar.

### Sjálfvirk notkun aðgerðarinnar

Til að nota aðgerðina sjálfkrafa skal stilla sjálfvirka stillingu á H1 – H6. Helluborðið er upprunalega stillt á H5. Gufugleypirinn bregst við hvenær sem þú notar helluborðið. Helluborðið skynjar hitastig eldunarílásins sjálfkrafa og stillir hraða viftunnar.

### Sjálfvirkar stillingar

|                  | Sjálfvirk ljós | Suða <sup>1)</sup> | Steiking <sup>2)</sup> |
|------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| H0               | Slökkt         | Slökkt             | Slökkt                 |
| H1               | Kveikt         | Slökkt             | Slökkt                 |
| H2 <sup>3)</sup> | Kveikt         | Viftuhraði 1       | Viftuhraði 1           |
| H3               | Kveikt         | Slökkt             | Viftuhraði 1           |
| H4               | Kveikt         | Viftuhraði 1       | Viftuhraði 1           |
| H5               | Kveikt         | Viftuhraði 1       | Viftuhraði 2           |
| H6               | Kveikt         | Viftuhraði 2       | Viftuhraði 3           |

**1)** Helluborðið greinir suðuferlið og virkjar viftuhraðann í samræmi við sjálfvirka stillingu.

**2)** Helluborðið greinir steikingarferlið og virkjar viftuhraðann í samræmi við sjálfvirka stillingu.

**3)** Þessi hamur virkjar viftuna og ljósið og treystir ekki á hitastigið.

### Sjálfvirkri stillingu breytt

1. Slökktu á helluborðinu.
2. Ýtið á ① í 3 sekúndur. Skjárinna kvíknar og slokknar.
3. Ýtið á ॥ í 3 sekúndur.

4. Ýttu á nokkrum sinnum þar til H kvíknar.
5. Ýttu á á tímastillinum til að velja sjálfvirkja stillingu.



Til að nota gufugleypinn í stjórnborði þess skal afvirkja sjálfvirkja stillingu aðgerðarinnar.



Þegar lokið hefur verið við eldun og slökkt er á helluborðinu kann vifta gufugleypis enn að vera í gangi í ákveiðinn tíma. Eftir þann tíma slokknar sjálfkrafa á viftunni og komið er í veg fyrir virkjun viftunnar fyrir slynsi næstu 30 sekúndurnar.

#### **Handvirk stýring á viftuhraða**

Einnig er hægt að stýra aðgerðinni handvirkta. Ýttu á þegar helluborðið er virkt til að gera það. Þetta slekkur á sjálfvirkri stjórnun

aðgerðarinnar og greiðir fyrir að hægt sé að breyta viftuhraðanum handvirkta. Þegar þú ýttir á er viftuhraðinn aukinn um einn. Þegar þú nærd áköfu stigi og ýtir aftur á stillist viftuhraðinn á 0 sem slekkur á víftu gufugleypis. Til að ræsa viftuna aftur á viftuhraða 1 skal ýta á .



Afvirkjaðu helluborðið og virkjaðu það aftur til að virkja sjálfvirkja stjórnun aðgerðarinnar.

#### **Virkjun ljóssins**

Þú getur stillt helluborðið þannig að það kveiki sjálfkrafa á ljósinu þegar þú virkjar helluborðið. Þá er sjálfvirk stilling stillt á H1 – H6.



Ljósið á gufugleypinum slokknar 2 mínútum eftir að slökkt er á helluborðinu.

## **8. GÓÐ RÁÐ**



**AÐVÖRUN!**  
Sjá kafla um Öryggismál.

### **8.1 Eldunarílát**



Á spanhelluborðum búa sterk rafsegulsvið til hitann mjög hratt í eldunarílátum.

- Notaðu spanhelluborð með viðeigandi eldunarílátum.
- Til að koma í veg fyrir ofhitnum og til að bæta afköst í eldunarhellunum verða eldunarílát að vera eins þykk og flöt og mögulegt er.
  - Gakktu úr skugga um að botnar á eldunarílátum séu hreinir og burrir áður en þeir eru settir á yfirborð helluborðsins.
  - Gættu þessu ávallt að renna ekki eða nudda eldunarílátum við hornin á glerinu þar sem kvarnast gæti úr glerinu eða yfirborð þess orðið fyrir skemmdum.

#### **Efni eldunarílátá**

- **rétt:** steypujárn, glerhúðað stál, ryðfrítt stál, marglagta botn (með réttum merkingum frá framleiðanda).
- **ekki rétt:** ál, kopar, látún, gler, keramik, postulín.

#### **Eldunarílát virka fyrir spanhelluborð ef:**

- vatn sýður mjög fljótlega á hellu sem stillt er á hæstu hitastillingu.
- segull togar í botninn á eldunarílátinu.

#### **Mál eldunarílátá**

- Spanhelluborð aðlaga sig sjálfkrafa að málum á botni eldunarílátanna.
- Skilvirkni eldunarhellunnar er tengd málum eldunarílátanna. Eldunarílát með minna þvermál en uppgefið lágmark fær aðeins hluta af afluini sem eldunarhellan framkallar.
- Af öryggisástæðum og til að ná fram ákjósanlegri útkomu eldunar skaltu ekki nota eldunarílát sem eru stærri en gefið er upp í „Upplýsingar um eldunarhellur“. Forðastu að hafa eldunarílát nálægt stjórnborðinu á meðan eldun stendur.

Þetta gæti haft áhrif á virkni stjórnborðsins eða virkjað óvart aðgerðir í helluborðinu.



Sjá „Tæknilegar upplýsingar“.

## 8.2 Hljóðin við notkun

Ef þú heyrir:

- brakandi hljóð: eldunarílát er samsett úr mismunandi efnum (samlokusamsetning).
- flautandi hljóð: þú ert að nota eldunarhellu með miklu afli og eldunarílátið er samsett úr mismunandi efnum (samlokusamsetning).
- suð: notkun með miklu afli.
- smellir: rafskipting fer fram.
- hvæsandi, suðandi: viftan er í gangi.

Hljóðin eru eðlileg og gefa ekki til kynna neina bilun.

## 8.3 Öko Timer (Vistvænn tímastillir)

Til að spara orku slekkur hitari eldunarhellunnar á sér áður en hlóðmerki

niðurteljarans heyrist. Mismunur á notkunartíma veltur á því hvaða hitastig er stillt á og tímalengd eldunar.

### 8.4 Einfaldaðar matreiðsluleiðbeiningar

Það er ekki línuleg fylgni á milli hitastillingar á eldunarhellu og aflnotkunar hennar. Þegar þú eykur hitann er það ekki hlutfallslega jafn mikil aukning á aflnotkun. Þetta þýðir að eldunarhella með miðlungshita notar minna en helming afsl hennar.



Gögnin í töflunni eru aðeins til viðmiðunar.

| Hitastilling | Nota til:                                                                                                                    | Tími (mín)        | Ráðleggingar                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Haltu elduðum mat heitum.                                                                                                    | eins og þörf er á | Settu lok á eldunarílatin.                                                                                                 |
| 1 - 2        | Hollandaise sósa; brætt: smjör, súkkul-aði, matarlím.                                                                        | 5 - 25            | Hrærðu til af og skiptis.                                                                                                  |
| 2            | Storkna: dúnkenndar eggjakökur, bökuð egg.                                                                                   | 10 - 40           | Eldaðu með lok á.                                                                                                          |
| 2 - 3        | Láttu hrísgrjón og rétti úr mjólk malla, hitaðu upp tilbúnar máltilöri.                                                      | 25 - 50           | Bættu við að minnsta kosti tvöfalt meiri vökva en hrísgrjón og hrærðu mjólk-kurréttum saman við þegar aðgerðin er hálfnuð. |
| 3 - 4        | Láta grænmeti, fisk, kjöt malla.                                                                                             | 20 - 45           | Bættu við nokkrum matskeiðum af vatni. Athugaðu vatnsmagnið meðan á ferlinu stendur.                                       |
| 4 - 5        | Gufusjóða kartöflur og annað grænmeti.                                                                                       | 20 - 60           | Settu 1-2 cm af vatni í botn pottsins. Athugaðu vatnsstöðuna meðan á ferlinu stendur. Hafðu lokið á pottinum.              |
| 4 - 5        | Eldaðu meira magn af mat, kássum og súpum.                                                                                   | 60 - 150          | Allt að 3 l af vökva ásamt hráefnum.                                                                                       |
| 6 - 7        | Hæg steiku: lundir, ungnauta cordon bleu, kôtelettur, kjötbollur, pylsur, lifur, smjörbollur, egg, þönnukökur, kleinuhringi. | eins og þörf er á | Snúðu við þegar þörf er á.                                                                                                 |


| Hitastilling | Nota til:                                                                                     | Tími<br>(mín) | Ráðleggingar               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 7 - 8        | Djúpsteikingar, kartöfluklattar, lundir, steikur.                                             | 5 - 15        | Snúðu við þegar þörf er á. |
| 9            | Sjóddu vatn, eldaðu pasta, snöggbrenndu kjöt (gúllas, pottsteik), djúpsteiktu kartöfluflögur. |               |                            |
| P            | Sjóðið mikið magn af vatni. PowerBoost er virkjað.                                            |               |                            |

## 8.5 Ábendingar og ráð fyrir Hob<sup>2</sup>Hood

Þegar þú notar helluborðið með aðgerðinni:

- Verndaðu stjórnborð gufugleypisins fyrir beinu sólarljósi.
- Ekki beina halogen ljósi á stjórnborð gufugleypisins.
- Ekki hylja stjórnborð helluborðsins.
- Ekki trufla merkið á milli helluborðsins og gufugleypisins (t.d. með hendi, handfangi eldunarihláts eða háum potti). Sjá myndina.

Gufugleypirinn sem sýndur er fyrir neðan er aðeins skýringarmynd.



Önnur fjarstýrð heimilistæki kunna að trufla merkið. Ekki nota slík heimilistæki nærrí helluborðinu á meðan kveikt er á Hob<sup>2</sup>Hood.

### Gufugleypar fyrir eldavélar með Hob<sup>2</sup>Hood aðgerðinni

Til að sjá úrval gufugleypa fyrir eldavélar sem virka með þessari aðgerð skaltu skoða vefsíðuna okkar. Electrolux gufugleyparnir fyrir eldavélar sem virka með þessari aðgerð verða að hafa táknið.

## 9. UMHIRÐA OG HREINSUN

### ⚠️ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 9.1 Almennar upplýsingar

- Hreinsið helluborð eftir hverja notkun.
- Notaðu alltaf eldhúsáhöld með hreinum botni.

- Rispur eða dökkr blettir á yfirborði hafa engin áhrif á það hvernig helluborði rekur.
- Notaðu sérstakt hreinsiefni sem hentar fyrir yfirborð helluborðsins.
- Notaðu alltaf sköfu sem mælt er með fyrir helluborð með gleryfirborði. Notaðu sköfuna aðeins sem viðbót við hreinsun á glerinu eftir að hefðbundinni hreinsun er lokið.

## ⚠ AÐVÖRUN!

EKKI nota hnífa eða önnur beitt áhöld úr málmi til að hreinsa gleryfirborðið.



Letur á aðlaganlega spanhellusvæðinu kann að verða óhreint eða breyta um lit af völdum hreyfingar á eldunarílátunum. Þú getur hreinsað svæðið á þann hátt sem lýst er.

## 9.2 Hreinsun á helluborðsins

- Fjarlægðu strax:** bráðið plast, plasthimnu, salt, sykur og sykraðan mat,

því óhreinindi geta valdið skemmdum á helluborðinu. Gættu þess að forðast að brenna þig. Notaðu sérstaka sköfu fyrir helluborð á ská yfir glerflötinn og hreyfðu sköfuna yfir hann.

- Fjarlægðu þegar helluborðið er nægilega kalt:** kalkhringi, vatnshringi, fitubletti, gljáa frá upplitun málma. Hreinsaðu helluborðið með rökum klút og hreinsiefni sem ekki er svarfefni. Eftir að hreinsun er lokið skaltu þurrka helluborðið með mjúkum klút.
- Skínandi upplitun á málmum fjarlægð:** notaðu vatn blandað með ediki og hreinsaðu glerið með klút.

## 10. BILANALEIT

### ⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

## 10.1 Hvað skal gera ef...

| Vandamál                                                                   | Mögulega ástæða                                                        | Úrræði                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EKKI er hægt að virkja eða nota helluborðið.                               | Helluborðið er ekki tengt við rafmagn eða það ekki rétt tengt.         | Gakktu úr skugga um að helluborðið sé rétt tengt við rafmagn.                                                               |
|                                                                            | Rafmagnsöryggini hefur slegið út.                                      | Gakktu úr skugga um að öryggið sé ástæða bilunarinnar. Ef öryggini slær út ítrekað skal hafa samband við rafvirkjameistara. |
|                                                                            | Þú stilltir ekki hitastillinguna í 60 sekundum.                        | Kveiktu aftur á helluborðinu og stilltu hitann á innan við 60 sekúndum.                                                     |
|                                                                            | Þú snertir two eða fleiri skynjarafleti samtímis.                      | Ekki snerta fleiri en einn skynjarafli.                                                                                     |
|                                                                            | Hlé er í gangi.                                                        | Sjá „Hlé“.                                                                                                                  |
|                                                                            | Það eru vatns- eða fitublettir á stjórnborðinu.                        | Þrifðu stjórnborðið.                                                                                                        |
| Þú heyrir sífellt píp-hljóð.                                               | Rafmagnið er ekki rétt tengt.                                          | Aftengdu helluborðið frá rafmagnsgjafanum. Spurðu viðurkennan rafvirkja til athuga uppsetninguna.                           |
| EKKI er hægt að velja hámarkshitasstillingu fyrir eina af eldunarhellunum. | Hinar hellurnar nota tiltækt hámarksafi. Helluborðið þitt virkar rétt. | Minnkaðu hitastillingu annarra eldunarhellna sem eru tengdar við sama fasa. Sjá „Órkustýring“.                              |

| Vandamál                                                                                                              | Mögulega ástæða                                                                                                                                                           | Úrræði                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hljóðmerki heyrist og helluborðið slekkur á sér.<br>Hljóðmerki heyrist þegar helluborðið slekkur á sér.               | Þú settir eitthvað á einn eða fleiri skynjarafloft.                                                                                                                       | Fjarlægðu hlutinn af skynjarafletinum.                                                                                                                                         |
| Það slokknar á helluborðinu.                                                                                          | Þú settir eitthvað á skynjarafloftinn<br>                                                | Fjarlægðu hlutinn af skynjarafletinum.                                                                                                                                         |
| Visirinn fyrir afgangshita kvíknar ekki.                                                                              | Svæðið er ekki heitt þar sem það var aðeins í gangi í stutta stund eða skynjarinn er skemmdur.                                                                            | Ef svæðið var nægilega lengi í gangi til að hitna skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.                                                                         |
| Hob²Hood virkar ekki.                                                                                                 | Þú huldir stjórnbörðið.                                                                                                                                                   | Fjarlægðu hlutinn af stjórnbörðinu.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                       | Þú notar mjög háan pott sem hindrar merkið.                                                                                                                               | Notaðu minni pott, breyttu um hellu eða stjórnauðu viftunni handvirk.                                                                                                          |
| Það kemur ekkert hljóðmerki þegar skynjarafletir á borðinu eru snertir.                                               | Slökkt er á hljóðmerkjunum.                                                                                                                                               | Kveiktu á hljóðmerkjunum. Sjá „Dagleg notkun“.                                                                                                                                 |
| Sveigjanlega spanhellusvæðið hitar ekki eldunarlátin.                                                                 | Eldunarlátið er á röngum stað á aðlaganlega spanhellusvæðinu.                                                                                                             | Staðsettu eldunarlátin rétt á aðlaganlega spanhellusvæðinu. Staðsetning eldunarláta ræðst af þeiri aðgerð eða aðgerðarstillingu sem er virk. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“. |
|                                                                                                                       | Þvermál botnsins á eldunarlátunum er ekki rétt fyrir þá aðgerð eða aðgerðarstillingu sem er virk.                                                                         | Notaðu eldunarlát með þvermál sem á við þá aðgerð eða þann aðgerðarham sem er virkur. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.                                                        |
| Visirinn fyrir ofan  táknið kvíknar. | Öryggisbúnaður fyrir börn eða Lás er í gangi.                                                                                                                             | Sjá „Öryggisbúnaður barna“ og „Læsing“.                                                                                                                                        |
| Stjórnstikan blikkar.                                                                                                 | Það er ekkert eldunarlát á hellunni eða hellan er ekki hulin til fulls.                                                                                                   | Settu eldunarlát á helluna svo að það hylji eldunarhelluna til fulls.                                                                                                          |
|                                                                                                                       | Eldunarlátið hentar ekki.                                                                                                                                                 | Aðeins skal nota eldunarlát sem henta fyrir spanhelluborð. Sjá „Ábendingar og ráð“.                                                                                            |
|                                                                                                                       | Þvermál botnsins á eldunarlátinu er of lítið fyrir svæðið.                                                                                                                | Notaðu eldunarlát með rétt þvermál. Sjá „Tæknilegar upplýsingar“.                                                                                                              |
|                                                                                                                       | Flex Bridge (Flexible Bridge) er í gangi. Eldunarlátið nær ekki yfir einn eða fleiri hluta aðgerðarstillingarinnar sem er í gangi.                                        | Leggðu eldunarlátið á réttan hlutfjölda í aðgerðastillingunni sem er í gangi eða breyttu um aðgerðastillingu. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.                                |
|                                                                                                                       | PowerSlide er í gangi. Tveir pottar hafa verið settir á aðlaganlega spanhellusvæðið eða eldunarlátin þekja fleira en eitt eldunarsvæði sem virkjast að er með aðgerðinni. | Notaðu aðeins einn pott. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.                                                                                                                     |

| Vandamál                               | Mögulega ástæða              | Úrræði                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/> og númer birtist. | Það er villa í helluborðinu. | Slökktu á helluborðinu og virkjaðu það aftur eftir 30 sekúndur. Ef <input type="text"/> kvíknar aftur skaltu aftengja helluborðið frá rafmagni. Tengdu helluborðið aftur eftir 30 sekúndur. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. |

## 10.2 Ef þú finnur ekki lausn...

Ef þú getur ekki sjálf(ur) fundið lausn á vandamálinu skaltu hafa samband við söluaðila eða viðurkennda þjónustumiðstöð. Gefðu upp upplýsingar á merkiplötunni. Passaðu að nota helluborðið rétt. Ef ekki er

þjónusta tæknimanns eða söluaðila ekki gjaldfrjáls, einnig á ábyrgðartímabilinu. Upplýsingar um ábyrgðartíma og viðurkenndar þjónustumistöðvar eru í ábyrgðarbæklingnum.

# 11. TÆKNIGÖGN

## 11.1 Merkiplata

Módel HOX660MF  
Tegund 62 B4A 09 AA  
Spanhella 7.35 kW  
Raðnr. .....  
ELECTROLUX

PNC 949 599 308 00  
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz  
Framleitt í: Þýskalandi  
7.35 kW  


## 11.2 Tæknilýsing fyrir eldunarhellur

| Eldunarhella                | Málafl (hámarks hitastilling) [W] | PowerBoost [W] | PowerBoost hámarkstímalengd [mín] | Þvermál eldunarhláts [mm] |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Hægri framhlið              | 2300                              | 3200           | 10                                | 145 - 265                 |
| Hægri afturhlið             | 2300                              | 3200           | 10                                | 145 - 265                 |
| Sveigjanlegt span-suðusvæði | 2300                              | 3200           | 10                                | lágmark 105               |

Aflíð í eldunarhellunum getur verið örlítið frábrugðið gögnum í töflunni. Það fer eftir efni og stærð eldunarhláta.

Notaðu eldunaráhöld sem eru ekki stærri en þvermálin í töflunni til að fá sem bestan matreiðsluárangur.

## 12. ORKUNÝTNI

### 12.1 Vöruupplýsingar

|                                                   |                    |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Auðkenni tegundar                                 | HOX660MF           |                        |
| Gerð helluborðs                                   | Innbyggt helluborð |                        |
| Fjöldi eldunarsvæða                               | 2                  |                        |
| Hitunartækni                                      | Span               |                        |
| Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins          | Vinstri            | L 45.8 cm<br>B 21.4 cm |
| Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins          | Hægri              | L 36.8 cm<br>B 26.5 cm |
| Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking) | Vinstri            | 191.1 Wh/kg            |
| Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking) | Hægri              | 182.9 Wh/kg            |
| Orkunotkun helluborðsins (EC electric hob)        |                    | 187.0 Wh/kg            |

IEC / EN 60350-2 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 2. hluti: Helluborð - Aðferðir til að mæla afköst.

### 12.2 Orkusparandi

Þú getur sparað orku við daglega matreiðslu ef þú fylgir leiðbeiningunum hér að neðan.

- Þegar þú hitar upp vatn skal aðeins nota það magn sem þörf er á.
- Láttu alltaf lok á eldunarílát ef það er hægt.
- Láttu eldunarílátin beint á miðju hellunnar.
- Notaðu afgangshita til að halda matnum heitum eða bræða hann.

## 13. UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt táknið  . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með táknið  í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

# **Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.**



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med forbehold om endringer.

## **INNHOLD**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>1. SIKKERHETSINFORMASJON.....</b>   | <b>96</b>  |
| <b>2. SIKKERHETSANVISNINGER.....</b>   | <b>98</b>  |
| <b>3. MONTERING.....</b>               | <b>100</b> |
| <b>4. PRODUKTBESKRIVELSE.....</b>      | <b>102</b> |
| <b>5. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....</b>   | <b>103</b> |
| <b>6. DAGLIG BRUK.....</b>             | <b>104</b> |
| <b>7. TILLEGGSFUNKSJONER.....</b>      | <b>106</b> |
| <b>8. RÅD OG TIPS.....</b>             | <b>111</b> |
| <b>9. STELL OG RENGJØRING.....</b>     | <b>114</b> |
| <b>10. FEILSØKING.....</b>             | <b>114</b> |
| <b>11. TEKNISKE DATA.....</b>          | <b>116</b> |
| <b>12. ENERGIEFFEKTIV.....</b>         | <b>117</b> |
| <b>13. BESKYTTELSE AV MILJØET.....</b> | <b>117</b> |

## **1. SIKKERHETSINFORMASJON**

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### **1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker**

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- **ADVARSEL:** Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk og når det kjøles ned.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

## **1.2 Generell sikkerhet**

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdshestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.
- **ADVARSEL:** Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
- **ADVARSEL:** Matlaging uten tilsyn på en platetopp med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
- Røyk er en indikasjon på overoppheeting. Bruk aldri vann til å slukke matlagingsbrann. Slå av produktet og dekk flammene med for eksempel et brannteppe eller lokk.
- **ADVARSEL:** Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- **FORSIKTIG:** Tilberedningsprosessen må overvåkes En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
- **ADVARSEL:** Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på kokeflatene.
- Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på platetopp – de kan bli varme.

- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Etter bruk slår du av platetopp med kontrollenheten og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
- Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal produktet slås av og kontakten tas ut. Hvis produktet er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med det autoriserte servicesenteret.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare.
- **ADVARSEL:** Bruk bare platetoppbeskyttelser som produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv eller angitt som egnet for bruk i apparatets bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er bygd inn i apparatet. Bruk av feil beskyttelser kan føre til ulykker.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering

#### **ADVARSEL!**

Montering må kun foretas av en kvalifisert person.

#### **ADVARSEL!**

Fare for personskafe eller skade på produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.

- Dekk avskárne overflater i kabinettet med tetningsmiddel for å forhindre at fuktighet forårsaker svelling.
- Beskytt apparatets bunn mot damp og fuktighet.
- Monter ikke apparatet ved siden av en dør eller under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra å falle ned fra apparatet når dører eller vinduer er åpne.
- Hvert produkt har kjølevifter på undersiden.
- Hvis produktet er installert over en skuff:
  - Ikke lagre små papirdeler eller ark som kan trekkes inn, siden de kan skade kjøleviftene eller hemme kjølesystemet.
  - Ha en avstand på minimum 2 cm mellom bunnen av produktet og deler som er lagret i skuffen.
- Fjern separatorpaneler installert i skapet under apparatet.

## 2.2 Elektrisk tilkobling

### ⚠ ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må jordes.
- Før du utfører enhver operasjon må du sørge for at produktet er frakoblet strømforsyningen.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Påse at produktet er riktig montert. Løs og feil strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at terminalen blir for varm.
- Bruk riktig hovedstrømkabel.
- Påse at strømkabelen ikke floker seg.
- Påse at støtbeskyttelse er montert.
- Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
- Påse at strømkabelen eller støpselet (hvis aktuelt) ikke berører det varme produktet eller varme kokekar, når du kobler det til stikkontakten.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteleddninger.
- Pass på at støpselet (hvis aktuelt) eller strømkabelen ikke blir skadet. Kontakt vårt autoriserte servicesenter eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
- Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Hvis stikkontakten er løs skal du ikke sette i støpselet.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringselementer: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske monteringen må ha en isoleringselement som lar deg frakoble apparatet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringselementet må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

## 2.3 Bruk

### ⚠ ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Fjern all emballasje, merking og beskyttelseshinne (hvis aktuelt) før første gangs bruk.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk.
- Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De kan bli varme.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Hvis produktets overflate er knust må du umiddelbart koble det fra strømforsyningen. Dette for å unngå elektrisk støt.
- Personer som bruker en pacemaker, må holde en avstand på minst 30 cm fra induksjonskokesonene når produktet er i bruk.
- Når du legger mat i varm olje, kan det sprute.
- Ikke bruk aluminiumsfolie eller andre materialer mellom kokeflaten og kokekaret, med mindre annet er spesifisert av produsenten av dette produktet.
- Bruk kun tilbehør anbefalt for dette produktet av produsenten.

### ⚠ ADVARSEL!

Fare for brann og eksplosjon.

- Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damp. Hold flammer eller oppvarmede gjenstander unna fett og oljer når du tilbereder mat med dem.
- Dampen som svært varm olje slipper ut, kan forårsake selvantennelse.
- Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.

#### ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Ikke oppbevar varme kokekar på kontrollpanelet.
- Ikke plasser et varmt grytelokk på platetoppens glassflate.
- Ikke la kokekar koke tørre.
- Vær forsiktig så du ikke la gjenstander eller kokekar falle på produktet. Overflaten kan bli skadet.
- Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.
- Kokekar av støpejern eller med skadet bunn kan forårsake riper på glasset/glasskeramikken. Løft alltid disse objektene opp når du må flytte dem på kokeflaten.

## 2.4 Pleie og rengjøring

- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.
- Slå apparatet av og la det avkjøle før rengjøring.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vasjemiddel. Ikke bruk

abrasive produkter, skurende rengjøringssvamper, løsemidler eller metallgjenstander, med mindre annet er spesifisert.

## 2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.6 Avfallshåndtering

#### ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Kontakt lokalmyndighetene dine for informasjon om hvordan du kaster apparatet.
- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

## 3. MONTERING

#### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 3.1 Før monteringen

Før du monterer koketoppen skriv ned informasjonen nedenfor fra typeskiltet. Typeplaten er plassert nederst i komfyrtoppen.

Serienummer .....

### 3.2 Koketopper

Koketopper skal bare brukes når de er bygd inn i egnede enheter og arbeidsbenker som oppfyller standardene.

### 3.3 Tilkoblingskabel

- Platetoppen leveres med en tilkoplingskabel.
- For å bytte en ødelagd strømledning bruker du ledningstype: H05V2V2-F som tåler en temperatur på 90 °C eller høyere. En enkelt ledning må ha et minimalt tverrsnitt i henhold til tabellen nedenfor. Kontakt ditt lokale servicesenter.

Tilkoplingskabelen må kun skiftes ut av en kvalifisert elektriker.

### **ADVARSEL!**

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.

### **FORSIKTIG!**

Tilkoblinger via kontaktplugger er forbudt.

### **FORSIKTIG!**



Ikke bor eller sveis ledningsendene. Det er forbudt.

### **FORSIKTIG!**

Ikke koble til kabelen uten kabelendehylse.

#### **Tofaset tilkobling**

1. Fjern ledningsendehylden fra svarte og brune ledninger.
2. Fjern en del av isoleringen av de brune og svarte kabelendene.
3. Bruk en ny ledningsendehylse på hver kabelende (spesialverktøy kreves).



#### **Tofaset tilkobling: 400 V2N~**

**5x1,5 mm<sup>2</sup> eller 4x2,5 mm<sup>2</sup>**

|    |             |
|----|-------------|
| Ø  | Grønn – gul |
| N  | Blå og blå  |
| L1 | Svart       |
| L2 | Brun        |


#### **Enfaset tilkobling: 220 - 240 V~**

**5x1,5 mm<sup>2</sup> eller 3x4 mm<sup>2</sup>**


|   |               |
|---|---------------|
| Ø | Grønn – gul   |
| N | Blå og blå    |
| L | Svart og brun |
| L | L             |

### **3.4 Sammenstilling**

Hvis du installerer platetoppen under en avtrekksvifte, gå gjennom monteringsinstruksjonene for å finne minimumsavstanden mellom produktene.



Hvis produktet installeres over en skuff, kan platenoppventilasjonen varme opp ting som ligg i skuffen under matlagingsprosessen.



Finn videoopplæring "Slik installerer du Electrolux induksjonstopp - nedfelt" ved å skrive inn hele navnet som er vist i illustrasjonen nedenfor.



[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)


[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your Electrolux  
Induction Hob - Worktop installation




## 4. PRODUKTBESKRIVELSE

### 4.1 Oversikt over matlagingsoverflaten



- 1 Induksjonskokesone
- 2 Betjeningspanel
- 3 Fleksibelt induksjonsområde som består av fire seksjoner

### 4.2 Oversikt over betjeningspanelet



Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er i bruk.

| Sen-sorfelt | Funksjon | Beskrivelse                   |
|-------------|----------|-------------------------------|
| 1           | (1)      | På / Av                       |
| 2           |          | Pause                         |
| 3           | (2)      | Timer                         |
| 4           | +/ -     | Øke eller redusere tiden.     |
| 5           | -        | Tidsurdisplay                 |
| 6           | (3)      | Flex Bridge (Flexible Bridge) |
| 7           | (4)      | PowerSlide                    |
| 8           | (5)      | Bridge                        |
| 9           | (6)      | Hob²Hood                      |
| 10          | -        | Betjeningslinje               |
| 11          | P        | PowerBoost                    |
| 12          | (7)      | Sperre / Barnesikring         |

## 4.3 Displayindikatorer

| Indikator       | Beskrivelse                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| E + tall        | Det har oppstått en feil.                                                                 |
| (E) / (E) / (E) | OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking / hold varm / restvarme. |

## 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK

### ⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Effektbegrensning

Effektbegrensning definerer hvor mye strøm som brukes av platetoppen totalt, innenfor grensene for sikringene i boliginstallasjonen.

Platetoppen er innstilt på høyeste effekttrinn som standard.

**For å redusere eller øke effektnivået:**

- Gå inn i menyen: trykk og hold (1) inne i 3 sekunder. Trykk deretter på og hold inne (8).
  - Trykk på (2) på fronttimeren til P vises.
  - Trykk på (4) / (5) på fronttimeren for å stille inn effektnivået.
  - Trykk på (1) for å avslutte.
- Effektnivåer**
- Se i kapittelet "Tekniske data".



## FORSIKTIG!

Sørg for at den valgte effekten passer med sikringene i sikringsskapet ditt.

- P73 — 7350 W
- P15 — 1500 W
- P20 — 2000 W

- P25 — 2500 W
- P30 — 3000 W
- P35 — 3500 W
- P40 — 4000 W
- P45 — 4500 W
- P50 — 5000 W
- P60 — 6000 W

## 6. DAGLIG BRUK



## ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 6.1 Aktivere og deaktivere

Trykk og hold ① for å slå koketoppen på eller av.

### 6.2 Kjeleregistrering

Denne funksjonen indikerer tilstedeværelsen av kokekar på koketoppen, og deaktiverer kokesonen hvis det ikke registreres noe kokekar under tilberedningen.

Hvis du setter kokekar på en kokesone før du velger en varmeinnstilling, vises indikatoren over 0 på betjeningslinjen.

Hvis du fjerner kokekar fra en aktivert kokesone og setter den til side midlertidig, vil indikatorene over den tilsvarende betjeningslinjen begynne å blinke. Hvis du ikke setter kokekaret tilbake på den aktiverete kokesonen innen 120 sekunder, deaktiveres kokesonen automatisk.



For å gjenopppta tilberedningen må du sørge for å sette kokekaret tilbake på kokesonen innenfor det angitte tidsavbruddet.

### 6.3 Bruke sonene

Sett kokekaret på midten av den valgte sonen. Induksjonssonene tilpasser seg automatisk til størrelsen av kokekretsens bunn.

Du kan bruke store kokekar plassert på to soner samtidig ved bruk av Bridge-funksjonen. Kokekaret må dekke midten av hver sone, men ikke gå utover områdemarkeringen. Hvis kokekaret er

plassert mellom de to sentrene, vil ikke Bridge-funksjonen aktiveres.



### 6.4 Varmeinnstilling



1. Trykk på ønsket effekttrinn på betjeningslinjen.  
Indikatorene over betjeningslinjen vises opp til det valgte effekttrinnet.
2. For å deaktivere en kokesone, trykk på 0.

### 6.5 PowerBoost

Denne funksjonen gjør mer kraft tilgjengelig til induksjonskokesonen. Funksjonen kan aktiveres for induksjonskokesonen kun i en

begrenset tidsperiode. Etter den tiden vil induksjonskokesonen automatisk gå tilbake til den høyeste effektrinnnet.



Se i kapittelet "Tekniske data".

**Aktivere funksjonen for en kokesone:**  
berør P.

**For å deaktivere funksjonen:** endre effektrinn.

## 6.6 OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator)

### ADVARSEL!

/ / Så lenge indikatoren er synlig, er det en risiko for brannskader fra restvarme.

Induksjonskokesonenene skaper den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokekaret. Glasskeramikken varmes opp av varmen fra kokekaret.

Indikatorene vises når en sone er varm. De viser nivået av restvarme for sonene du bruker for øyeblikket:

- fortsette tilberedningen,

- hold varm,

- restvarme.

Indikatoren kan også vises:

- for de nærliggende sonene selv om du ikke bruker dem,
- når varme kokekar er plassert på kald sone,
- når platetoppen er deaktivert, men sonen fortsatt er varm.

Indikatoren forsvinner når kokesonen er avkjølt.

## 6.7 Timer Valg

### Timer med nedtelling

Du kan bruke denne funksjonen til å spesifisere hvor lenge en kokesone skal være slått på i en enkeltøkt.

1. Trykk på 00 vises på timerdisplayet.
2. Trykk på eller for å stille inn tiden (00–99 minutter).
3. Trykk på for å starte timeren, eller vent i 3 sekunder. Timeren begynner å teller ned.

**For å endre tiden:** velg kokesonen med , og trykk på eller .

**For å deaktivere funksjonen:** velg kokesonen med , og trykk på . Gjenværende tid teller ned til 00.

Timeren slutter å teller ned, det høres et lydsignal og 00 blinker. Kokesonen blir deaktivert. Trykk på et vilkårlig symbol for å stoppe signalet og blinkingen.

### Varselur

1. Trykk på .
2. Trykk eller for å stille inn tiden. Timeren slutter å teller ned, det høres et lydsignal og 00 blinker. Trykk på et vilkårlig symbol for å stoppe signalet og blinkingen.

**For å deaktivere funksjonen:** trykk på og . Gjenværende tid teller ned til 00.

## 6.8 Effektstyring

Hvis flere soner er aktive og den forbrukte effekten overskridet begrensningen av strømforsyningen, deler denne funksjonen den tilgjengelige effekten mellom alle sonene. Platetoppen kontrollerer varmeinnstillingene for å beskytte sikringene i boligen.

- Hvis platetoppen når grensen for maksimalt tilgjengelig effekt (se typeskiltet), vil effekten til sonene automatisk bli redusert.
- Effektrinnet for den først valgte sonen er alltid prioritert. Gjenværende effekt deles mellom de andre sonene i henhold til valgrekkefølgen.
- Betjeningspanelet blinker og viser de maksimalt mulige varmeinnstillingene for soner med redusert effekt.
- Vent til displayet slutter å blinke eller reduser varmeinnstillingen for den valgte sonen til slutt. Sonene fortsetter å virke

med den reduserte varmeinnstillingen.  
Juster varmeinnstillingen til sonene manuelt om nødvendig.

## 6.9 Menystruktur

Tabellen viser den grunnleggende menystrukturen.

### Brukerinnstillinger

| Sym-<br>bol | Innstilling            | Mulige alterna-<br>tiver              |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|
| b           | Lyd                    | På / Av (-)                           |
| P           | Effektbegrensning      | 15 - 73                               |
| H           | Ventilatormodus        | 0 - 6                                 |
| E           | Alarm- / feilhistorikk | Listen over nylige<br>alarmer / feil. |

**For å angi brukerinnstillingen:** trykk og hold ① i 3 sekunder. Trykk og hold deretter ②. Innstillingene dukker opp på timeren til de venstre kokesonene.

**Navigere i menyen:** menyen består av innstillingssymbolet og en verdi. Symbolet

vises på den bakre timeren, og verdien vises på den fremre timeren. Trykk ③ på fronttimeren for å navigere mellom innstillingene. For å endre innstillingsverdien, trykk på + eller - på fronttimeren.

**For å gå ut av menyen:** trykk på ④.

### OffSound Control

Du kan aktivere / deaktivere lydsignalene i Meny > Brukerinnstillinger.



Se «Menystruktur».

Når lydsignalene er av, kan du fortsatt høre lyden når:

- du berører ①,
- tidsuret kommer til null,
- du trykker på et inaktivt symbol.

## 7. TILLEGGSFUNKSJONER

### 7.1 Automatisk avstengning

#### Funksjonen deaktivérer platetoppen automatisk hvis:

- alle kokesonene er deaktiverete,
- du ikke stiller inn noen varmeinnstilling eller viftehastighetsinnstilling etter at platetoppen er slått på,
- du sører noe eller setter noe på kontrollpanelet i mer enn 10 sekunder (en panne, klut, etc.). Det høres et lydsignal, og platetoppen deaktiveres. Fjern gjenstanden eller rengjør betjeningspanelet.
- produktet blir for varmt (f.eks. hvis en kasserolle tørrkokes). La sonen avkjøles før du bruker platetoppen igjen.
- du ikke deaktiverer en sone eller endrer varmeinnstillingen. Etter en stund deaktiveres platetoppen.

**Forholdet mellom varmeinnstilling og tiden før produktet slår seg av:**

| Varmeinnstilling | Platetoppen deaktivieres etter |
|------------------|--------------------------------|
| 1 - 2            | 6 timer                        |
| 3 - 4            | 5 timer                        |
| 5                | 4 timer                        |
| 6 - 9            | 1,5 timer                      |

### 7.2 Pause

Denne funksjonen stiller inn alle de betjente sonene på laveste varmeinnstilling.

Når funksjonen er i bruk, kan ① og ② brukes. Alle andre symboler på kontrollpanelene er låste.

Funksjonen deaktiverer ikke timerfunksjonene.

- For å aktivere funksjonen:** trykk på ①. Varmeinnstillingen senkes til 1.

**2. For å deaktivere funksjonen:** trykk på .

Den forrige varmeinnstillingen vises.

### 7.3 Sperre

Du kan låse kontrollpanelet mens platetoppen er i bruk. Det forhindrer utsiktet endring av varmeinnstillingen

Angi varmeinnstillingen først.

**For å aktivere funksjonen:** trykk på .

**For å deaktivere funksjonen:** trykk på  igjen.



Funksjonen deaktiveres når du deaktiverer platetoppen.

### 7.4 Barnesikring

Denne funksjonen forhindrer at platetoppen brukes utsiktet.

**For å aktivere funksjonen:** trykk på . Ikke velg noen varmeinnstilling. Trykk og hold  i 3 sekunder til indikatoren over symbolet vises. Deaktiver platetoppen med .



Når du deaktiverer platetoppen, er funksjonen fortsatt aktiv. Indikatoren ovenfor  er på.

**For å aktivere funksjonen:** trykk på . Ikke velg noen varmeinnstilling. Trykk og hold  i 3 sekunder til indikatoren over symbolet forsvinner. Deaktiver platetoppen med .

#### Tilberedning med funksjonen aktivert:

trykk på 

### 7.5 Bridge



Funksjonen er aktivert når kasserollen dekker midten av de to sonene. For mer informasjon om riktig plassering av kokekar, se «Bruke kokesonene».

Denne funksjonen forbinder de to høyre sonene slik at de fungerer som én.

Først stiller du inn effektrinnet til en av sonene på høyre side.

**For å aktivere funksjonen:** berør . Berør én av kontrollsensorene for å stille inn eller endre effektrinnet.

**For å deaktivere funksjonen:** berør . Sonene fungerer uavhengig av hverandre.

### 7.6 Fleksibel induksjonskokeområde

#### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

#### Flex Bridge-funksjon

Det fleksible induksjonsområdet består av fire seksjoner. Seksjonene kan kombineres til to soner med ulik størrelse, eller til ett stort område. Du velger en kombinasjon av seksjonene ved å velge modusen som passer til størrelsen på kokekaret du vil bruke. Det er tre moduser: Standard, Big Bridge og Max Bridge.




Bruk de 2 betjeningslinjene på venstre side for å stille inn varmen.

#### Bytte mellom moduser

Trykk på 



NORSK 107



### Kokekarets diameter og posisjon


Velg modusen som passer til størrelsen og formen på kokekaret. Kokekaret bør dekke det valgte området så mye som mulig.

Sett kokekaret med en bunndiameter mindre enn 160 mm sentralt på en enkelt seksjon. Du kan bruke en stekepanne for modusene Big Bridge og Max Bridge.



**100-160mm**


Sett kokekaret med en bunndiameter større enn 160 mm sentrert mellom to seksjoner.




**> 160 mm**

### Flex Bridge Standardmodus


Denne modusen aktiveres som standard når du aktiverer funksjonen. Den kobler seksjonene til to separate matlagingsområder. Du kan stille inn effekttrinnet for hvert område separat. Bruk de to betjeningslinjene på venstre side.



### Riktig posisjon for kokekar:




### Feil posisjon for kokekar:



### Flex Bridge Big Bridge-modus


For å aktivere modusen, trykk på til du ser riktig modusindikator . Denne modusen kobler de tre bakre seksjonene til ett matlagingsområde. Den fremre seksjonen er ikke tilknyttet og fungerer som en separat sone. Du kan stille inn effekttrinnet for hvert område separat. Bruk de to betjeningslinjene

på venstre side.




#### Riktig posisjon for kokekar:

Sørg for å plassere kokekaret på de tre tilkoblede seksjonene. Hvis du bruker kokekar som er mindre enn tre seksjoner, vil betjeningslinjen blinke, og sonen vil deaktivertes etter to minutter.



#### Feil posisjon for kokekar:




#### Flex Bridge Max Bridge-modus


For å aktivere modusen, trykk på til du ser riktig modusindikator . Denne modusen kobler alle delene til ett matlagingsområde. Bruk de to betjeningslinjene på venstre side for å stille inn varmen.

#### Riktig posisjon for kokekar:

Sørg for å plassere kokekaret på de fire tilkoblede seksjonene. Hvis du bruker kokekar som er mindre enn tre seksjoner, vil betjeningslinjen blinke, og sonen vil slås av etter to minutter.



#### Feil posisjon for kokekar:



#### PowerSlide


Denne funksjonen lar deg justere temperaturen ved å flytte kjelen til en annen posisjon på induksjonsområdet.

- Funksjonen deler induksjonsområdet inn i tre områder med ulike varmeinnstillinger. Platetoppen registerer kjelens plassering, og justerer varmeinnstillingen tilsvarende posisjonen.

- Du kan plassere kjelen på den fremre, midtre eller bakre posisjonen. Du får den høyeste varmeinnstillingen hvis du setter kjelen foran. For å senke den, flytter du kjelen til midtre eller bakre posisjon.
- Når du aktiverer funksjonen første gang, får du følgende effekttrinn som standard: 9 for den fremre posisjonen, 6 for den midtre posisjonen og 3 for den bakre posisjonen.
- Du kan endre effekttrinnet for hver posisjon enkeltvis. Platetoppen vil huske varmeinnstillingen neste gang du aktiverer funksjonen.
- Varmeinnstettingsdisplayet på venstre betjeningslinje foran viser varmeinnstillingen for denne funksjonen. **Bruk den fremre betjeningslinjen på venstre side for å endre effekttrinn.** Betjeningslinjen bak til venstre er deaktivert mens funksjonen er i bruk.



Bruk kun én kjele med minst 160 mm bunndiameter når du bruker funksjonen.



- Plasser riktig kjele på venstre side foran på området.
- Trykk og hold ① for å aktivere platetoppen.

Det høres et lydsignal og indikatorene over ① og ☰ vises.

- Trykk på ☰ for å aktivere funksjonen. Et lydsignal høres, og en indikator over symbolet vises.
- Flytt kjelen frem og tilbake på området etter behov. For å endre posisjonen til kjelen, løft den opp og plasser den på en annen del av området. Ikke skyv kjelen, da det kan forårsake riper og mistfarging av overflaten.

Effekttrinnet på betjeningslinjen justeres automatisk.

- For å endre standard varmeinnstillingsnivåer, flytt kjelen til området du vil justere først.
- Trykk på et av de tilgjengelige varmeinnstillingsnivåene på den venstre betjeningslinjen foran.
- Gjenta prosedyren for de gjenværende sonene, om nødvendig.
- For å deaktivere funksjonen, trykk på ☰. Du kan også trykke på 0 på den venstre betjeningslinjen foran.

Det høres et lydsignal, og indikatoren over symbolet forsvinner. Effekttrinnet endres til 0. Du kan stille inn en timer mens PowerSlide er i bruk. I så fall vil timeren ikke deaktivere kokesonene når den angitte tiden utløper. Timeren påvirker alle de tre kokesonene som aktiveres av funksjonen samtidig.

## 7.7 Hob<sup>2</sup>Hood

Dette er en avansert automatisk funksjon som kobler platetoppen til en utvalgt ventilator. Både platetoppen og ventilatoren har en infrarød signalkommunikator. Viftehastigheten defineres automatisk på grunnlag av modusen og temperaturen til de varmeste kokekarene på platetoppen. Du kan også betjene viften fra platetoppen manuelt.



For de fleste ventilatorer er fjernkontrollsystemet deaktivert som standard. Aktiver den før du bruker funksjonen. Se ventilatoren instruksjonsmanual for mer informasjon.

### Bruke funksjonen automatisk

For å betjene funksjonen, sett automatisk modus til H1 – H6. Platetoppen er opprinnelig satt til H5. Ventilatoren reagerer når du bruker platetoppen. Platetoppen gjenkjenner temperaturen på kokekaret automatisk og justerer hastigheten på viften.

### Automatiske moduser

|    | Automa-tisk lys | Koking <sup>1)</sup> | Steking <sup>2)</sup> |
|----|-----------------|----------------------|-----------------------|
| H0 | Av              | Av                   | Av                    |

|       | Automatisk lys | Koking <sup>1)</sup> | Steking <sup>2)</sup> |
|-------|----------------|----------------------|-----------------------|
| H1    | På             | Av                   | Av                    |
| H2 3) | På             | Viftehastighet 1     | Viftehastighet 1      |
| H3    | På             | Av                   | Viftehastighet 1      |
| H4    | På             | Viftehastighet 1     | Viftehastighet 1      |
| H5    | På             | Viftehastighet 1     | Viftehastighet 2      |
| H6    | På             | Viftehastighet 2     | Viftehastighet 3      |

- 1)** Platetoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk modus.
- 2)** Platetoppen oppdager stekprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk modus.
- 3)** Denne modusen aktiverer viften og lyset og baserer seg ikke på temperaturen.

#### Endre automatisk modus

- Deaktiver platetoppen.
- Trykk og hold  inne i 3 sekunder. Displayet slås på og av.
- Trykk og hold  inne i 3 sekunder.
- Trykk  noen ganger til H tennes.
- Trykk  på tidsuret for å velge automatisk modus.



For å betjene ventilatoren direkte på ventilatorpanelet, deaktiver funksjonens automatmodus.



Når du avslutter tilberedningen og deaktivører platetoppen, kan viften i ventilatorhetten fortsatt være aktiv i en viss tid. Etter at den tiden er over, deaktivører systemet viften automatisk og hindrer deg fra utilsiktet å aktivere viften de neste 30 sekundene.

#### Manuell betjening av viftehastigheten

Du kan også bruke funksjonen manuelt. For å gjøre dette trykker du på  når platetoppen er aktiv. Dette deaktivører automatisk drift av funksjonen og lar deg endre viftehastigheten manuelt. Når du trykker på  øker du viftens hastighet med én. Når du når et intensivnivå og trykker på  igjen, stiller du viftens hastighet til 0. Dette deaktivører viften i ventilatorhetten. Trykk  for å starte viften igjen med hastighet 1.



For å aktivere en automatisk bruk av funksjonen, deaktiver platetoppen og deretter aktiver den igjen.

#### Aktivere lampen

Du kan stille inn platetoppen for å aktivere lyset automatisk når du slår den på. For å gjøre dette, må du stille automatisk modus til H1 – H6.



Lyset på ventilatoren deaktiveres 2 minutter etter at platetoppen er slått av.

## 8. RÅD OG TIPS



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

#### 8.1 Kokekar



For induksjonssonene gir et sterkt elektromagnetisk felt varme i kokekaret veldig raskt.

Bruk induksjonssonene med egnede kokekar.

- For å forhindre overoppheiting og forbedre ytelsen til sonene, må kokekaret være så tykt og flatt som mulig.
- Sørg for at kokekarbaser er rene og tørre før du setter dem på platetoppens overflate.
- Vær alltid forsiktig så du ikke sklir eller gnir kokekaret på kantene og hjørnene av glasset, da det kan flise eller skade glassoverflaten.

## Materiale i kokekar

- **riktig:** støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, bunn med flere lag (med riktig merke fra produsenten).
- **ikke riktig:** aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

## Kokekaret er riktig til induksjonstopp, hvis:

- vann koker veldig raskt på en sone med den høyeste varmeinnstillingen.
- en magnet fester seg til bunnen av kokekaret.

## Kokekarenes mål

- Induksjonssonene tilpasser seg automatisk til størrelsen av kokekarets bunn.
- Kokesonens effektivitet er relatert til diameteren på kokekaret. Kokekar med en smalere diameter enn anbefalt minimum mottar bare halvparten av en kokesones effektgrad.
- Av sikkerhetsgrunner og optimale tilberedningsresultater må du ikke bruke kokekar som er større enn angitt i «Spesifikasjoner for kokesoner». Unngå å holde kokekar nær betjeningspanelet under tilberedningen. Dette kan påvirke funksjonens funksjon eller ved utsiktet å aktivere platenoppfunksjonene.



Se «Tekniske data».

## 8.2 Avgir støy under drift

Hvis du kan høre:

- knekkelyder: kokekaret består av forskjellige materialer (sandwichkonstruksjon).
- plystrelyd: du bruker en kokesone på et høyt effekttrinn, og kokekaret består av forskjellige materialer (en sandwichkonstruksjon).
- summing: du bruker et høyt effekttrinn.
- klikkelyder: det skjer elektriske koblinger.
- hvesing, summing: viften går.

**Lydene er normale og betyr ikke noen funksjonsfeil.**

## 8.3 Öko Timer (Øko-timer)

For å spare energi, slås kokesonen av før tidsuret med nedtelling høres. Forskjellen i brukstid avhenger av valgt effekttrinn og hvor lenge tilberedningen varer.

## 8.4 Forenklet matlagingsguide

Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen til en sone og dens forbruk er ikke lineær. Når du øker varmeinnstillingen er den ikke proporsjonal med økt strømforbruk. Dette betyr at en kokesonen med middels varmeinnstillinger bruker mindre enn halvparten av effekten sin.



Informasjonen i tabellen er kun veiledende.

| Varmeinnstilling | Bruk for å:                                        | Tid (min)   | Tips                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Hold tilberedt mat varm.                           | etter behov | Sett et lokk på kokekaret.                                                                    |
| 1 - 2            | Hollandaisesaus, smelte: smør, sjokolade, gelatin. | 5 - 25      | Rør fra tid til annen.                                                                        |
| 2                | Størkning: luftige omeletter, bakte egg.           | 10 - 40     | Tilbered med lokk.                                                                            |
| 2 - 3            | Svell ris og melkeretter, oppvarm ferdigretter.    | 25 - 50     | Tilsett minimum to ganger så mye væske som ris, melkeretter må røres i under hele prosedyren. |


| Varmeinnstilling | Bruk for å:                                                                                                                  | Tid (min)   | Tips                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - 4            | Damp grønnsaker, fisk, kjøtt.                                                                                                | 20 - 45     | Tilsett noen spiseskjeer vann. Kontroller vannmengden under prosessen.                              |
| 4 - 5            | Dampkok poteter og andre grønnsaker.                                                                                         | 20 - 60     | Dekk bunnen av gryten med 1-2 cm vann. Kontroller vannivået under prosessen. Hold lokket på gryten. |
| 4 - 5            | Lag større mengder mat, gryteretter og supper.                                                                               | 60 - 150    | Opp til 3 l væske pluss ingredienser.                                                               |
| 6 - 7            | Skånsom steking: escalope, cordon bleu, koteletter, kjøttkaker, pølsjer, lever, sausejernning, egg, pannekaker, smultringer. | etter behov | Snu etter behov.                                                                                    |
| 7 - 8            | Steking, reven potetgrateng, svinestek, biff.                                                                                | 5 - 15      | Snu etter behov.                                                                                    |
| 9                | Koke vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.                                            |             |                                                                                                     |
| P                | Koke opp store mengder vann. PowerBoost er aktivert.                                                                         |             |                                                                                                     |

## 8.5 Råd og tips for Hob<sup>2</sup>Hood

Når du bruker platetoppen med funksjonen:

- Beskytt ventilatorpanelet mot direkte sollys.
- Ventilatorpanelet må ikke blyses med halogenspotter.
- Ikke dekk til betjeningspanelet på platetoppen.
- Ikke avbryt signalet mellom platetoppen og ventilatoren (f.eks. med hånden, et kokekarhåndtak eller en stor gryte). Se bildet.

Ventilatoren som er avbildet nedenfor er kun til illustrasjonsformål.



Andre fjernstyrte produkter kan blokkere signalet. Bruk ikke slike produkter i nærheten av platetoppen mens Hob<sup>2</sup>Hood er på.

### Kjøkkenventilatorer med Hob<sup>2</sup>Hood-funksjon

Se forbrukernettstedet vårt for å finne hele spekteret av kjøkkenventilatorer som virker med denne funksjonen. Electrolux kjøkkenventilatorer som virker med denne funksjonen må ha symbolet .

## 9. STELL OG RENGJØRING

### ⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 9.1 Generell informasjon

- Rengjør platetoppen etter hver bruk.
- Bruk kokekar med ren base.
- Riper eller mørke flekker på overflaten påvirker ikke bruken av platetoppen.
- Bruk et spesialrengjøringsprodukt egnet for overflaten på platetoppen.
- Bruk alltid en skrape som anbefales for platetopper med glassoverflate. Bruk skrapen kun som et ekstra verktøy for rengjøring av glasset etter standard rengjøringsprosedyre.

### ⚠ ADVARSEL!

Ikke bruk kniver eller andre skarpe metallverktøy til å rengjøre glassoverflaten.



Merkene på det fleksible induksjonsområdet kan bli skitne eller endre farge som et resultat av å flytte på kokekarene. Du kan rengjøre området på den beskrevne måten.

### 9.2 Rengjøre platetoppen

- Fjern umiddelbart:** smeltet plast, plastfolie, salt, sukker og mat som inneholder sukker, ellers kan det forårsake skade på platetoppen. Vær varsom slik at du unngår forbrenninger. Bruk en spesiell platetoppskrape på glassflaten i en skarp vinkel og skyv bladet bortover flaten.
- Fjern når platetoppen er tilstrekkelig kald:** kalkringer, vannringer, fettflekker, skinnende metallisk misfarging. Rengjør platetoppen med en fuktig klut og et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Etter rengjøring, tørk av platetoppen med en myk klut.
- Fjerne skinnende metallisk misfarging:** Bruk en oppløsning av vann og eddik og rengjør glassflaten med en fuktig klut.

## 10. FEILSØKING

### ⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 10.1 Hva må gjøres, hvis ...

| Problem                                         | Mulig årsak                                                            | Løsning                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du kan ikke aktivere eller betjene platetoppen. | Platetoppen er ikke koblet til en strømforsyning eller er koblet feil. | Kontroller om platetoppen er riktig koblet til strømforsyningen.                                                             |
|                                                 | Sikringen har gått.                                                    | Kontroller om sikringen er årsaken til funksjonssvikten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker. |

| Problem                                                                                                               | Mulig årsak                                                                                      | Løsning                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Du har ikke angitt varmeinnstilling innen 60 sekunder.                                           | Slå på platenopporen igjen og still inn varmen før det har gått 60 sekunder.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | Du berørte to eller flere sensorfelt samtidig.                                                   | Berør bare ett sensorfelt.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Pause er aktivert.                                                                               | Se "Pause".                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                       | Det er vann eller fetssprut på betjeningspanelet.                                                | Rengjør betjeningspanelet.                                                                                                                                                                                    |
| Du kan høre en konstant pipelyd.                                                                                      | Den elektriske tilkoblingen er feil.                                                             | Koble platenopporen fra strømforsyningen. Be en kvalifisert elektriker for å kontrollere monteringen.                                                                                                         |
| Du kan ikke velge maksimalt effektrinn for en av koksonene.                                                           | De andre sonene bruker opp maksimum tilgjengelig effekt.<br>Platenopporen fungerer som den skal. | Reduser effektrinn til de andre koksonene som er koblet til samme fase. Se «Strømstyring».                                                                                                                    |
| Et lydsignal høres, deretter slås platenopporen av.<br>Et lydsignal høres når platenopporen slår seg av.              | Du har satt noe på ett eller flere sensorfelt.                                                   | Fjern gjenstanden fra sensorfeltene.                                                                                                                                                                          |
| Platenopporen deaktiveres.                                                                                            | Du har satt noe på sensorfeltet ①.                                                               | Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.                                                                                                                                                                           |
| Restvarmeindikatoren vises ikke.                                                                                      | Sonen er ikke varm fordi den var bare i bruk en kort stund eller sensoren er skadet.             | Kontakt servicesenteret dersom sonen fortsatt er varm i lang tid.                                                                                                                                             |
| Hob²Hood fungerer ikke.                                                                                               | Du dekket til betjeningspanelet.                                                                 | Fjern gjenstanden fra betjeningspanelet.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       | Du bruker en veldig stor gryte som blokkerer signalet.                                           | Bruk en mindre gryte, endre koksonene eller bruk ventilatoren manuelt.                                                                                                                                        |
| Det høres ingen lyd når du berører panelsensorfeltene.                                                                | Lydene deaktiveres.                                                                              | Slå lydsignaler på. Se «Daglig bruk».                                                                                                                                                                         |
| Det fleksible induksjonsområdet varmer ikke opp kokekaret.                                                            | Kokekarene er i feil posisjon på det fleksible induksjonsområdet.                                | Plasser kokekaret i riktig posisjon på det fleksible induksjonsområdet. Posisjonen til kokekaret avhenger av den aktiverete funksjonen eller funksjonsmodusen. Se «Fleksibel matlaging med induksjonsområde». |
|                                                                                                                       | Diameteren på kokekarets bunn er feil for den aktiverete funksjonen eller funksjonsmodusen.      | Bruk kokekar med en diameter som passer til den aktiverete funksjonen eller funksjonsmodusen. Se «Fleksibel matlaging med induksjonsområde».                                                                  |
| Indikatoren over symbolet  tennes. | Barnesikring eller Sperre er aktivert.                                                           | Se "Barnesikring" og "Lås".                                                                                                                                                                                   |
| Betjeningslinjen blinker.                                                                                             | Det er ikke noen kokekar på sonen eller sonen er ikke helt dekket.                               | Sett kokekaret på koksonen slik at den dekker hele koksonen.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | Du bruker feil kokekar.                                                                          | Bruk kokekar som er egnet for induksjonsplatenopporen. Se «Råd og tips».                                                                                                                                      |

| Problem                | Mulig årsak                                                                                                                                                | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Diameteren på kokekarets bunn er for liten til sonen.                                                                                                      | Bruk kokekar med riktige dimensjoner. Se «Tekniske data».                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Flex Bridge (Flexible Bridge) er aktivert. En eller flere av delene av funksjonsmodusen som brukes er ikke dekket av kokekaret.                            | Plasser kokekaret på det riktige antallet deler av funksjonsmodusen som brukes eller endre funksjonsmodusen. Se «Fleksibel matlagning med induksjonsområde».                                                                                                |
|                        | PowerSlide er aktivert. To gryter plasseres på det fleksible induksjonsområdet, eller kokekaret dekker mer enn ett kokeområde som aktiveres av funksjonen. | Bruk bare én kasserolle. Se «Fleksibel matlagning med induksjonsområde».                                                                                                                                                                                    |
| [E] og et tall tennes. | Det er en feil på platenopporen.                                                                                                                           | Deaktivér platenopporen og aktiver den igjen etter 30 sekunder. Hvis [E] lyser igjen, kobler du platenopporen fra strømforsyningen. Aktiver platenopporen igjen etter 30 sekunder. Hvis problemet fortsetter, må du snakke med et autorisert servicesenter. |

## 10.2 Hvis du ikke finner en løsning...

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter. Oppgi opplysningene på typeskiltet. Sørg for at du har brukt

koketoppen på riktig måte. Hvis ikke, må du selv betale for service fra serviceteknikeren eller forhandleren, også i garantitiden. Informasjonen om garantitiden og autoriserte servicesentre er oppført i garantiheftet.

# 11. TEKNISKE DATA

## 11.1 Typeskilt

Modell HOX660MF  
Type 62 B4A 09 AA  
Induksjon 7.35 kW  
Serienr. .....  
ELECTROLUX

PNC 949 599 308 00  
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz  
Laget i: Tyskland  
7.35 kW  


## 11.2 Spesifikasjoner for kokesoner

| Kokesone                    | Nominell effekt<br>(maks effekttrinn)<br>[W] | PowerBoost [W] | PowerBoost<br>maksimal varighet<br>[min] | Diameter på kokekar [mm] |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Høyre fremme                | 2300                                         | 3200           | 10                                       | 145 - 265                |
| Høyre bak                   | 2300                                         | 3200           | 10                                       | 145 - 265                |
| Fleksibelt induksjonsområde | 2300                                         | 3200           | 10                                       | minst 105                |

Effekten for kokesonene kan variere noe sammenliknet med informasjonen i tabellen. Det endres iht. kokekarets materiale og størrelse.

For optimale matlagingsresultater, bruk ikke kokekar større enn angitt i tabellen.

## 12. ENERGIEFFEKTIV

### 12.1 Produktinformasjon

|                                                              |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Modellidentifikasjon                                         | HOX660MF          |                        |
| Platetopp                                                    | Integrt platetopp |                        |
| Antall tilberedningsområder                                  | 2                 |                        |
| Oppvarmingsteknologi                                         | Induksjon         |                        |
| Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet             | Venstre           | L 45.8 cm<br>B 21.4 cm |
| Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet             | Høyre             | L 36.8 cm<br>B 26.5 cm |
| Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking) | Venstre           | 191.1 Wt/kg            |
| Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking) | Høyre             | 182.9 Wt/kg            |
| Energiforbruk for platetopp (EC electric hob)                |                   | 187.0 Wt/kg            |

IEC / EN 60350-2 - Elektriske husholdningsapparater for matlaging – del 2: Platetopp – Metoder for måling av ytelse.

### 12.2 Energisparende

Du kan spare energi under vanlig matlaging hvis du følger tipsene nedenfor.

- Når du varmer opp vann, bruk kun den mengden du trenger.
- Sett alltid lokket på kokekaret hvis det er mulig.
- Plasser kokekaret i senter av kokesonen.
- Bruk restvarmen for å holde maten varm eller for å smelte den.

## 13. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....    | 118 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....  | 120 |
| 3. INSTALLATION.....            | 122 |
| 4. PRODUKTBESKRIVNING.....      | 125 |
| 5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....  | 126 |
| 6. DAGLIG ANVÄNDNING.....       | 126 |
| 7. TILLVALSFUNKTIONER.....      | 129 |
| 8. RÅD OCH TIPS.....            | 134 |
| 9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING..... | 136 |
| 10. FELSÖKNING.....             | 137 |
| 11. TEKNIKA DATA.....           | 139 |
| 12. ENERGIEFFEKTIVITET.....     | 139 |
| 13. MILJÖSKYDD.....             | 140 |

## 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtidiga bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år

eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och .
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **VARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- **VARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- **VARNING!** Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
- Rök är en indikation på överhettning. En brand vid matlagning ska inte släckas med vatten. Stäng av produkten och täck över lågorna med t.ex. brandfilt eller ett lock.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförjs via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!** Tillagningsprocessen måste övervakas En kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.

- **VARNING!** Brandfara: Förvara inte matvaror på tillagningsytorna.
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de kan bli heta.
- Använd inte produkten innan den har installerats i inbyggnadsstrukturen.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Efter användning ska hällen stängas av med kontrollen. Förlita dig inte på kokkärlsdetektorn.
- Om keramik-/glasytan är sprucken ska produkten stängas av nätsladden dras ur. Om produkten är ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen ska säkringen tas bort för att koppla från produkten från strömförsörjningen. I båda fallen ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- **VARNING!** Använd endast hällskydd som designats av tillverkaren av produkten eller som anges som lämpliga av tillverkaren i bruksanvisningen, eller hällskydd som medföljer produkten. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

#### **VARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

#### **VARNING!**

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt orsakar att den sväller.
- Skydda produktens botten mot ånga och fukt.
- Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
- Varje produkt har fläktar som kyler ner i botten.
- Om produkten är installerad ovanför en låda:

- Förvara inga smådelar eller pappersark som kan dras in, eftersom de kan skada fläkten eller påverka kylsystemet.
- Se till att avståndet mellan apparatens undersida och föremål som förvaras i lådan uppgår till minst 2 cm.
- Ta bort eventuella separeringspaneler installerade i skåpet under produkten.

## 2.2 Elektrisk inkoppling

### **VARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska utföras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Kontrollera att apparaten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingssplinten.
- Använd korrekt kabel för den elektriska huvudledningen.
- Förhindra trassel avseende kabeln för den elektriska huvudledningen.
- Se till att ett skydd mot elchock är installerat.
- Använd klämman för dragavlastning på kabeln.
- Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör den heta hushållsapparaten eller det heta kokkärlet, när du ansluter apparaten till ett eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Se till att inte orsaka skada på stickkontakten (om tillämpligt) eller på nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Använd endast rätt isoleringsheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhets så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

## 2.3 Använd

### **VARNING!**

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ta bort allt förpackningsmaterial, märkningsetiketter och skyddsfilm (om tillämpligt) före första användning.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle.
- Lägg inte bestick eller kastrulloch på kokzonerna. De kan bli varma.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den har kontakt med vatten.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Koppla omedelbart bort produkten från eluttaget om ytan på produkten är sprucken. På detta sätt förhindrar du elstötar.
- Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.
- När du lägger maten i het olja kan den stänka.
- Använd inte aluminiumfolie eller andra material mellan kokytan och kokkärlet, såvida inte annat anges av tillverkaren av denna maskin.

- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för denna maskin.

#### **VARNING!**

Risk för brand och explosion.

- Fetter och olja kan avge brandfarliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.
- Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka självantändning.
- Redan använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vid lägre temperatur jämfört med olja som används för första gången.
- Placer inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.

#### **VARNING!**

Risk för skador på produkten.

- Låt inte hetta kokkärl stå på kontrollpanelen.
- Lägg inte på några värmtskydd på hällens glasyra.
- Låt inte kokkärl torrkoka.
- Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.
- Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.
- Kokkärl av gjutjärn eller med skadad botten kan orsaka repor på glaset/ glaskeramiken. Lyft alltid sådana föremål nära de flyttas på kokhällen.

## 2.4 Underhåll och rengöring

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialt försämrar.

- Stäng av produkten och låt den kallna före rengöring.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte skrovliga föremål, grova rengöringsdynor, lösningsmedel eller metallföremål, om inte annat anges.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avyttring

#### **VARNING!**

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta din kommun för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

## 3. INSTALLATION

#### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 3.1 Före installationen

Innan du installerar hällen ska du anteckna informationen nedan från typskylten. Typskylten sitter nertill på hällen.

Serienummer .....

## 3.2 Inbyggnadshällar

Inbyggnadshällar får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

## 3.3 Anslutningskabel

- Hällen är försedd med en anslutningskabel.
- Använd den här kabeltypen för att ersätta den skadade nätkabeln: H05V2V2-F som tål en temperatur på 90 °C eller högre. En enda ledare måste ha ett minimalt tvärsnitt i enlighet med tabellen nedan. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig elektriker.

### ⚠️ VARNING!

Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker.

### ⚠️ FÖRSIKTIGHET!

Anslutningar via kontakter är förbjudna.

### ⚠️ FÖRSIKTIGHET!



Kabeländarna får inte borras eller lödas. Det är förbjudet.

### ⚠️ FÖRSIKTIGHET!

Koppla inte kabeln utan ändhylsor.

### Tvåfasanslutning

- Ta bort kabelns ändhylsa från de svarta och bruna kabeltrådarna.
- Ta bort en bit isolering från de svarta och bruna kabeländarna.
- Applicera en ny ändtrådshylsa på varje tråds ände (specialverktyg krävs).



### Tvåfasanslutning: 400 V2N~

5x1,5 mm<sup>2</sup> eller 4x2,5 mm<sup>2</sup>



Grön - gul

N

Blå och blå

L1

Svart

L2

Brun

### Enfasanslutning: 220 - 240 V~

5x1,5 mm<sup>2</sup> eller 3x4 mm<sup>2</sup>



Grön - gul



Blå och blå


N

Svart och brun


L

## 3.4 Montering

Om du installerar hällen under en köksfläkt, se monteringsanvisningarna för fläkten angående minsta avstånd mellan produkterna.



Om produkten har installerats ovanför en låda kan hällens ventilation värmra upp det som förvaras i lådan när hällen används.



Se videoguiden "Så installerar du din induktionshäll från Electrolux – bänkinstallation" genom att skriva ut det fullständiga namnet som visas i figuren nedan.


YouTube [www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your Electrolux  
Induction Hob - Worktop installation




## 4. PRODUKTBESKRIVNING

### 4.1 Hällens layout



- 1 Induktion tillagningszon
- 2 Kontrollpanel
- 3 Den flexibla inductionstillagningszonen består av fyra sektioner

### 4.2 Kontrollpanelens layout



Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

| Touch-kontroll | Funktion | Beskrivning                     |
|----------------|----------|---------------------------------|
| 1              | ①        | På / Av                         |
| 2              |          | Paus                            |
| 3              | ⌚        | Timer                           |
| 4              | +/-      | För att öka eller minska tiden. |
| 5              | -        | Timerdisplay                    |
| 6              | ☰        | Flex Bridge (Flexible Bridge)   |
| 7              | ☛        | PowerSlide                      |
| 8              | ▣        | Bridge                          |

| Touch-kontroll | Funktion           | Beskrivning                                                   |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9              | Hob²Hood           | För att aktivera och inaktivera manuellt läge för funktionen. |
| 10 -           | Kontrollfält       | För inställning av värmeläge.                                 |
| 11 P           | PowerBoost         | För att aktivera funktionen.                                  |
| 12             | Knapplös / Barnlös | För att låsa / låsa upp kontrolpanelen.                       |

## 4.3 Indikeringar på displayen

| Indikator | Beskrivning                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + siffra  | Ett fel har uppstått.                                                                           |
| /  /      | OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): fortsätta tillagning / varmhållning / restvärme. |

## 5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Effektbegränsning

Effektbegränsning definierar hur stor effekt hällen använder totalt, inom gränserna för husets installationssäkringar.

Hällen är inställt på högsta möjliga effektnivå som standard.

För att minska eller öka effektnivån:

- Öppna menyn: tryck och håll nere ① i 3 sekunder. Tryck sedan och håll in .
- Tryck på på den främre timern tills P visas.
- Tryck på / på den främre timern för att ställa in effektnivån.

4. Tryck på ① för att avsluta.  
**Effektnivåer**

Se avsnittet "Teknisk data".

### FÖRSIKTIGHET!

Se till att den valda effekten passar till säkringarna i huset.

- P73 — 7 350 W
- P15 — 1 500 W
- P20 — 2 000 W
- P25 — 2 500 W
- P30 — 3 000 W
- P35 — 3 500 W
- P40 — 4 000 W
- P45 — 4 500 W
- P50 — 5 000 W
- P60 — 6 000 W

## 6. DAGLIG ANVÄNDNING

### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 6.1 Aktivera och inaktivera

Tryck och håll inne ① för att aktivera på eller inaktivera hällen.

## 6.2 Kokkärlsdetektering

Den här funktionen indikerar att det finns kokkärl på hädden och inaktiverar kokzonerna om inget kokkärl detekteras när hädden har startats.

Om du sätter kokkärl på en kokzon innan du väljer ett värmeläge tänds indikatorn över 0 i kontrollfältet.



Om du tar bort kokkärlet från en aktiverad kokzon och ställer det åt sidan tillfälligt börjar indikatorerna ovanför motsvarande kontrollfält att blänka. Om du inte sätter tillbaka kokkärllet på den aktiverade kokzonen inom 120 sekunder stängs kokzonen av automatiskt.

För att tillagningen, se till att sätta tillbaka kokkärllet på kokzonerna inom den angivna tidsgränsen går ut.


## 6.3 Använda kokzonerna

Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon. Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärllets botten.

Med Bridge funktionen kan du laga mat med stora kokkärl placerade på två tillagningszoner samtidigt. Kokkärlet måste täcka mitten av båda zonerna men får inte gå utanför markeringarna. Om kokkärllet är placerat mellan två mittpunkter kommer Bridge-funktionen inte att aktiveras.



## 6.4 Värmeinställning



- Tryck på önskad värmeinställning på kontrollpanelen.

Indikatorerna ovanför kontrollfältet visar upp till den valda värmeinställningen.

- Tryck på 0 för att inaktivera en tillagningszon.

## 6.5 PowerBoost

Den här funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Funktionen kan bara aktiveras för induktionskokzonerna under en begränsad tidsperiod. Därefter kopplar induktionskokzonerna automatiskt tillbaka till högsta värmeläget.



Se avsnittet "Teknisk data".

För att aktivera funktionen för en kokzon: tryck på P.

För att avaktivera funktionen: ändra värmeläget.

## 6.6 OptiHeat Control (3-stegs restvärmehindikator)



/  /  Så länge indikatorn är synlig finns det risk för brännskador från restvärmehindikator.

Induktionskokzonerna skapar den varme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värmes upp av kokkärlets varme.

Indikatorerna visas när en kokzon är varm. Indikatorerna visar nivån på restvärmehindikatorn för de kokzoner du använder för närvärande:

- fortsätt tillagningen

- varmhållning

 - restvärme.

Indikatorn kan också visas:

- för de närliggande kokzonerna även om du inte använder dem,
- när heta kokkärl placeras på en kall kokzon,
- när hällen är avstånd men kokzonen fortfarande är varm.

Indikatorn försvinner när kokzonen har svalnat.

## 6.7 Timerinställningar

### Nedräkningstimer

Använd den här funktionen för att specificera hur länge en kokzon ska vara på under en enda tillagning.

1. Tryck på  00 visas på timerdisplayen.
2. Tryck på  eller  för att ställa in tiden (00–99 minuter).
3. Tryck på  för att starta timern eller vänta i 3 sekunder. Timern börjar räkna ned.

**För att ändra tiden:** välj kokzonen med  och tryck på  eller .

**För att inaktiviera funktionen:** välj kokzonen med  och tryck på . Återstående tid räknas ned till 00.

Timern slutar räkna ned, en ljudsignal avges och 00 blinkar. En kokzon har inaktiveras. Tryck på valfri symbol för att stänga av signalen och blinkandet.

### Signalur

1. Tryck på .
2. Tryck på  eller  för att ställa in tiden. Timern slutar räkna ned, en ljudsignal avges och 00 blinkar. Tryck på valfri symbol för att stänga av signalen och blinkandet.

**För att inaktivera funktionen:** tryck på  och . Återstående tid räknas ned till 00.

## 6.8 Effektreglering

Om flera zoner är aktiva och den förbrukade effekten överstiger gränsen för strömtillförseln delar denna funktion den tillgängliga effekten mellan alla kokzoner. Hällen styr värmeinställningarna för att skydda säkringarna i husets installation.

- Om hällen når gränsen för maximal effekt (se produktdekal) reduceras effekten för kokzonerna automatiskt.
- Värmeinställningen för den senast valda kokzonen prioriteras alltid. Den återstående effekten kommer att fördelas mellan de andra kokzonerna enligt vald ordning.
- Kontrollpanelen blinkar och visar de maximala möjliga värmeinställningarna för kokzoner med reducerad effekt.
- Vänta tills displayen slutar blinka eller minska sedan värmeinställningen för den valda kokzonern. Tillagningszonerna fortsätter att arbeta med den reducerade värmeinställningen. Ändra värmeinställningarna för tillagningszonerna manuellt vid behov.

## 6.9 Menystruktur

Tabellen visar hur menyen är uppbyggd.

### Användarinställningar

| Sym-<br>bol | Inställning        | Möjliga alternativ              |
|-------------|--------------------|---------------------------------|
| b           | Ljud               | På / Av (--)                    |
| P           | Effektbegränsning  | 15 - 73                         |
| H           | Fläktläge          | 0 - 6                           |
| E           | Larm / felhistorik | Listan över senaste larm / fel. |

**För att ange användarinställningar:** tryck och håll in  i 3 sekunder. Tryck och håll in . Inställningarna visas på timern för de vänstra kokzonerna.

**Navigera i menyen:** menyen består av inställningssymbolen och ett värde. Symbolen visas på den bakre timern och värdet visas på den främre timern. För att navigera mellan inställningarna, tryck på  på den främre

timern. För att ändra inställningsvärdet, tryck på eller på på den främre timern.

**För att lämna menyn:** tryck på

## OffSound Control

Du kan aktivera / avaktivera ljuden i Meny > Användarinställningar.



Se "Menystruktur".

När ljudet är av kan du fortfarande höra ljudet när:

- du trycker på
- timern kommer ner,
- du trycker på en inaktiv symbol.

## 7. TILLVALSFUNKTIONER

### 7.1 Automatisk avstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

- alla kokzoner är avstängda,
- du inte ställer in något värmeläge eller någon fläkthastighetsinställning efter att hällen har aktiverats,
- du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal hörs och hällen stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
- produkten blir för varm (t.ex. när en kastrull torrkokar). Låt kokzonerna svalna innan du använder hällen igen.
- du inte inaktiverar en kokzon eller ändrar värmeställningen. Efter en stund stängs hällen av.

Förhållandet mellan värmeläge och tiden efter vilken produkten stängs av:

| Värmeställning | Hällen stängs av efter |
|----------------|------------------------|
| 1 - 2          | 6 timmar               |
| 3 - 4          | 5 timmar               |
| 5              | 4 timmar               |
| 6 - 9          | 1,5 timme              |

### 7.2 Paus

Den här funktionen ställer in alla påslagna tillagningszoner på den längsta värmeställningen.

När funktionen är igång och kan användas. Alla andra symboler på kontrollpanelen är låsta.

Funktionen stoppar inte timerfunktionerna.

1. **För att aktivera** -funktionen trycker du på -knappen.

Värmeinställningen sänks till 1.

2. **För att inaktivera funktionen:** trycker du på .

Den tidigare värmeställningen visas.

### 7.3 Knapplås

Du kan låsa kontrollpanelen medan hällen är igång. Det förhindrar en oavsiktlig ändring av värmeställningen.

Ställ in värmeställningen först.

**För att aktivera** -funktionen trycker du på -knappen.

**För att inaktivera funktionen** trycker du på



Funktionen stängs av när du stänger av hällen.

### 7.4 Barnlås

Funktionen förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

**För att aktivera funktionen:** tryck på

Ställ inte in något. Tryck och håll inne i 3 sekunder tills indikatorn ovanför symbolen visas. Stäng av hällen med .



Om du avaktiverar hällen är funktionen fortfarande på. Indikatorn ovan lyser.

## För att avaktivera funktionen: tryck på ①.

Ställ inte in något. Tryck och håll inne i 3 sekunder tills indikatorn ovanför symbolen försvinner. Stäng av hädden med ①.

**Matlagning med aktiverad funktion:** tryck på ①, tryck sedan på i 3 sekunder tills indikatorn ovanför symbolen försvinner. Du kan använda hädden. När du stänger av hädden med funktionen är ① påslagen igen.

## 7.5 Bridge



Funktionen är igång när kastrullen täcker mitten på de två zonerna. För mer information om korrekt placering av kokkärl, se "Använda kokzonerna".

Den här funktionen kopplar ihop två kokzoner på höger sida till en gemensam zon.

Ställ först in värmeställningen för en av kokzonerna till höger.

**Aktivera funktionen genom** att trycka på ]. Ställ in eller ändra värmeställningen genom att trycka på en av kontrollsensörerna.

**För att inaktivera funktionen:** tryck på ]. Kokzonerna fungerar oberoende av varandra.

## 7.6 Flexibel induktionskokyta



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### Flex Bridge-funktion


Den flexibla induktionskokzonen består av fyra sektioner. Sektionerna kan kombineras till två kokzoner av olika storlek eller till en stor kokzon. Du väljer sektionskombinationen genom att välja det läge som passar storleken på kokkärlet du vill använda. Det finns tre lägen: Standard / Big Bridge / Max Bridge.



Ställ in värmeläget med de två kontrollfälten till vänster.

## Växla mellan lägena


För att växla mellan lägena, tryck på ]. Värmelägesnivåerna bibehålls.




## Kokkärlets diameter och placering

Välj det läge som är tillämpligt för storleken och formen på kokkärllet. Kokkärl ska täcka det valda området så mycket som möjligt.

Placera kokkärl med en bottendiameter som är mindre än 160 mm i mitten på en enda sektion. Du kan använda en stekgryta för Big Bridge och Max Bridge läge.




Placera kokkärl med en bottendiameter som är större än 160 mm i mitten mellan två sektioner.




### Flex Bridge Standard-läge


Det här läget aktiveras som standard när du aktiverar funktionen. Den kopplar samman sektionerna till två separata kokzoner. Du kan ställa in värmen för varje kokzon separat. Använd de två kontrollfälten på vänster sida.



### Rätt placering av kokkärl:




### Felaktig placering av kokkärl:




### Flex Bridge Big Bridge-läge

Tryck på tills du ser rött lägesindikator för att aktivera läget. Det här läget ansluter de tre bakre sektionerna till en kokzon. Den främre sektionen är inte ansluten utan fungerar som en separat kokzon. Du kan ställa in värmen för varje kokzon separat. Använd de två kontrollfälten på vänster sida.




### Rätt placering av kokkärl:

Se till att placera kokkärllet på de tre anslutna sektionerna. Om du använder kokkärl som är mindre än två sektioner blinkar kontrollfältet och efter 2 minuter stängs zonen av.




### Felaktig placering av kokkärl:




## Flex Bridge Max Bridge-läge

Tryck på tills du ser rätt lägesindikator för att aktivera läget. Det här läget ansluter alla sektioner till en kokzon. Ställ in värmeläget med något av de två kontrollfälten till vänster.




### Rätt placering av kokkärl:

Se till att placera kokkärl på de fyra anslutna sektionerna. Om du använder kokkärl som är mindre än tre sektioner blinkar kontrollfältet och efter 2 minuter stängs zonen av.



### Felaktig placering av kokkärl:




## PowerSlide

Med den här funktionen kan du ändra temperaturen genom att flytta kokkärllet till ett annat ställe på induktionshällen.

- Funktionen delar in induktionshällen i tre områden med olika värmelägen. Hällen känner av kokkärllets placering och ställer in effektläget som motsvarar placeringen.
- Du kan placera kokkärllet i främre, mellersta eller bakre läget. Högst effektläget får du om du placerar kokkärllet i främre läget. För att minska värmeläget, flytta kokkärllet till det mellersta eller bakre läget.
- När du aktiverar funktionen för första gången får du följande standardvärmeinställningar: 9 för det främre läget, 6 för det mellersta läget och 3 för det bakre läget.
- Du kan ändra standardvärmeinställningarna för varje zon separat. Hällen kommer ihåg dina värmeinställningar nästa gång du aktiverar funktionen.
- Värmelägesdisplayen på det främre vänstra kontrollfältet visar värmeläget för denna funktion. **Ändra värmeinställningen genom att trycka på det vänstra främre kontrollfältet.** Det vänstra bakre kontrollfältet är inaktiverat medan funktionen är igång.



Använd endast en kastrull med en bottendiameter på minst 160 mm när du använder funktionen.



1. Placera rätt kokkärål på den vänstra främre sidan av kokzonerna.
2. Tryck och håll in ① för att aktivera hällen. En signal hörs och indikatorerna ovanför ① och visas.
3. Tryck på för att aktivera funktionen. En signal hörs och en indikatorerna ovanför symbolen tänds.
4. Flytta kokkärlet fram och tillbaka på kokzonerna efter behov. För att ändra kokkärlets position, lyft upp det och placera det på en annan del av området. Skjut inte kokkärlet eftersom det kan orsaka repor och missfärgning av ytan. Värmeinställningsnivån på kontrollfältet justeras automatiskt.
5. För att ändra de förinställda värmelägena flyttar du först kokkärlet till det område du vill justera.
6. Tryck på någon av de tillgängliga värmelägesnivåerna på det främre vänstra kontrollfältet. De uppdaterade värmelägesnivåerna kommer att kommas ihåg nästa gång du använder funktionen.
7. Upprepa proceduren för de återstående kokzonerna vid behov.
8. För att avaktivera funktionen, tryck på . Du kan också trycka på 0 i det främre vänstra kontrollfältet. En signal hörs och indikatorn ovanför symbolen släcks. Värmeinställningsnivån ändras till 0. Du kan ställa in en timer medan PowerSlide är igång. I det här fallet stänger timern inte av kokzonerna när den inställda tiden tar slut. Timern påverkar alla tre kokzoner som aktiveras av funktionen samtidigt.

## 7.7 Hob<sup>2</sup>Hood

Det är en avancerad automatisk funktion som kopplar hällen till en särskild köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har en infraröd signalkommunikator. Fläktens hastighet definieras automatiskt med utgångspunkt från lägesinställningen och temperaturen för det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan också använda fläkten från hällen manuellt.



Fjärrsystemet är för de flesta köksfläktar inaktiverat från början. Aktivera det innan du använder funktionen. Läs bruksanvisningen för köksfläkten för mer information.

### Använda den automatiska funktionen

För att använda funktionen automatiskt ställer du in det automatiska läget på H1 – H6. Hällen är ursprungligen inställt på H5. Fläkten reagerar när du använder hällen. Hällen känner av kokkärlets temperatur automatiskt och justerar fläktens hastighet därefter.

### Automatiska lägen

|                  | Automa-tisk be-lysning | Kok-ning <sup>1)</sup> | Stek-nings <sup>2)</sup> |
|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| H0               | Av                     | Av                     | Av                       |
| H1               | På                     | Av                     | Av                       |
| H2 <sup>3)</sup> | På                     | Fläkthastig-het 1      | Fläkthastig-het 1        |
| H3               | På                     | Av                     | Fläkthastig-het 1        |
| H4               | På                     | Fläkthastig-het 1      | Fläkthastig-het 1        |
| H5               | På                     | Fläkthastig-het 1      | Fläkthastig-het 2        |
| H6               | På                     | Fläkthastig-het 2      | Fläkthastig-het 3        |

<sup>1)</sup> Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar fläktens hastighet i enlighet med det automatiska läget.

<sup>2)</sup> Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläktens hastighet i enlighet med det automatiska läget.

<sup>3)</sup> I det här läget aktiveras fläkten och lampan oberoende av temperaturen.

## Ändra det automatiska läget

1. Stäng av hällen.
2. Tryck ned  i 3 sekunder. Displayen tänds och släcks.
3. Tryck ned  i 3 sekunder.
4. Tryck på  några gånger tills **H** tänds.
5. Tryck på  på timern för att välja ett automatiskt läge.



För att använda fläkten direkt på fläktpanelen, avaktivera det automatiska läget för funktionen.



När du är klar med matlagningen och stänger av hällen kan fläkten fortsätta gå under en viss tid. Efter den tiden stänger systemet av fläkten automatiskt och förhindrar att du oavsiktligt slår på fläkten under kommande 30 sekunder.

## Styra fläkhastigheten manuellt

Du kan också använda funktionen manuellt.

Tryck på  när hällen är påslagen för att

göra detta. Detta inaktiverar den automatiska funktionen och gör att du kan ändra fläkhastigheten manuellt. När du trycker på  ökar du fläkhastigheten med ett steg. När du når en intensiv nivå och trycker på  igen ställs fläkhastigheten in på 0 igen och då stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen med fläkhastighet 1 genom att trycka på .



Aktivera automatiskt styrning av funktionen genom att stänga av hällen och sedan slå på den igen.

## Aktivera belysningen

Du kan ställa in hällen på att aktivera belysningen automatiskt när du aktiverar hällen. Detta gör du genom att ställa in det automatiska läget på H1 – H6.



Belysningen i fläkten släcks 2 minuter efter att hällen stängts av.

## 8. RÅD OCH TIPS



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

## 8.1 Kokkärl



För induktionskokzoner genereras värmens mycket snabbt i kokkärllet med ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Använd induktionskokzonen med lämpliga kokkärl.

- För att undvika överhettning och förbättra zonernas prestanda måste kokkärllet vara så tjockt och platt som möjligt.
- Se till att kokkärllets botten är ren och torr innan du sätter den på hällen.
- Var alltid försiktig så att du inte låter kokkärllet glida eller gnugga mot glasets

kanter och hörn eftersom det kan orsaka sprickor eller skador på glasytan.

### Kokkärlsmaterial

- **rätt:** gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (med korrekt märkning från en tillverkare).
- **inte rätt:** aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

### Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

- vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.
- en magnet fäster på kastrullens botten.

### Kokkärlets mått

- Induktionskokzonen anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärllets botten.
- Kokzonens effektivitet är relaterad till kokkärllets diameter. Kokkärl med en

- mindre diameter än den minsta får bara en del av effekten som kokzonen genererar.
- Av båda säkerhetsskäl och optimalt tillagningsresultat ska man inte använda kokkärl som är större än vad som anges i avsnittet "Specifikationer för kokzonen". Undvik att hålla kokkärl nära kontrollpanelen under tillagningen. Detta kan påverka kontrollpanelens funktion eller oavsiktligt aktivera hälfunktionerna.



Se "Tekniska data".

## 8.2 Buller under drift

### Om du kan höra:

- sprickljud: kokkäret är tillverkat av olika material (en "sandwichkonstruktion").
- blåsljud: du använder kokzonen med en hög effektnivå och kokkäret är tillverkat av olika material (en "sandwichkonstruktion").
- surrande ljud: du använder en hög effektnivå.

- klickljud: elektrisk omkoppling sker.
- väsande, surrande: fläkten är igång.

**Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.**

## 8.3 Öko Timer (Eco Timer)

För att spara energi inaktiveras kokzonen före signalen från nedräkningstidern.

Skillnaden i användningstiden beror på den inställda värmenvån och tillagningstiden.

## 8.4 Förenklad matlagningsguide

Korrelationen mellan en zons värmeläge och dess energiförbrukning är inte linjär. När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens energiförbrukning. Det betyder att en kokzon med medelhögt värmeläge använder mindre än hälften av sin effekt.



Uppgifterna i tabellen är endast riktvärden.

| Värmeinställning | Använd för att:                                                                                                  | Tid (min) | Tips                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Se till att hålla tillagad mat varm.                                                                             | vid behov | Placera ett lock på kokkäret.                                                                                             |
| 1 - 2            | Hollandaisesås, smält: smör, choklad, gelatin.                                                                   | 5 - 25    | Rör om då och då.                                                                                                         |
| 2                | Tillgaga: fluffiga omeletter, bakade ägg.                                                                        | 10 - 40   | Tillaga med locket på.                                                                                                    |
| 2 - 3            | Sjud ris och mjölkrädder, värmt färdiglagade rätter.                                                             | 25 - 50   | Tillsätt minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.                          |
| 3 - 4            | Stuva grönsaker, fisk, kött.                                                                                     | 20 - 45   | Tillsätt några msk vatten. Kontrollera vattenmängden under processens gång.                                               |
| 4 - 5            | Ångkoka potatis och andra grönsaker.                                                                             | 20 - 60   | Täck botten av kastrullen med 1-2 cm vatten. Kontrollera vattennivån under processens gång. Ha locket kvar på kastrullen. |
| 4 - 5            | Tillaga större mängder mat, grytor och soppor.                                                                   | 60 - 150  | Upp till 3 l vätska plus ingredienser.                                                                                    |
| 6 - 7            | Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu-kalvkött, kotletter, risbiffar, korv, lever, roux, ägg, pannkakor, munkar. | vid behov | Vänd när det behövs.                                                                                                      |


| Värmeinställning | Använd för att:                                                                   | Tid (min) | Tips                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 7 - 8            | Intensiv stekning, rårakor, ryggbiffar, biffar.                                   | 5 - 15    | Vänd när det behövs. |
| 9                | Koka vatten, tillaga pasta, bryna kött (gulash, grytstek), fritera pommes frites. |           |                      |
| P                | Koka upp en stor mängd vatten. PowerBoost är aktiverad.                           |           |                      |

## 8.5 Råd och tips för Hob<sup>2</sup>Hood

När du använder hällen med funktionen:

- Skydda köksfläktens panel mot direkt solljus.
- Rikta inte halogenlampan direkt mot mot köksfläktens panel.
- Täck inte över hällens kontrollpanel.
- Bryt inte signalen mellan hällen och köksfläkten (t.ex. med en hand, ett kokkärlshandtag eller en hög kastrull). Se bilden.

**Flätkåpan som visas nedan är endast avsedd som illustration.**



Andra fjärrstyrda apparater kan blockera signalen. Använd inga andra apparater nära hällen när Hob<sup>2</sup>Hood används.

### Köksfläktar med Hob<sup>2</sup>Hood-funktion

Se hela sortimentet av köksfläktar som fungerar med denna funktion på vår konsumentwebbplats. Electrolux köksfläktar som fungerar med denna funktion skall ha symbolen

## 9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



**WARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.

### 9.1 Allmän information

- Rengör hällen efter varje användningstillfälle.
- Använd alltid kokkärl med ren botten.

- Repor eller mörka fläckar på ytan påverkar inte hällens funktion.
- Använd ett särskilt rengöringsmedel för hällens yta.
- Använd alltid en skrapa som är avsedd för hällar med glasyta. Använd skrapan endast som ett extra verktyg för glasrengring efter standardrengöringsproceduren.

## **VARNING!**

Använd inte knivar eller andra vassa metallföremål vid rengöring av glasytan.



Trycket på den flexibla induktionshällen kan bli smutsigt eller ändra färg om kokkärlen flyttas på ytan. Rengör området enligt beskrivningen.

## **9.2 Rengöring av hällens**

- **Avlägsna omedelbart:** smält plast, plastfolie, salt, socker och mat som

innehåller socker, annars kan denna smuts orsaka skador på hällen. Var försiktig och undvik brännskador. Sätt specialskrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

- **Ta bort när hällen är tillräckligt sval:** kalkringar, vattenringar, fetfläckar, glänsande metallisk missfärgning. Rengör hällen med en fuktig duk och icke slipande rengöringsmedel. Efter rengöringen torka hällen torr med en mjuk trasa.
- **Ta bort blank metallisk missfärgning:** använd en vattenlösning med vinäger och rengör glasytan med en trasa.

## **10. FELSÖKNING**

### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

## **10.1 Vad gör jag om...**

| Problem                                                             | Möjlig orsak                                                                       | Avhjälpa felet                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det går inte att aktivera eller använda hällen.                     | Hällen är inte ansluten till strömförserjningen eller den är ansluten på fel sätt. | Kontrollera att hällen är korrekt ansluten till strömförserjningen.                                                  |
|                                                                     | Säkringen har gått.                                                                | Kontrollera att säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker. |
|                                                                     | Du har inte ställt in inställningen för uppvärmning på 60 sekunder.                | Aktivera hällen igen och ställ in värmeställningen på mindre än 60 sekunder.                                         |
|                                                                     | Du har tryckt på 2 eller fler touchkontroller samtidigt.                           | Tryck bara på en touchkontroll.                                                                                      |
|                                                                     | Paus-läget är på.                                                                  | Se "Paus".                                                                                                           |
|                                                                     | Det finns vatten- eller fettstänk på kontrollpanelen.                              | Rengör kontrollpanelen.                                                                                              |
| Ett konstant pipljud hörs.                                          | Den elektriska anslutningen är felaktig.                                           | Dra ur elkontakten. Tala med en behörig elektriker som kontrollerar installationen.                                  |
| Du kan inte välja maximalt värmeställningen för en av kokzonererna. | De andra zonerna förbrukar maximal effekt.<br>Din häll fungerar som den ska.       | Minska värmeställningen för de andra kokzonererna som är anslutna till samma fas. Se "Effektreglering".              |

| Problem                                                                              | Möjlig orsak                                                                                                                                      | Avhjälpa felet                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En ljudsignal hörs och hällen stängs av.<br>En ljudsignal hörs när hällen stängs av. | Du har ställt något på en eller flera touchkontroller.                                                                                            | Ta bort föremålet från touch-kontrollerna.                                                                                                                                                                |
| Hällen stängs av.                                                                    | Du satte något på touch-kontrollen                                                                                                                | Ta bort föremålet från touch-kontrollen.                                                                                                                                                                  |
| Restvärmeyndikatorn tänds inte.                                                      | Zonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund eller så kan sensorn vara trasig.                                           | Kontakta ett auktoriserat servicecenter om zonen varit på tillräckligt länge för att vara varm.                                                                                                           |
| Hob/Hood fungerar inte.                                                              | Du har täckt över kontrollpanelen.                                                                                                                | Ta bort föremålet från kontrollpanelen.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | Du använder en väldigt hög kastrull som blockerar signalen.                                                                                       | Ta en mindre kastrull, byt kokzon eller styr fläkten manuellt.                                                                                                                                            |
| Det hörs inget ljud när du trycker på touch-kontrollerna.                            | Ljudet är avaktiverat.                                                                                                                            | Aktivera ljudet. Se "Daglig användning".                                                                                                                                                                  |
| Den flexibla induktionskokzonen värmer inte upp kokkärlet.                           | Kokkärlet står på fel plats på den flexibla induktionskokzonen.                                                                                   | Placera kokkärlet i rätt läge på den flexibla induktionskokzonen. Placeringen av kokkärlet beror på den aktiverade funktionen eller funktionsläget. Se "Flexibel induktionskokzon".                       |
| Indikatorn ovanför symbolen  tänds.                                                  | Diametern på kokkärlets botten är felaktig för den aktiverade funktionen eller funktionsläget.                                                    | Använd kokkäril med en diameter som passar den aktiverade funktionen eller funktionsläget. Se "Flexibel induktionskokzon".                                                                                |
| Inställningslisten blinkar.                                                          | Barnlås Barn Knapplös fungerar.                                                                                                                   | Se "Barnlås" och "Lås".                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | Det finns inget kokkäril på zonen eller så är inte hela zonen täckt.                                                                              | Ställ kokkärlet på zonen så att den täcker kokzonen helt.                                                                                                                                                 |
|                                                                                      | Kokkärlet passar inte.                                                                                                                            | Använd kokkäril som är lämpliga för induktionshällar. Se "Råd och tips".                                                                                                                                  |
|                                                                                      | Diametern på kokkärlets botten är för liten för zonen.                                                                                            | Använd kokkäril med rätt mått. Se "Tekniska data".                                                                                                                                                        |
|                                                                                      | Flex Bridge (Flexible Bridge) är på. En eller flera sektioner för funktionsläget som är igång täcks inte av kokkärlet.                            | Placera kokkärlet på rätt antal sektioner i funktionsläget som är igång eller byt funktionsläge. Se "Flexibel induktionskokzon".                                                                          |
|                                                                                      | PowerSlide är på. Två kastruller placeras på den flexibla induktionskokzonen eller kokkärlet täcker mer än en kokzon som aktiveras av funktionen. | Använd bara en kastrull. Se "Flexibel induktionskokzon".                                                                                                                                                  |
| och en siffra tänds.                                                                 | Det har uppstått ett fel på hällen.                                                                                                               | Stäng av hällen och sätt på den igen efter 30 sekunder. Om  visas igen ska du dra ur elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 30 sekunder. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter. |

## 10.2 Om du inte kan avhjälpa felet...

Kontakta din återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet. Uppge uppgifterna på märkskylten. Kontrollera att du använder hällen på rätt sätt.

I annat fall täcks inte kostnaden för serviceteknikerns eller återförsäljarens åtgärder av garantin. Informationen om garantitid och auktoriserade servicecenter finns i garantihäftet.

## 11. TEKNISKA DATA

### 11.1 Produktdekal

Modell HOX660MF

Typ 62 B4A 09 AA

Induktion 7.35 kW

Seriernr.....

ELECTROLUX

PNC 949 599 308 00

220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz

Tillverkad i: Tyskland

7.35 kW



### 11.2 Data för kokzoner

| Kokzon                         | Nominell effekt<br>(max värmein-<br>ställning) [W] | PowerBoost [W] | PowerBoost<br>maximal koktid<br>[min] | Kokkärlets dia-<br>meter [mm] |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Höger fram                     | 2300                                               | 3200           | 10                                    | 145 - 265                     |
| Höger bak                      | 2300                                               | 3200           | 10                                    | 145 - 265                     |
| Flexibel induktions-<br>kokzon | 2300                                               | 3200           | 10                                    | minst 105                     |

Kokzonernas effekt kan avvika något från uppgifterna i tabellen. Effekten beror på kokkärlens material och storlek.

För bästa resultat bör kokkärl som är större än måtten tabellen undvikas.

## 12. ENERGIEFFEKTIVITET

### 12.1 Produktinformation

|                                     |                |                        |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| Modellidentifiering                 | HOX660MF       |                        |
| Typ av häll                         | Inbyggnadshäll |                        |
| Antal kokområden                    | 2              |                        |
| Uppvärmningsmetod                   | Induktion      |                        |
| Kokområdets längd (L) och bredd (B) | Vänster        | L 45.8 cm<br>B 21.4 cm |
| Kokområdets längd (L) och bredd (B) | Höger          | L 36.8 cm<br>B 26.5 cm |

|                                                     |         |             |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------|
| Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking) | Vänster | 191.1 Wh/kg |
| Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking) | Höger   | 182.9 Wh/kg |
| Hällens energiförbrukning (EC electric hob)         |         | 187.0 Wh/kg |

IEC / EN 60350-2 - Ugnar för hushållsbruk - Del 2: Hällar - Metoder för mätning av prestanda.

## 12.2 Energispartips


Du kan spara energi under den dagliga matlagningen om du följer tipsen nedan.


- Använd endast den mängd som behövs vid uppvärming av vatten.
- Använd om möjligt lock på kokkärlet.
- Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
- Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat.


## 13. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.







**electrolux.com**

867379851-A-042024

